

Gebruikershandleiding

BRB10

Grote knop voor stopwatchbediening



Scan de QR-code of voer de volgende URL in om de nieuwste versie te krijgen:
<https://docs.mobatime.cloud/BRB10>

Belangrijke opmerkingen

1. Lees en volg de veiligheidsinformatie in dit document voordat u het product gebruikt. We kunnen niet garanderen dat er geen ongelukken of schade zullen gebeuren door onjuist gebruik van dit product. Gebruik dit product voorzichtig en op eigen risico.
2. Wij zijn niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade veroorzaakt door het gebruik van dit document of het genoemde product.
3. Dit product moet worden aangesloten en geïnstalleerd door een gekwalificeerde elektricien die bekend is met de relevante voorschriften (bijv. VDE).
4. De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De meest recente versie van dit document kunt u downloaden op <https://docs.mobatime.cloud/BRB10/user-manual/pdf>.
5. Deze gebruikershandleiding is met de grootste zorg samengesteld om alle details uit te leggen voor een veilige en stabiele werking van dit product. Mocht u desondanks vragen of fouten hebben, neem dan gerust contact op met de klantenservice.
6. De getoonde afbeeldingen dienen ter illustratie en kunnen afwijken van het uiteindelijke product.
7. Geen enkel deel van dit document of het genoemde product mag worden gereproduceerd in welke vorm of op welke wijze dan ook of worden gebruikt voor het maken van afgeleide producten zoals vertaling, transformatie of aanpassing zonder toestemming van ELEKON, s.r.o., Brněnská 364/17, Vyškov 682 01 / TSJECHIĚ.
8. Copyright © 2025 ELEKON, s.r.o., Brněnská 364/17, Vyškov 682 01 / TSJECHIĚ. Alle rechten voorbehouden.

Inhoudsopgave

1. Veiligheid	5
1.1. Instructies en symbolen	5
1.2. Algemeen	5
1.3. Installatie	6
1.4. Operatie	6
1.5. Onderhoud en reiniging	7
1.6. Verwijderen	7
1.7. Garantie	7
2. Inleiding	8
3. Technische gegevens	9
3.1. Diagram	10
4. Aansluiting op digitale klok	11
4.1. Generatie 4 digitale klokken	11
4.1.1. Standaard aansluitingen	11
4.1.2. ECO-DC aansluitingen	11
4.1.3. ECO-M-DC (schroef)-connectoren	12
4.1.4. Buitenmodellen (Schroef) Aansluitingen	12
4.2. Generatie 3 digitale klokken	13
4.2.1. Standaard aansluitingen	13
4.2.2. ECO-M-DC (schroef)-connectoren	14
5. Werkingsmodi	15
5.1. Standaard weergavemodus	15
5.2. Standaard stopwatchmodus	15

1 Veiligheid



Lees de veiligheidsinstructies zorgvuldig en volg alle instructies op. Dit garandeert een veilige en betrouwbare werking van dit apparaat.

1.1. Instructies en symbolen

In dit document worden de volgende symbolen en hun betekenis gebruikt:



Een opmerking of belangrijke informatie.



Antwoord op een mogelijke vraag. Contactgegevens.



Uit de buurt houden van kinderen en mensen met beperkte fysieke, sensorische of mentale capaciteiten.



Er moet actie worden ondernomen.



Sluit het apparaat aan op aarde.



Meer informatie is te vinden in de handleiding.



Haal de stekker uit het stopcontact voordat u iets doet.



Een voorbeeld of een hint.



Aanvullende referenties of informatie.



Let op voor elektrische schokken.



Het oppervlak kan heet zijn.



Item is brandbaar.



Een waarschuwing, wees voorzichtig.



Recyclebare materialen.



Niet in de prullenbak gooien.

1.2. Algemeen



Om veiligheids- en licentieredenen zijn ongeoorloofde wijzigingen en/of aanpassingen aan het product verboden. Onderhoud, aanpassingen of reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door de fabriek (houder van het auteursrecht).



Dit product is geen speelgoed; het hoort niet in de handen van kinderen. Monteer of plaats het product zo dat kinderen er niet bij kunnen. Kinderen kunnen proberen voorwerpen in het product te steken. Het product zal niet alleen beschadigd raken, maar er bestaat ook kans op letsel en levensgevaar door elektrische schokken.



Open nooit de behuizing van dit product, want dit kan levensgevaarlijke elektrische schokken of zelfs brand veroorzaken.

Houd verpakkingen zoals plastic folie uit de buurt van kinderen. Bij verkeerd gebruik bestaat het risico op verstikking.



Wees voorzichtig met het product, stoten, slagen of zelfs vallen van geringe hoogte kan het beschadigen.



In industriële installaties moeten de ongevallenpreventievoorschriften van de brancheverenigingen voor elektrische systemen en apparatuur worden nageleefd.

Gebruik het product niet als het beschadigd is. Er kan van worden uitgegaan dat veilig gebruik niet langer mogelijk is als:

- Het product heeft zichtbare schade.
- Het product werkt niet goed (dikke rook of brandlucht, hoorbaar knetterend geluid, verkleuring van het product of de omgeving).
- Het product werd opgeslagen onder ongunstige omstandigheden.
- Zware omstandigheden tijdens transport.



Verkeerd gebruik van dit product dat op netspanning werkt, kan levensgevaarlijke elektrische schokken veroorzaken!



Het onderling verbinden of combineren van apparatuur met een CE-label leidt niet noodzakelijkerwijs tot een systeem dat voldoet aan de veiligheidsvoorschriften. Integrators moeten opnieuw beoordelen of het nieuwe product voldoet aan de lokaal geldende richtlijnen. Zie het hoofdstuk Conformiteit voor meer informatie over certificeringen van dit product.

1.3. Installatie

Dit product moet worden aangesloten en geïnstalleerd door een gekwalificeerde elektricien die bekend is met de relevante voorschriften (bijv. VDE).



Sluit het product nooit aan op de spanning/voeding onmiddellijk nadat het van een koude naar een warme omgeving werd gebracht (bv. tijdens/na transport/uitpakken). Het gecondenseerde water kan het product beschadigen of een elektrische schok veroorzaken.



Laat het product op omgevingstemperatuur komen. Wacht tot de condens verdampt is, dit kan enkele uren duren. Pas dan kan het product worden aangesloten op de voeding en in gebruik worden genomen.



Dit product kan schroefklemmen hebben met open elektrische contacten. Het is essentieel om ervoor te zorgen dat de verbinding alleen wordt gemaakt wanneer er geen spanning / stroom wordt toegepast. Zet de voeding vast om te voorkomen dat deze per ongeluk opnieuw wordt aangesloten. Controleer de afwezigheid van spanning met een geschikte meter.

1.4. Operatie

Gebruik het product in de gespecificeerde omgeving. Gebruik buiten de specificaties kan het product beschadigen en/of de werking stopzetten.

Het product mag niet worden blootgesteld aan extreme temperaturen, direct zonlicht of sterke trillingen. Bescherm het product tegen vocht, stof en vuil.



Gebruik in omgevingen met veel stof, brandbare gassen, dampen of oplosmiddelen is niet toegestaan. Dit kan explosie of brand veroorzaken.

- Overbelast het product niet. Let op de ingangs-/uitgangsspanning en -stromen en uitgangsvermogens die op het product worden aangegeven.
- Afhankelijk van de ingangsstroom en ingangsspanningen moeten geschikte aansluitkabels met de juiste kabeldiameter worden gebruikt. Gebruik alleen de stekkers en connectors die in de originele verpakking bij het product worden geleverd.

1.5. Onderhoud en reiniging

- Raak het product en/of het aansluitsnoer niet aan als het beschadigd is: er bestaat levensgevaar door elektrische schokken! Schakel eerst de stroomtoevoer naar alle polen van het product uit. Controleer de afwezigheid van spanning met een geschikte meter.
- Voor de eindgebruiker is het product onderhoudsvrij. Laat onderhoud over aan een expert. Reparaties mogen alleen door de fabrikant zelf worden uitgevoerd (houder van het auteursrecht).
- Voor uitwendige reiniging kan een schone, zachte, droge doek worden gebruikt. Stof kan gemakkelijk worden verwijderd met een schone, zachte borstel en een stofzuiger.

1.6. Verwijderen



Gooi dit apparaat aan het einde van de levenscyclus niet weg met het gewone huisvuil. Breng het terug naar de leverancier die het op de juiste manier zal afvoeren.



De gebruiker is wettelijk verplicht onbruikbare batterijen in te leveren. **Het weggooien van gebruikte batterijen via het huishoudelijk afval is verboden!** Batterijen die gevaarlijke stoffen bevatten, zijn gelabeld met een afbeelding van een doorgekruiste prullenbak. Het symbool betekent dat dit product niet via het huisvuil mag worden weggegooid.

Onbruikbare batterijen kunnen gratis worden ingeleverd bij de daarvoor bestemde inzamelpunten van uw afvalverwerkingsbedrijf of bij winkels die batterijen verkopen. Door dit te doen, voldoet u aan uw wettelijke verantwoordelijkheden en helpt u het milieu te beschermen.



Dit product is verpakt en opgevuld met de juiste materialen om het te beschermen tijdens transport. Verpakkingsmateriaal kan worden gerecycled en moet milieuvriendelijk worden weggegooid.

1.7. Garantie

Het apparaat is bedoeld voor een normale bedrijfsomgeving volgens de bijbehorende norm.

De volgende omstandigheden zijn uitgesloten van de garantie:

- Ongepaste behandeling of interventies.
- Chemische invloeden.
- Mechanische defecten.
- Externe milieu-invloeden (natuurrampen, enz.)



Reparaties tijdens en na de garantieperiode worden gegarandeerd door de fabrikant.

2 Inleiding


Eén grote knop voor de bediening van de stopwatch is bijzonder geschikt voor gebruik in de industrie, scholen, laboratoria en andere speciale toepassingen.

Alle stopwatchbewerkingen, zoals stopwatch initialiseren, starten, stoppen en resetten, kunnen gedaan worden via deze robuuste BRB10 knop, die zelfs met handschoenen aan bediend kan worden.

3 Technische gegevens

Parameter	
Mechanische weerstand	10 ⁶ bewerkingen
Controle over macht	20–40 N
Beschermingsgraad	IP 67
Bedrijfstemperatuur	-25 tot +40 °C
Montagepositie	Elke
Controle	Handmatig / Voetpedaal
Afmetingen – Basis	85 x 85 mm
Afmetingen – Regelaar	ø94 mm
Afmetingen – Knophoogte	101 mm

3.1. Diagram



4 Aansluiting



Alleen geïnstrueerde of geschoolde personen mogen de volgende handelingen uitvoeren.

Het NO-klemmenblok (groen) wordt gebruikt om de knop aan te sluiten.

De knop wordt aangesloten op de **TEMP** aansluiting (of **CTRL** aansluiting voor buitenklokmodellen) op de klokbesturingseenheid.



De knop verbindt ingang TEMP1 / S1 met –.

De kleurcodering van de draden wordt gebruikt voor **consistentie** in de documentatie en **heeft geen invloed op de functionaliteit**.




Voor de digitale binnenklok geldt dat als het externe toetsenbord is aangesloten, de TP3/30m en TPHP temperatuursensoren **niet kunnen worden aangesloten**.

4.1. Generatie 4 digitale klokken


4.1.1. Standaard aansluitingen

Draadkleur	Aansluiting
Bruin ■	TEMP1
Zwart ■	–




4.1.2. ECO-DC aansluitingen

Draadkleur	Aansluiting
Bruin ■	TEMP1
Zwart ■	–




4.1.3. ECO-M-DC (schroef)-connectoren

Draadkleur	Aansluiting
Bruin ■	TEMP1
Zwart ■	-



4.1.4. Buitenmodellen (Schroef) Aansluitingen


Draadkleur	Aansluiting
Bruin ■	TEMP1
Zwart ■	-



4.2. Generatie 3 digitale klokken

4.2.1. Standaard aansluitingen

Draadkleur	Aansluiting
Bruin ■	S1
Zwart ■	-




4.2.2. ECO-M-DC (schroef)-connectoren



Deze aansluiting geldt alleen voor de digitale klok uit de ECO-M-DC serie met optie E .

Draadkleur	Aansluiting
Bruin ■	S1
Zwart ■	-



5 Werksingsmodi



Elke menu-instelling is alleen van toepassing op de digitale klok van generatie 4.
De werksingsmodi zijn van toepassing op digitale klokken van zowel generatie 3 als generatie 4.



Voordat u deze knop kunt gebruiken om de stopwatch te bedienen, moet u eerst de waarde **1** instellen in item **h 6** (Externe toetsenbordverbinding) in het menu **S E O P** van de digitale klok.

5.1. Standaard weergavemodus

Modus	Beschrijving
UIT	Display is UIT Deze modus kan worden ingesteld in digitale klokken d 1 5 P menuoptie d 3 ingesteld op waarde 4 .
KLOKKEN	Het display geeft de tijd, datum of temperatuur weer Deze modus kan worden ingesteld in digitale klokken d 1 5 P menuoptie d 3 ingesteld op de waarde 0 , 1 , 2 , 3 , 5 , 6 of U .
STOPWATCH	Stopwatch met aftellen van een vooraf ingestelde waarde naar nul of Stopwatch met omhoog tellen vanaf nul, of vooraf ingestelde waarde, of tot maximale waarde
INSTELLINGEN	Stel de waarde voor omhoog/omlaag tellen in met de knop van de IR-afstandsbediening of de klokken Druknoppen

5.2. Standaard stopwatchmodus


Standaard besturingsmodus

Deze besturingsmodus kan worden ingesteld in het menu **S E O P** van de digitale klok, specifiek onder item **h 2** , door de waarde in te stellen op **5** .



Bedieningsmodus met omschakelen naar standaardweergave

Deze besturingsmodus kan worden ingesteld in het menu **S E O P** van de digitale klok, specifiek onder item **h 2**, door de waarde in te stellen op **5**.



De Time-out om over te schakelen naar de standaardweergave kan worden ingesteld in het menu **S E O P** van de digitale klok in item **h 7**.



Headquarters/Production
Sales Worldwide
Sales Switzerland

Tel. +41 34 432 46 46 | Fax +41 34 432 46 99
moserbaer@mobatime.com | www.mobatime.com

MOBATIME AG | Stettbachstrasse 5 | CH-8600 Dübendorf
Tel. +41 44 802 75 75 | Fax +41 44 802 75 65
info-d@mobatime.ch | www.mobatime.ch

MOBATIME SA | En Budron H 20 | CH-1052 Le Mont-sur-Lausanne
Tél. +41 21 654 33 50 | Fax +41 21 654 33 69
info-f@mobatime.ch | www.mobatime.ch

Sales Germany/Austria

BÜRK MOBATIME GmbH
Postfach 3760 | D-78026 VS-Schwenningen
Steinkirchring 46 | D-78056 VS-Schwenningen
Tel. +49 7720 / 85 35 - 0 | Fax +49 7720 / 85 35 - 11
buerk@buerk-mobatime.de | www.buerk-mobatime.de