



Návod k obsluze

ECO-SLH-DC

Interiérové digitální hodiny z nerezové oceli



Naskenujte QR kód nebo zadejte následující URL pro získání nejnovější verze.:
<https://docs.mobatime.cloud/ECO-SLH-DC>

Předpisy a certifikace

Zařízení splňuje požadavky následujících norem:

Elektrická bezpečnost : EN 62368-1 ED.2
EMC : EN 55032 ED.2; EN 55035; EN 50121-4 ED.4

Tento výrobek byl vyvinut a vyroben v souladu s následujícími směrnicemi EU:

EMC : Směrnice o elektromagnetické kompatibilitě **2014/30/EU**
LVD : Směrnice o nízkém napětí **2014/35/EU**
RED : Směrnice o rádiových zařízeních **2014/53/EU**
RoHS II : Směrnice o omezení používání některých nebezpečných látek **2011/65/EU**
WEEE : Směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních **2012/19/EU**
REACH : Směrnice o chemických látkách **ES 1907/2006**

Prohlášení o shodě tohoto konkrétního výrobku naleznete v části Shoda. Tento výrobce může na požádání nabídnout certifikát o zkoušce CB.



Důležité poznámky

- Před použitím výrobku si přečtěte a dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené v tomto dokumentu. Nemůžeme zaručit, že při nesprávném používání tohoto výrobku nedojde k nehodám nebo poškození. Tento výrobek používejte opatrně a obsluhujte jej na vlastní nebezpečí.
- Neodpovídáme za žádné přímé ani nepřímé škody způsobené používáním tohoto dokumentu nebo uvedeného výrobku.
- Tento výrobek musí být připojen a instalován kvalifikovaným elektrikářem, který je seznámen s příslušnými předpisy (např. VDE).
- Informace v tomto dokumentu se mohou změnit bez předchozího upozornění. Nejnovější verze tohoto dokumentu je k dispozici ke stažení na adrese <https://docs.mobatime.cloud/ECO-SLH-DC/>.
- Firmware produktu je průběžně optimalizována a doplňována o nové možnosti. Nejnovější firmware je k dispozici ke stažení na adrese <https://docs.mobatime.cloud/ECO-SLH-DC/firmware/>.
- Tato uživatelská příručka byla sestavena s maximální pečlivostí, aby vysvětlila všechny podrobnosti pro zajištění bezpečného a stabilního provozu tohoto výrobku. Přesto se v případě dotazů nebo chyb obraťte na podporu.
- Dvouletá omezená záruka na výrobek.** Společnost ELEKON, s.r.o. poskytuje záruku na hardwarový výrobek značky MOBATIME v originálním balení na vady materiálu a zpracování při běžném používání v souladu s pokyny společnosti MOBATIME po dobu DVOU LET od data původního maloobchodního nákupu koncovým uživatelem.
- Žádná část tohoto dokumentu nebo uvedeného produktu nesmí být reprodukována v jakékoli formě nebo jakýmkoli způsobem nebo použita k jakémukoli odvozenému dílu, jako je překlad, transformace nebo úprava, bez souhlasu společnosti ELEKON, s.r.o., Brněnská 364/17, Vyškov 682 01 / CZECH REPUBLIC.
- Copyright © 2024 ELEKON, s.r.o., Brněnská 364/17, Vyškov 682 01 / CZECH REPUBLIC. Všechna práva vyhrazena.

Table of Contents

| | |
|---|-----------|
| 1. Bezpečnost | 8 |
| 1.1. Pokyny a symboly | 8 |
| 1.2. Obecné | 8 |
| 1.3. Instalace | 9 |
| 1.4. Provoz | 9 |
| 1.5. Údržba a čištění | 10 |
| 1.6. Likvidace | 10 |
| 1.7. Záruka | 10 |
| 2. Montáž | 11 |
| 2.1. Vestavná montáž | 11 |
| 2.2. Připojení kabelů | 13 |
| 3. Provoz hodin | 20 |
| 3.1. Provoz nesíťových hodin | 20 |
| 3.1.1. Přijímač DCF 77 | 20 |
| 3.1.2. Přijímač GPS | 21 |
| 3.1.3. Přijímač GPS (GNSS 4500) | 21 |
| 3.1.4. Synchronizační impulsy | 22 |
| 3.1.5. Sériový kód MOBATIME, MOBALine nebo IRIG-B | 23 |
| 3.1.6. Řízení IF482 přes RS-485 | 24 |
| 3.2. Provoz síťových hodin | 24 |
| 3.2.1. Režim Unicast | 25 |
| 3.2.2. Režim Multicast | 26 |
| 3.2.3. Síťové parametry přidělené pomocí DHCPv4 | 26 |
| 3.2.4. Ruční nastavení prostřednictvím nabídky nastavení | 27 |
| 3.2.5. Výpočet Link Local adresy | 27 |
| 3.2.6. Nastavení síťových parametrů přes automatickou konfiguraci (SLAAC) | 27 |
| 3.2.7. Nastavení síťových parametrů přes DHCPv6 | 28 |
| 3.2.8. SNMP | 28 |
| 3.2.9. HTTPS | 30 |
| 3.2.10. Režimy provozu WiFi | 31 |
| 4. Nastavení | 33 |
| 4.1. Ovládání | 33 |
| 4.2. Navigační schéma | 34 |
| 4.3. Webové rozhraní | 37 |
| 5. Nastavení zobrazení | 46 |
| 5.1. Jas displeje | 46 |
| 5.2. Časová zóna času a data | 47 |
| 5.3. Časové konstanty | 47 |
| 5.4. 12hodinový formát | 48 |

| | | |
|-----------|---|-----------|
| 5.5. | Čas s počáteční nulou | 49 |
| 5.6. | Datum s počáteční nulou | 49 |
| 5.7. | Adresa hodin pro IR dálkový ovladač | 50 |
| 5.8. | Automatické zamykání IR dálkového ovladače | 50 |
| 5.9. | Zámek dálkového ovládání | 50 |
| 6. | Nastavení synchronizace | 52 |
| 6.1. | Časová zóna zdroje synchronizace | 52 |
| 6.2. | Typ synchronizace | 52 |
| 6.3. | Časové zóny z hlavních hodin | 53 |
| 6.4. | Přenosové parametry pro RS-485 | 54 |
| 6.5. | Časový limit pro indikaci stavu bez synchronizace | 55 |
| 6.6. | Posun zobrazeného času | 55 |
| 7. | Nastavení sítě | 56 |
| 7.1. | Režim IP | 57 |
| 7.2. | Režim komunikace | 57 |
| 7.3. | Režim DHCPv4 | 57 |
| 7.4. | IP adresa | 58 |
| 7.5. | Maska podsítě | 58 |
| 7.6. | Výchozí brána | 59 |
| 7.7. | Multicast adresa | 59 |
| 7.8. | Unicast NTP adresa | 60 |
| 7.9. | Interval dotazování NTP | 60 |
| 7.10. | Automatická konfigurace adres (SLAAC) | 60 |
| 7.11. | Režim DHCPv6 | 61 |
| 7.12. | Režim WiFi | 61 |
| 7.13. | Režim Multicast pro konfiguraci digitálních hodin | 62 |
| 7.14. | Protokol SNMP | 62 |
| 7.15. | Webový server | 62 |
| 7.16. | Režim zabezpečení webového serveru | 63 |
| 7.17. | Link Local adresa | 63 |
| 7.18. | Automatická konfigurace SLAAC | 64 |
| 7.19. | První adresa z DHCPv6 | 64 |
| 7.20. | Ruční nastavení adresy IPv6 | 65 |
| 7.21. | Přefix pro ručně nastavenou adresu IPv6 | 66 |
| 7.22. | Brána z automatické konfigurace SLAAC | 66 |
| 7.23. | Adresa MAC | 67 |
| 8. | Nastavení senzoru | 69 |
| 8.1. | Typ senzoru | 69 |
| 8.2. | Číslo vstupu pro senzor One-Wire | 70 |
| 8.3. | Teplotní senzor | 70 |
| 8.4. | Senzor vlhkosti | 72 |
| 8.5. | Tlakový senzor | 74 |
| 8.6. | Senzor LAN | 75 |
| 9. | Nastavení stopek | 77 |
| 9.1. | Čas spuštění stopek | 77 |

| | | |
|------------|--|------------|
| 9.2. | Směr počítání | 77 |
| 9.3. | Režim řízení | 78 |
| 9.4. | Počítací jednotka | 84 |
| 9.5. | Uzavření kontaktu | 84 |
| 9.6. | Připojení externí klávesnice | 85 |
| 9.7. | Časový limit pro přepnutí na výchozí zobrazení pro BRB | 85 |
| 9.8. | Připojení BRB10 | 86 |
| 10. | Nastavení času a data | 87 |
| 10.1. | Čas | 87 |
| 10.2. | Datum a rok | 87 |
| 11. | Nastavení systému | 89 |
| 11.1. | Diagnostické nástroje | 89 |
| 11.2. | Obnovení továrního nastavení | 93 |
| 11.3. | Aktualizace firmwaru prostřednictvím nastavení procesu USB | 94 |
| 11.4. | Adresa hodin pro IR dálkový ovladač | 95 |
| 11.5. | Automatické zamykání IR dálkového ovladače | 95 |
| 11.6. | Zámek dálkového ovládání | 96 |
| 11.7. | Snížení jasu displeje | 96 |
| 11.8. | Korekce světelného senzoru | 97 |
| 11.9. | Individuální nastavení jasu číslic | 98 |
| 11.10. | Individuální nastavení jasu teček | 98 |
| 12. | Režimy napájení | 101 |
| 12.1. | Vypnutí napájení | 101 |
| 12.2. | Power SAVE | 102 |
| 13. | Režim sdílení | 105 |
| 13.1. | Nastavení rozhraní | 105 |
| 13.2. | Nastavení portu UDP | 106 |
| 13.3. | Sílení režimu zobrazení (výchozí displej, stopky) | 106 |
| 13.4. | Sdílení stopek | 107 |
| 13.5. | Sdílení relé | 107 |
| 13.6. | Sdílení jasu displeje | 107 |
| 13.7. | Sdílení obrazovky | 108 |
| 13.8. | Sdílení času | 108 |
| 13.9. | Sdílení senzoru 1 | 108 |
| 13.10. | Sdílení senzoru 2 | 109 |
| 13.11. | Místní nastavení stopek | 109 |
| 13.12. | Příklady nastavení režimu sdílení | 109 |
| 14. | Výpočet místního času | 114 |
| 14.1. | Podle zdroje synchronizace | 114 |
| 14.2. | Podle časových zón MOBALine | 114 |
| 14.3. | Podle předkonfigurovaných časových zón systému MOBA-NMS | 114 |
| 14.4. | Podle serveru MOBATIME | 115 |

| | |
|---|------------|
| 14.5. Podle interní tabulky časových zón | 115 |
| 15. Tabulka časových zón | 116 |
| 16. Obnovení továrního nastavení pomocí tlačítek | 119 |
| 16.1. Postup | 119 |
| 17. Aktualizace firmware | 120 |
| 17.1. Aktualizace firmwaru prostřednictvím MOBA-NMS | 120 |
| 17.2. Aktualizace firmwaru prostřednictvím protokolu SNMP | 120 |
| 17.3. Aktualizace firmwaru prostřednictvím webového serveru | 120 |
| 17.4. Aktualizace firmwaru přes USB | 121 |
| 18. Specifikace hodin | 123 |
| 18.1. Technické parametry | 123 |
| 18.2. Schéma a rozměry | 124 |
| 18.2.1. Bez zadního krytu | 11 |
| 18.2.2. Se zadním krytem | 12 |
| 18.2.3. Rozměry | 125 |
| 18.3. Tabulka napětí optionu VDC | 126 |
| 18.3.1. 7segmentový displej | 126 |
| 18.3.2. SMD LED displej | 126 |
| 18.4. Tabulka napětí optionu VDISP | 126 |
| 18.4.1. 7segmentový displej | 127 |
| 18.4.2. SMD LED displej | 127 |
| 18.5. Tabulka napětí varianty LGC | 127 |
| 19. Často kladené otázky | 128 |
| 19.1. FAQ – Obecné | 128 |
| 19.2. FAQ – Výpočet místního času | 128 |

1 Bezpečnost



Pečlivě si přečtěte bezpečnostní pokyny a dodržujte je. Tím zajistíte bezpečný a spolehlivý provoz tohoto zařízení.

1.1. Pokyny a symboly

Symboly použité v tomto dokumentu a jejich význam jsou následující:



Poznámka nebo důležitá informace.



Odpověď na možnou otázku. Kontaktní informace.



Držte mimo dosah dětí a osob s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi.



Je třeba přijmout opatření.



Připojte zařízení k uzemnění.



Další informace najdete v příručce. Uvádí také navigaci v nabídce hodin.



Před jakoukoli činností odpojte napájení ze sítě.



Příklad nebo nápověda.



Další odkazy nebo informace.



Pozor na úrazy elektrickým proudem.



Povrch může být horký.



Položka je hořlavá.



Varování, buďte opatrní.



Recyklovatelné materiály.



Nevyhazujte do koše.

1.2. Obecné



Z bezpečnostních a licenčních důvodů je zakázáno provádět na výrobku neautorizované úpravy a/nebo změny. Údržbu, úpravy nebo opravy smí provádět pouze výrobce (držitel autorských práv).



Tento výrobek není hračka a nepatří do rukou dětí. Výrobek upevněte nebo umístěte tak, aby na něj děti nemohly dosáhnout. Děti se mohou pokusit do výrobku vložit nějaké předměty. Výrobek se nejen poškodí, ale hrozí také nebezpečí zranění a ohrožení života úrazem elektrickým proudem.



Nikdy neotvírejte kryt tohoto výrobku, protože hrozí smrtelné nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo může dokonce dojít k požáru.

Obaly, jako jsou plastové fólie, uchovávejte mimo dosah dětí. Při nesprávném použití hrozí nebezpečí udušení.



S výrobkem zacházejte opatrně, nárazy, údery nebo dokonce pády z malé výšky jej mohou poškodit.



V průmyslových objektech je třeba dodržovat předpisy pro prevenci úrazů vydané odbornými svazy pro elektrické systémy a zařízení.

Pokud je výrobek poškozený, nepoužívejte jej. Lze předpokládat, že bezpečný provoz již není možný, pokud:

- Výrobek má viditelné poškození.
- Výrobek nefunguje správně (hustý kouř nebo zápach spáleniny, slyšitelné praskání, změna barvy výrobku nebo okolních ploch).
- Výrobek byl skladován za nepříznivých podmínek.
- Náročné podmínky při přepravě.



Nesprávná manipulace s tímto výrobkem provozovaným na síťové napětí může způsobit smrtelné nebezpečí úrazu elektrickým proudem!



Vzájemné propojení nebo kombinace zařízení se štítkem CE nemusí nutně vést k vytvoření systému, který je v souladu s bezpečnostními předpisy. Integrátoři budou muset znovu posoudit shodu nového výrobku podle místně platných směrnic. Další informace o certifikacích tohoto výrobku naleznete v části Shoda.

1.3. Instalace

Tento výrobek musí být připojen a instalován kvalifikovaným elektrikářem, který je seznámen s příslušnými předpisy (např. VDE).



Nikdy nepřipojujte výrobek k napětí / napájení bezprostředně po jeho přemístění z chladného do teplého prostředí (např. během přepravy / po vybalení z krabice). Vzniklá zkondenzovaná voda může výrobek poškodit nebo může způsobit úraz elektrickým proudem.



Nechte výrobek dosáhnout okolní teploty. Počkejte, až se kondenzát odpaří, což může trvat i několik hodin. Teprve poté lze výrobek připojit k napájecímu napětí / proudu a uvést jej do provozu.



Tento výrobek může mít šroubové svorky s otevřenými elektrickými kontakty. Je nutné zajistit, aby připojení bylo provedeno pouze tehdy, když není přiváděno žádné napětí / proud. Zajistěte napájecí zdroj, aby nedošlo k náhodnému opětovnému připojení. Ověřte nepřítomnost napětí pomocí vhodného měřicího přístroje.



Napájecí vedení musí být chráněno proudovým chráničem (RCCB) s vypínacím proudem ≤ 30 mA.



Uzemnění připojte k zařízení vždy na vyznačenou ochrannou svorku (označení PE nebo symbol uzemnění).



Napájecí zástrčku vždy odpojujte ze zásuvky pouze v místě určeném k uchopení, ze zásuvky nevytahujte kabel, ale zástrčku. Dráty se mohou vytrhnout a ohrozit život úrazem elektrickým proudem.



Udržujte dostatečné chlazení výrobku v souladu s jeho specifikacemi.

1.4. Provoz

Výrobek používejte v určeném prostředí. Použití mimo specifikace může výrobek poškodit a/nebo zastavit jakoukoli činnost.

Výrobek nesmí být vystaven extrémním teplotám, přímému slunečnímu záření nebo silným vibracím. Chraňte výrobek před vlhkostí, prachem a nečistotami.



Provoz v prostředí s nadměrnou prašností, hořlavými plyny, parami nebo rozpouštědly není povolen. Může způsobit výbuch nebo požár.



V závislosti na typu chlazení může kryt výrobku dosáhnout teploty vyšší než 60 °C, což může způsobit popálení pokožky.

- Výrobek nepřetěžujte. Všímněte si vstupního/výstupního napětí a proudů a výstupních výkonů uvedených na výrobku.
- V závislosti na vstupních proudech a vstupních napětích je třeba použít vhodné propojovací kabely s odpovídajícím průměrem. Používejte pouze zástrčky a konektory dodané v originálním balení s výrobkem.

1.5. Údržba a čištění

- Pokud je výrobek a/nebo přívodní kabel poškozen, nedotýkejte se ho: hrozí smrtelné nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Nejprve vypněte napájení všech pólů výrobku (vypněte přidružený jistič nebo vyjměte pojistku, poté vypněte GFCI). Ověřte nepřítomnost napětí pomocí vhodného měřicího přístroje.
- Pro konečného spotřebitele je výrobek bezúdržbový. Veškerou údržbu svěřte odborníkovi. Opravy smí provádět pouze samotný výrobce (držitel autorských práv).
- K vnějšímu čištění lze použít čistý, měkký a suchý hadřík. Prach lze snadno odstranit čistým, měkkým kartáčem a vysavačem.



Před čištěním odpojte všechny póly výrobku od provozního napětí.

- Pro větší čistotu můžete na rám z nerezové oceli použít čisticí/dezinfekční prostředky.
- Tento výrobek je vybaven pojistkami pro ochranu proti vysokému napětí a vysokým proudům. Spálené pojistky smí vyměnit pouze samotný výrobce (vlastník autorských práv).



Nikdy nepřemostujte pojistku, hrozí nebezpečí požáru a může způsobit smrtelný úraz elektrickým proudem.

1.6. Likvidace



Po skončení životnosti nevyhazujte toto zařízení do běžného domácího odpadu. Vraťte jej dodavateli, který jej správně zlikviduje.

Uživatel je ze zákona povinen vrátit nepoužitelné baterie. **Vyhazování použitých baterií do domovního odpadu je zakázáno!** Baterie, které obsahují nebezpečné látky, jsou označeny obrázkem přeškrtnutého odpadkového koše. Tento symbol znamená, že tento výrobek nesmí být likvidován prostřednictvím domovního odpadu.



Nepoužitelné baterie můžete bezplatně odevzdat na příslušných sběrných místech vaší společnosti zabývající se likvidací odpadu nebo v obchodech, které baterie prodávají. Tímto způsobem splníte své zákonné povinnosti a pomůžete chránit životní prostředí.



Tento výrobek byl zabalen a naplněn vhodnými materiály, které jej chrání během přepravy. Obalové materiály lze recyklovat a měly by být ekologicky zlikvidovány.

1.7. Záruka

Zařízení je určeno pro běžné provozní prostředí podle příslušné normy.

Ze záruky jsou vyloučeny následující okolnosti:

- Nevhodné zacházení nebo zásahy.
- Chemické vlivy.
- Mechanické vady.
- Vnější vlivy prostředí (přírodní katastrofy atd.)



Opravy během záruční doby a po ní zajišťuje výrobce.

2 Montáž

2.1. Vestavná montáž

Existují dvě základní možnosti montáže: montáž hodin do nástěnné niky a montáž do panelu. Pro obě montáže je **velmi důležité** připravit vhodné otvory podle výkresu a těla hodin.

2.1.1. Bez zadního krytu

1. Pro montáž do výklenku ve zdi vyvrtejte do stěny čtyři kotevní otvory o průměru vhodném pro umístění příslušných šroubů o průměru 4 až 5 mm. Jako šablonu pro vyznačení polohy otvorů lze použít tělo hodin.
2. Pro montáž na panel vyvrtejte do panelu čtyři kotevní otvory o průměru 2,6 mm pro šrouby o průměru 4 až 5 mm. Jako šablonu pro vyznačení polohy otvorů lze použít tělo hodin.
3. U hodin napájených ze sítě připojte přírodní vodiče podle popisu na napájecí jednotce pomocí svorek WAGO nebo ekvivalentních svorek.
4. Připojte konektory ke kabelu synchronizačního signálu, kabelu teplotního čidla, kabelu klávesnice, Ethernetu nebo RS-485, pokud jsou použity.




Pokud jsou hodiny synchronizovány pomocí varianty LGC, přejděte na stránku Provoz hodin Provoz nesíťových hodin , kde získáte podrobné informace o připojení různých synchronizačních zdrojů a přijímačů.

5. Zasuňte konektor synchronizačního vedení, konektor teplotního čidla, konektor klávesnice, konektor Ethernetu nebo konektor RS-485 do příslušných svorek na řídicí desce plošných spojů.




Dávejte pozor, abyste nezaměnili svorky. Zkontrolujte označení konektorů.

6. Vložte hodiny do připraveného otvoru. Zkontrolujte, zda nejsou mezi tělem hodin a okraji otvoru/výklenku přiskřípnuty kabely.




7. Hodiny připevněte čtyřmi šrouby k panelu/stěně.



2.1.2. Se zadním krytem

1. Hodiny se skládají z hodinového dílu a zadního krytu. Demontujte 4 šrouby a sejměte kryt.
2. Pro montáž do výklenku ve zdi vyvrtejte do stěny dva kotevní otvory o průměru vhodném pro umístění příslušných šroubů o průměru 4 až 5 mm. Jako šablonu pro vyznačení polohy otvorů lze použít zadní kryt.
3. Pro montáž na panel vyvrtejte do panelu dva kotevní otvory o průměru 2,6 mm, do kterých se upevní příslušné šrouby o průměru 4 až 5 mm. Jako šablonu pro vyznačení polohy otvorů lze použít zadní kryt.
4. Protáhněte přívodní vodiče otvorem na zadní straně krytu a připevněte kryt pomocí šroubů ke stěně / panelu.



5. U hodin napájených ze sítě připojte přívodní vodiče podle popisu na napájecí jednotce pomocí svorek WAGO nebo ekvivalentních svorek.
6. Připojte konektory ke kabelu synchronizačního signálu, kabelu teplotního čidla, kabelu Ethernet nebo k RS-485, pokud jsou použity.



Pokud jsou hodiny synchronizovány pomocí varianty LGC, přejděte na stránku Provoz hodin Provoz nesíťových hodin , kde získáte podrobné informace o připojení různých synchronizačních zdrojů a přijímačů.




U varianty LGC zkontrolujte a nastavte polohu přepínače DIP podle použitého synchronizačního signálu (platí pouze pro DCF, MOBALine, polarizovanou impulsní linku nebo IRIG-B).

7. Zasuňte konektor synchronizačního vedení, konektor teplotního čidla, konektor klávesnice, konektor Ethernetu nebo konektor RS-485 do příslušných svorek na řídicí desce plošných spojů.




Dávejte pozor, abyste nezaměnili svorky. Zkontrolujte označení konektorů.

8. Vložte hodiny do připraveného otvoru. Zkontrolujte, zda nejsou mezi tělem hodin a zadním krytem přiskřípnuté kabely.




9. Připevněte hodiny čtyřmi dodanými šrouby k zadnímu krytu.



2.2. Připojení kabelů

2.2.1. Řídicí deska



Popis


- 1 Konektor LINES / DC OUT (pouze pro variantu LGC)
 - 2 Konektor TEMP
 - 3 Konektor RS 485 (pouze s možností RS 485)
 - 4 Konektor USB (pouze pro variantu LGC a možnost GPS)
 - 5 Konektor RELAY (pouze pro volitelný modul REL / REL-IP)
 - 6 Konektor LAN (pouze pro variantu PoE a NTP)
 - 7 Napájení (kromě varianty PoE)
 - 8 DISP2 – připojení pro druhou stranu
-
- A Tlačítka PB1, PB2
 - B Přepínač DIP (pouze pro variantu LGC)
 - C Baterie (možnost BAT)
 - D Připojení / odpojení záložní baterie (možnost BAT)
 - E Indikace LED napájení
 - F Stav LED
 - G Tlačítko RESET

2.2.2. Připojení svorkovnice




Ne pro variantu PoE


Standardní připojení



Pro option VDC nebo RP




Pro option VDISP




2.2.3. Připojení kabelů

Zapojení konektoru LINES / DC OUT




Zapojení konektoru TEMP

Jeden nebo dva senzory teploty




Zapojení konektoru CTRL


Ovládání stopek se připojuje ke konektoru TEMP




2.2.3.1. Zapojení konektoru RS-485




2.2.3.2. Zapojení konektoru RELAY




2.2.3.3. Zapojení DC IN



2.2.3.4. Zapojení konektoru VDC nebo RP option



2.2.3.5. Zapojení konektoru VDISP option



3 Provoz hodin

V těchto kapitolách jsou podrobně popsány různé režimy provozu hodin.

- **Provoz nesíťových hodin**

Pro digitální hodiny synchronizované pomocí LGC nebo GPS varianty, nebo s možností RS-485.

- **Provoz síťových hodin**

Pro digitální hodiny synchronizované pomocí NTP, PoE, PoE+, WiFi nebo WiFi5.

3.1. Provoz nesíťových hodin

V závislosti na zdroji synchronizace je nutné nastavit přepínač DIP na desce plošných spojů hodin – buď do polohy DCF, nebo do polohy LINES (výchozí nastavení). Poloha přepínače DIP je na schématech desek plošných spojů uvedena pod písmenem **B**.




Správná poloha přepínače DIP musí být nastavena před připojením vedení ke konektoru LINES nebo před spuštěním synchronizační linky.

Vstupte do nastavení Typ synchronizace (položka o2 v nabídce SYNC) a nastavte požadovaný typ. Režim autodetekce (položka o2 nabídky SYNC je nastavena na hodnotu **A**) je použitelný pro signál DCF, sériový kód MOBATIME, IRIG-B. Trvale svítící dvojtečka během zobrazení času signalizuje, že hodiny jsou synchronizovány zdrojem synchronizace.


3.1.1. Přijímač DCF 77

1. Nastavte přepínač DIP do polohy DCF.



Je důležité přepnout obě pozice do polohy **ON** (DCF).

2. Nastavte hodnotu **A** v nabídce SYNC v položkách o1 (Časová zóna zdroje synchronizace), o2 (Typ synchronizace) a v nabídce DISP v položce d2 (Časové pásmo času a data).
3. Připojte přijímač DCF 77 ke svorkovnici hodin umístěné na kotevním plechu (svorky LINE IN) pomocí dvou vodičového kabelu.



4. Maximální délka kabelu závisí na jeho průměru (přibližně 100–300 m při $0,25 \text{ mm}^2$).
5. V případě, že je připojení správné a vstupní signál je na vysoké úrovni, LED dioda na přijímači bliká pravidelně jednou za sekundu s jedním vynechaným impulsem v 59. sekundě.




Pokud je polarita nesprávná, kontrolka LED neblinká. V takovém případě oba vodiče prohodte.

6. Nainstalujte přijímač na místo s vysokou úrovní rádiového signálu. Neinstalujte přijímač v blízkosti zdrojů rušivých signálů, jako jsou osobní počítače, televizory nebo jiné typy spotřebičů energie (digitální hodiny samy o sobě také generují rušivé signály).
7. Umístěte přijímač průhledným krytem (DCF 450) nebo šípkou na krytu (DCF 4500) směrem k vysílači (umístěnému ve Frankfurtu nad Mohanem, Německo). Za předpokladu kvalitního signálu DCF 77 proběhne synchronizace přibližně za 3 až 4 minuty. V případě špatné kvality signálu (především v denní době) je třeba první nastavení času provést ručně. Červená LED dioda přijímače signalizuje funkční spojení tím, že jednou za sekundu blikne bez blikání.

3.1.2. Přijímač GPS


1. Nastavte hodnotu **A** v nabídce SYNC v položkách o1 (Časová zóna zdroje synchronizace) a o2 (Typ synchronizace). Nastavte požadované časové pásmo v nabídce DISP v položce d2 (Časové pásmo času a data).
2. Připojte anténu GPS ke konektoru SMA.



3. Za předpokladu dobré polohy přijímače GPS proběhne synchronizace přibližně za 10 až 20 minut.

3.1.3. Přijímač GPS (GNSS 4500)

1. Nastavte přepínač DIP do polohy DCF.




Je důležité přepnout obě pozice do polohy **ON** (DCF).

- Nastavte hodnotu **A** v nabídce SYNC v položkách o1 (Časová zóna zdroje synchronizace) a o2 (Typ synchronizace). Nastavte požadované časové pásmo v nabídce DISP v poloze d2 (Časové pásmo času a data).
- Připojte přijímač GPS (GNSS 4500) ke svorkovnici hodin umístěné na kotevním plechu (svorky LINE IN a DC OUT) pomocí čtyřvodičového kabelu.



Dbejte na správnou polaritu vodičů - viz uživatelská příručka GPS.




- Pro správné umístění přijímače postupujte podle uživatelské příručky GPS.
- Za předpokladu dobré polohy přijímače GPS (GNSS 4500) proběhne synchronizace přibližně za 10 až 20 minut. Rozsvítí se zelená LED dioda.


3.1.4. Synchronizační impulsy

V systému distribuce času, kde jsou digitální hodiny řízeny polarizovanými impulsy, zvolte v SYNC menu položku **o2** a nastavte podle ní typ impulzního vedení (minutové, půlminutové, sekundové impulsy).

- Nastavte přepínač DIP do polohy LINES (výchozí nastavení).




- Nastavte hodnotu **A** v nabídce SYNC v položkách o1 (Časová zóna zdroje synchronizace) a o2 (Typ synchronizace) . Nastavte požadované časové pásmo v nabídce DISP v položce d2 (Časové pásmo času a data) .
- Časová základna hodin je při běžném provozu podřízené linky synchronizována příchozími impulsy.
- Nastavte aktuální datum a čas v nabídce TIME podle hodin **MASTER** s přesností ± 30 sekund (resp. ± 15 sekund, resp. $\pm 0,5$ sekundy).
- Dvojtečka bliká v intervalu 2 sekund.
- Po 2-3 minutách jsou hodiny synchronizovány s hodinami **MASTER** . Dvojtečka svítí během zobrazování času trvale.
- V případě poruchy vedení zobrazí hodiny správný časový údaj na základě vlastní křemenné časové základny. Po obnovení normálního provozu linky se hodiny synchronizují s příchozími impulsy.




3.1.5. Sériový kód MOBATIME, MOBALine nebo IRIG-B

- Nastavte přepínač DIP do polohy LINES (výchozí nastavení).



- Po připojení digitálních hodin ke zdroji signálu se čas a datum nastaví automaticky po přijetí platné časové informace.

- Nastavení času pomocí sériové kódované linky proběhne během nejméně 5 až 6 minut, u MOBALine a IRIG-B během 6 až 15 sekund.



3.1.6. Řízení IF482 přes RS-485



Pouze pro RS-485 option.

- Po připojení digitálních hodin k lince se čas a datum nastaví automaticky po přijetí platných časových údajů.
- Nastavení ladění proběhne během nejméně 5 minut.

3.2. Provoz síťových hodin

Hodiny podporují protokoly IPv4 a IPv6. Jednotlivé protokoly můžete zakázat nastavením hodnot v režimu IP v nastavení sítě. Výchozí nastavení hodin povoluje oba protokoly současně – položka n11 nabídky NEt nastavena na hodnotu 0 .



Pro režim IPv4 je DHCPv4 ve výchozím nastavení povolen – položka n3 nabídky NEt je nastavena na hodnotu 1 .

Režim IPv6 umožňuje až 4 různé prioritní IP adresy v sestupném pořadí:

- DHCPv6
- ručně nakonfigurovaná IP adresa (oprava)
- automatická konfigurace (SLAAC / RA)
- link local adresa

V režimu IPv6 jsou ve výchozím nastavení povoleny funkce DHCPv6 a automatická konfigurace (SLAAC):



- DHCPv6 :** položka n11 nabídky NEt je nastavena na hodnotu 1 .
- SLAAC :** položka n10 nabídky NEt je nastavena na hodnotu 1 .

Výchozí síťové parametry

| Parametr | Hodnota(y) |
|-----------------------------------|--|
| Režim IP | IPv4 / IPv6 |
| Adresa IPv4 | 0.0.0.0 |
| Maska podsítě IPv4 | 0.0.0.0 |
| Výchozí brána IPv4 | 0.0.0.0 |
| Adresa serveru NTP 1 | 0.0.0.0 / 0:0:0:0:0:0:0:0 |
| Adresa serveru NTP 2 | 0.0.0.0 / 0:0:0:0:0:0:0:0 |
| Adresa serveru NTP 3 | 0.0.0.0 / 0:0:0:0:0:0:0:0 |
| Adresa serveru NTP 4 | 0.0.0.0 / 0:0:0:0:0:0:0:0 |
| Čas požadavku NTP [s] | 10 |
| Správce DNS | 0.0.0.0 / 0:0:0:0:0:0:0:0 |
| Správce SNMP 1 | 0.0.0.0 / 0:0:0:0:0:0:0:0 |
| Správce SNMP 2 | 0.0.0.0 / 0:0:0:0:0:0:0:0 |
| Konfigurační Multicast adresa | 239.192.54.1 / FF38::EFC0:3601 (FF38:239.192.54.1) |
| Interval Alive notifikací [min] | 30 |
| Číslo konfiguračního portu | 65532 |
| Číslo portu klienta v časové zóně | 65534 |
| DHCPv4 | povolen |
| SNMP | povolen |
| Multicast podpora | povolen |
| Pevná adresa / předpona IPv6 | 0:0:0:0:0:0:0 / 64 |
| Místní adresa linky IPv6 | fe80 :: 2 [2 nd oktet MAC]: [3 rd oktet MAC] ff: fe [4 th oktet MAC]: [5 th oktet MAC] [6 th oktet MAC] |
| DHCPv6 | povolen |
| Automatická konfigurace (SLAAC) | povolen |
| Webový server | povolen |
| Heslo webového serveru | mobatime |

3.2.1. Režim Unicast

Hodiny jsou synchronizovány podle UTC (*Coordinated Universal Time*) ze serveru NTP (konfigurovatelné až čtyři adresy IPv4 / IPv6 pro server NTP) a **musí** mít přiřazenou vlastní adresu IPv4 / IPv6. Hodiny si v definovaných intervalech vyžádají aktuální čas ze serveru NTP

(interval lze nastavit v položce n9 nabídky NtE). Pokud server není k dispozici, hodiny se cyklicky pokoušejí kontaktovat další definované servery, dokud neobdrží platnou odpověď od serveru NTP.

Tento provozní režim podporuje monitorování a konfiguraci pohybu prostřednictvím síťového připojení pomocí **Webového rozhraní** (povoleno v položce n15 nabídky NtE při nastavení hodnoty **1**), **SNMP** (povoleno v položce n14 nabídky NtE při nastavení hodnoty **1**) nebo pomocí **software MOBA-NMS**.

Pro dohled a konfiguraci pomocí systému MOBA-NMS lze použít buď adresu IPv4/IPv6 hodin, nebo skupinovou Multicast adresu (položka n7 nabídky NtE), jejíž poslední oktet musí být vymazán na nulu (za předpokladu, že Multicast není zakázán – položka n13 nabídky NtE není nastavena na hodnotu **0**).

Pro správné zobrazení místního času a data je nutné nastavit příslušnou časovou zónu. Další podrobnosti naleznete v:



- Výpočet místního času podle tabulky interních časových zón
- Výpočet místního času pomocí serveru časových zón MOBATIME
- Výpočet místního času pomocí položek časových zón předkonfigurovaných softwarem MOBA-NMS

3.2.2. Režim Multicast

Hodiny jsou synchronizovány podle UTC (koordinovaný světový čas) ze serveru NTP. Hodiny přijímají pakety NTP multicast vysílané serverem NTP v určeném časovém cyklu. Tento typ synchronizace nevyžaduje vlastní IP adresu hodin, a proto je vhodný pro snadné uvedení do provozu velkých systémů **podružných** hodin. Dále tento režim podporuje monitorování a konfiguraci parametrů pomocí softwaru MOBA-NMS.

Pro dohled a konfiguraci pomocí systému MOBA-NMS lze použít buď adresu skupiny vícesměrového vysílání, nebo adresu skupiny vícesměrového vysílání s posledním oktetem vymazaným na nulu.

Pro správné zobrazení místního času a data je nutné nastavit příslušnou časovou zónu. Další podrobnosti naleznete v:



- Výpočet místního času podle tabulky interních časových zón
- Výpočet místního času pomocí serveru časových zón MOBATIME
- Výpočet místního času pomocí položek časových zón předkonfigurovaných softwarem MOBA-NMS

Výchozí síťové parametry

| Parametr | Hodnota(y) |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| IPv4 skupinová Multicast adresa | 239.192.54.1 |
| Konfigurační IPv4 Multicast adresa | 239.192.54.0 |
| IPv6 skupinová Multicast adresa | FF38::EFC0:3601 (FF38::239.192.54.1) |
| Konfigurační IPv6 Multicast adresa | FE38::EFC0:3600 (FF38::239.192.54.0) |
| Číslo konfiguračního portu | 65532 |
| Číslo portu klienta v časové zóně | 65534 |



položka n2 nabídky NtE (Režim komunikace) musí být nastavena na hodnotu **1**.

3.2.3. Síťové parametry přidělené pomocí DHCPv4

Režim IP hodin musí být nastaven na režim IPv4 (Ize nastavit v položce n1 nabídky NEt nastavením hodnoty **0** nebo **1**). V položce n3 nabídky NEt (Režim DHCPv4) **musí** být nastavena hodnota **1**. Parametry sítě jsou automaticky získávány ze serveru DHCPv4.

Automaticky se vyhodnotí následující možnosti DHCP:

| | |
|------------------|---|
| [50]: | IP adresa |
| [3]: | adresa brány |
| [1]: | maska podsítě |
| [42]: | seznam až čtyř adres serveru NTP / adresa časové zóny (obvykle stejná jako adresa serveru NTP). |
| [6]: | Server DNS |
| [26]: | MTU |
| [60]: | ID třídy prodejce |
| [43] nebo [223]: | další možnosti (viz dokument BE-800793) |



Správce sítě musí odpovídajícím způsobem nakonfigurovat možnosti DHCPv4. Přiřazené parametry lze zkontrolovat v podnabídce položek nabídky NEt **n4 až n6**.

3.2.4. Ruční nastavení prostřednictvím nabídky nastavení



DHCPv4 musí být zakázán – přejděte do Režim DHCPv4 (položka **n3** nabídky NEt) a nastavte hodnotu na **0**.

Ruční nastavení všech síťových parametrů hodin uvedených v tabulce níže:

| Položka nabídky | Popis |
|-----------------|--------------------------------------|
| n4 | Nastavení IP adresy hodin |
| n5 | Nastavení masky podsítě |
| n6 | Nastavení výchozí brány sítě |
| n7 | Nastavení skupinové Multicast adresy |
| n8 | Nastavení Unicast adresy serveru NTP |

3.2.5. Výpočet Link Local adresy

fe80 :: 2 [2nd oktet MAC]: [3rd oktet MAC] ff: fe [4th oktet MAC]: [5th oktet MAC] [6th oktet MAC]



MAC:

00: **16** : **91** : **12** : **34** : **56**

IPv6:

fe80 :: 2 **16** : **91** ff: fe **12** : **34** **56**

3.2.6. Nastavení síťových parametrů přes automatickou konfiguraci (SLAAC)

Režim IP hodin musí být nastaven na režim IPv6 (Ize nastavit v položce n1 nabídky NEt nastavením hodnoty **0** nebo **2**). Položka n10 nabídky NEt n10 (Address Autoconfiguration) musí být nastavena na hodnotu **1**. Síťové parametry jsou automaticky načítány ze serveru DHCPv6.

Lze zpracovat následující možnosti SLAAC:

| | |
|-------|----------------------|
| [3]: | informace o předponě |
| [5]: | MTU |
| [24]: | informace o trase |
| [25]: | RDNSS |



Správce sítě musí odpovídajícím způsobem nakonfigurovat možnosti SLAAC.

3.2.7. Nastavení síťových parametrů přes DHCPv6

Režim IP hodin musí být nastaven na režim IPv6 (lze nastavit v položce n1 nabídky NEt nastavením hodnoty 0 nebo 2). V položce n11 nabídky NEt (Režim DHCPv6) musí být nastavena hodnota 1. Síťové parametry jsou automaticky načítány ze serveru DHCPv6.

Lze zpracovat následující možnosti DHCPv6:

| | |
|-------|--|
| [3]: | Sdružení identit pro nedočasné adresy (IA_NA) |
| [16]: | třída prodejce |
| [17]: | možnosti prodejce |
| [23]: | DNS servery |
| [24]: | Domény DNS |
| [25]: | identifikovat sdružení pro delegování předpony |
| [31]: | Servery SNTP |



Správce sítě musí odpovídajícím způsobem nakonfigurovat možnosti DHCPv6.

3.2.8. SNMP

Hodiny podporují SNMP verze 1, verze 2c a verze 3 pro čtení a nastavení parametrů pomocí příkazů SNMP GET a SET. Pro oznámení SNMP trap je podporováno pouze SNMP v2c.

Podpora SNMP umožňuje integrovat hodiny do systému pro monitorování síťových prvků. Hodiny (agent SNMP) mohou odesílat alarmy nebo oznámení správci SNMP. IP adresu správce SNMP lze v hodinách nastavit prostřednictvím DHCP, webového rozhraní, SNMP nebo MOBA-NMS.

Podporovanou verzi protokolu SNMP a další potřebné parametry pro ověření uživatele a šifrování komunikace lze nastavit v hodinách prostřednictvím webového rozhraní, SNMP nebo MOBA-NMS. Verzi protokolu SNMP lze nastavit v kombinacích:

- v3, v2c, v1
- v3, v2c
- v3
- v2c, v1

Struktura podporovaných parametrů je definována v souboru MIB (více informací na vyžádání v dokumentu TE-800728 nebo BE.800793). Kromě toho hodiny podporují parametry definované uzlem „system“ v definici MIB-2 (RFC-1213). Oznámení alarmu jsou asynchronní zprávy a jsou určeny k informování správce SNMP o výskytu nebo zániku alarmu. Živá oznámení jsou zaslána pravidelně a informují o dostupnosti a stavu hodin. Interval odesílání lze nastavit.

Oznámení alarmu jsou asynchronní zprávy a jsou určeny k informování správce SNMP o výskytu nebo zániku alarmu.

3.2.8.1. Výchozí řetězce komunit SNMPv2c

| Typ komunity | Výchozí hodnota |
|--------------------------------|-----------------|
| Read Community | romobatetime |
| Read / Write Community | rwmobatetime |
| Notifications (Trap) Community | trapmobatetime |

3.2.8.2. SNMPv3

Protokol SNMPv3 zahrnuje ověřování uživatelů a šifrování komunikace. Zabezpečení je zajištěno pomocí bezpečnostního jména, autentizačního hesla a hesla pro ochranu osobních údajů. Při autorizaci může být komunikace šifrována pomocí MD5 nebo SHA (SHA-1) a vlastní komunikace může být šifrována pomocí DES nebo AES (AES 128). Úroveň zabezpečení lze nakonfigurovat.

Hodiny umožňují nastavit dva uživatelské profily s různými přístupovými právy v rámci protokolu SNMPv3. Každý uživatel má vlastní kombinaci bezpečnostního jména, autentizačního hesla a hesla pro ochranu soukromí spolu s příslušným šifrováním a přístupovými právy, které dohromady tvoří profil.

Výchozí parametry pro profil SNMPv3 USM 1

| Parametr | Hodnota |
|----------------------|---------------------|
| Název zabezpečení | admin |
| Úroveň zabezpečení | ověřování, soukromí |
| Ověřovací protokol | SHA |
| Ověřovací heslo | rwmobatetime |
| Protokol zabezpečení | AES |
| Heslo zabezpečení | rwmobatetime |
| Řízení přístupu | čtení a zápis |

Výchozí parametry pro profil SNMPv3 USM 1

| Parametr | Hodnota |
|----------------------|---------------------|
| Název zabezpečení | user |
| Úroveň zabezpečení | ověřování, soukromí |
| Ověřovací protokol | SHA |
| Ověřovací heslo | romobatetime |
| Protokol zabezpečení | AES |
| Heslo zabezpečení | romobatetime |
| Řízení přístupu | pouze pro čtení |

3.2.8.3. Webové rozhraní

Overview

Network

Time

Time zone

Mode

Sensors

Supervision

General

Command

Authentication

Logout

Supervision

SNMP

Notification manager 1

Notification manager 2

Alive notification send interval min

Enabled versions

SNMPv2c parameters

Read community string

Write community string

Trap community string

SNMPv3 USM Profile 1

Security name

Security level

Authentication protocol

Authentication password

Privacy protocol

Privacy password

Access control

SNMPv3 USM Profile 2

Security name

Security level


3.2.9. HTTPS

Webové rozhraní digitálních hodin je přístupné z webového prohlížeče prostřednictvím protokolů HTTP a HTTPS. Hodiny jsou dodávány s předem připraveným certifikátem pro zabezpečenou komunikaci prostřednictvím protokolu HTTPS. Certifikát není zálohován certifikační autoritou, takže webový prohlížeč zobrazí upozornění, že spojení není soukromé. V takovém případě je třeba tuto podmínku přijmout a pokračovat na webové stránky.



Certifikáty jsou poskytovány v procesu výrobce od verze SW **v7.15**. V případě aktualizace verze SW v digitálních hodinách z dřívějších verzí bude třeba nahrát SSL certifikát vlastním způsobem.

Výchozí heslo pro webové rozhraní je *mobatime*. Heslo lze změnit prostřednictvím webového rozhraní, MOBA-NMS a SNMP. Službu mDNS můžete používat také v místní síti. Můžete použít název hostitele digitálních hodin a místo IP adresy jej použít s příponou *.local*. Název hostitele se skládá ze slova *MOBATIME* a posledních 3 oktetů adresy *MAC*.

| | | |
|---|-------------------------------------|---|
|  | Adresa MAC : | 00:16:91:12:34:56 |
| | ↓ | |
| | Hostname : | MOBATIME123456 |
| | Zadejte do adresního řádku : | http://mobatime123456.local nebo https://mobatime123456.local |

Režim webového rozhraní lze nastavit ve webovém rozhraní - karta Supervision. Lze nastavit kombinace:

- HTTP a HTTPS
- Pouze HTTP
- Pouze HTTPS
- Přesměrování HTTP na HTTPS

Uživatelské certifikáty lze do hodin nahrát pomocí protokolu tftp. Soubory s certifikáty je třeba pojmenovat:

- **key.pem** : soukromý klíč
- **cert.pem** : certifikát
- **ca.pem** : certifikát certifikační autority

Pro nahrávání souborů použijte možnost nahrávání certifikátu serveru HTTPS a postupně vyberte jednotlivé typy souborů. Stisknutím tlačítka **Použít** zahájíte nahrávání.

Chcete-li použít uživatelské certifikáty, vyberte v části Správa certifikátů serveru HTTPS možnost *Použít uživatelské certifikáty* a klikněte na tlačítko **Použít**.

Chcete-li odstranit uživatelské certifikáty, nastavte tuto položku na *Použít tovární certifikáty (odstranit uživatelské certifikáty)* a potvrďte tlačítkem **Použít**. Po restartu hodin bude použit nový certifikát.

3.2.10. Režimy provozu WiFi



K dispozici pouze pro variantu WiFi nebo WiFi5.

Režimy provozu WiFi lze nastavit v nabídce NEt položka 12 (Režim WiFi).

3.2.10.1. Režim Station (definováno uživatelem)

- Připojení k uživatelsky definované síti WiFi.
- WiFi síť je definována prostřednictvím softwaru MOBA-NMS nebo webového rozhraní.

3.2.10.2. Režim Station (MOBA-WIFI)

- Připojení k WiFi s SSID **MOBA-WIFI**.
- Používá šifrování WPA2-PSK s výchozím heslem **hgfedcba**.
- Ostatní parametry sítě jsou dle aktuálního nastavení.

3.2.10.3. Režim AP

- Vytvoří WiFi AP (přístupový bod) na frekvenci 2,4 GHz s SSID **MOBAxxxxxxxxxxxx**, kde **xxxxxxxxxxxx** je MAC adresa konkrétních hodin.
- Defaut šifrování WPA2-PSK s výchozím heslem **password**.
- Aktivní interní server DHCP, síť **192.168.2.0** s přidělovaným rozsahem **.100** až **.254**.
- Hodiny přístupné na statické adrese **192.168.2.1**.



Režim AP zakáže DHCP na hodinách a hodiny budou fungovat na statické IP adrese. Při přepnutí zpět do režimu Station v případě potřeby znovu ručně povolte DHCP, případně znovu nakonfigurujte statickou IP adresu.

- Konfigurace pouze přes webové rozhraní (kvůli zadání hesla).

4 Nastavení

Tyto kapitoly obsahují pokyny a informace o tom, jak konfigurovat a přizpůsobit různé funkce a nastavení digitálních hodin. Pomáhají uživatelům nastavit hodiny podle jejich preferencí a potřeb.

4.1. Ovládání

Hodiny se nastavují a ovládají dvěma tlačítky nebo dálkovým ovladačem. Umístění tlačítek závisí na typu hodin. Tlačítka jsou většinou umístěna na horní straně rámu.







4.1.1. Tlačítka

| Tlačítko | Popis | Funkce |
|---|---------------------------|--|
|  | Tlačítko 1 (krátký stisk) | <ul style="list-style-type: none"> Pohyb „nahoru“ v menu / podnabídce Snižování nastavované hodnoty |
|  | Tlačítko 1 (dlouhý stisk) | <ul style="list-style-type: none"> Výstup z nabídky / submenu / nastavované hodnoty Ukončení bez uložení |
|  | Tlačítko 2 (krátký stisk) | <ul style="list-style-type: none"> Pohyb „dolů“ v nabídce / submenu Zvyšování nastavované hodnoty |
|  | Tlačítko 2 (dlouhý stisk) | <ul style="list-style-type: none"> Vstup do menu / submenu / nastavení hodnoty Uložit a ukončit |
|  [1] | Tlačítko 3 (dlouhý stisk) | <ul style="list-style-type: none"> Vstup do zobrazení stopek |



Dlouhý stisk se aktivuje, pokud je tlačítko stisknuto déle než 1 sekundu.

4.1.2. Tlačítka dálkového ovladače

| Tlačítko | Funkce |
|---|--|
|  | <ul style="list-style-type: none"> Pohyb „nahoru“ v menu / podnabídce Výstup ze zobrazení stopek do hlavních obrazovek |
|  | <ul style="list-style-type: none"> Pohyb „dolů“ v nabídce / submenu |
|  | <ul style="list-style-type: none"> Výstup z nabídky / submenu / nastavované hodnoty Ukončení bez uložení |
|  | <ul style="list-style-type: none"> Vstup do menu / submenu / nastavení hodnoty Uložit a ukončit |
|  | <ul style="list-style-type: none"> Vstup do menu z hlavních obrazovek Vstup do menu ze zobrazení stopek |
|  | <ul style="list-style-type: none"> Vstup do zobrazení stopek z hlavních obrazovek |


| Tlačítko | Funkce |
|----------|--|
| CLOCK | <ul style="list-style-type: none"> Přechod ze zobrazení stopek na zobrazení hodin |
| DATE | <ul style="list-style-type: none"> Přechod ze zobrazení stopek na zobrazení data / kalendářního týdne |
| TEMP | <ul style="list-style-type: none"> Přechod ze zobrazení stopek do zobrazení teploty |
| - | <ul style="list-style-type: none"> Snižování nastavované hodnoty |
| + | <ul style="list-style-type: none"> Zvyšování nastavované hodnoty |

[1] K dispozici pouze na klávesnici stopek (příslušenství).


4.2. Navigační schéma

- Ovládání hodin pomocí tlačítek umístěných na hodinách je označeno modrým rámečkem s modrým textem .
- Ovládání hodin pomocí tlačítek na tlačítkách dálkového ovladače je označeno oranžovým rámečkem s oranžovým textem .


4.2.1. Navigace pomocí tlačítek




4.2.1.1. Příklad nastavení podnabídky dISP




4.2.1.2. Příklad nastavení podnabídky NEt




4.2.2. Navigace pomocí dálkového ovladače



4.2.2.1. Příklad nastavení podnabídky dISP



4.2.2.2. Příklad nastavení podnabídky NEt



4.3. Webové rozhraní

Webové rozhraní pro konfiguraci digitálních hodin je navrženo tak, aby uživatelům poskytlo bezproblémové a přizpůsobitelné nastavení jejich digitálních hodin přímo ve webovém prohlížeči.

4.3.1. Jak vstoupit do webového rozhraní?

Chcete-li získat přístup k webovému rozhraní hodin, musíte nejprve znát jejich IP adresu. Pro zobrazení IP adresy hodin postupujte podle následujících kroků:

Krok 1 – Vstupte do NEt menu

- Stiskněte **PB2L** na digitálních hodinách nebo **MENU** na dálkovém ovladači pro vstup do hlavní nabídky hodin.
- Stisknutím **PB2** na digitálních hodinách nebo **>>** na dálkovém ovladači přejděte k nabídce NEt.



Krok 2 – Přejděte na n4:IP item

- Stisknutím **PB2** na digitálních hodinách nebo **>>** na dálkovém ovladači procházejte položkami nabídky NEt, dokud nedosáhnete položky n4:IP.
- Stiskněte **PB2L** na digitálních hodinách nebo **OK** na dálkovém ovladači pro vstup do položky n4:IP.




Krok 3 – Zobrazení IP adresy hodin

- Pro přechod mezi oktety použijte tlačítko **PB2** na digitálních hodinách nebo tlačítko **>>** na dálkovém ovladači.



Krok 4 – Přístup do webového rozhraní

- Otevřete webový prohlížeč a zadejte IP adresu do vyhledávacího řádku.



- Zobrazí se přihlašovací stránka. Výchozí heslo je `mobatime`.

4.3.2. Generování certifikátu SSL

Pro přístup k digitálním hodinám přes zabezpečené webové stránky - https je nutné vypálit certifikát SSL přímo do digitálních hodin. Hodiny jsou dodávány s továrním certifikátem, který je vygenerován během procesu výroby.



Více informací o přístupu k webovému rozhraní z webového prohlížeče prostřednictvím protokolů HTTP a HTTPS naleznete v části **Provoz hodin** > kapitola **Provoz síťových hodin** > kapitola **HTTPS**.

Certifikáty jsou poskytovány v procesu výrobce od verze SW **v7.12**. V případě aktualizace verze SW v digitálních hodinách z dřívějších verzí bude aktivní alarm `Invalid SSL certificate`. Je tedy nutné nahrát SSL certifikát vlastními silami.

Požadované certifikáty:

- RSA 2048 bit
- Fingerprint (otisk) pomocí SHA-256

4.3.2.1. Generování certifikátu

Ke generování certifikátů můžete použít libovolnou metodu.

Pokud nejste obeznámeni s procesem generování certifikátů, můžete využít tuto webovou stránku.

- Navštivte [CertificateTools.com](https://www.certificate-tools.com).

CertificateTools.com Revocation Generators

CertificateTools.com X509 Certificate Generator

Private Key

Encrypt

Subject Attributes

Common Names

Add a common name

Country

State

Locality

Organization

Subject Alternative Names

Add a subject alternative name


x509v3 Extensions

OCSP Must-Staple

Encoding Options

CSR Options

2. V seznamu vpravo nahoře vyberte možnost **Web Server** (označeno modře).
3. Do sloupců **Common Names** (označené červeně) zadejte požadované jméno subjektu a klikněte na **Add**.
 - Například `MOBATIMEFD306F` se v procesu výrobce používá pro adresu MAC `00:16:91:fd:30:6f`.
4. Do sloupce **Subject Alternative Names DNS** (označeno žlutě) zadejte požadovaný název subjektu a klikněte na **Add**.
Požadovaný název subjektu může být:
 - `MOBATIMEFD306F` (jak je uvedeno výše)
 - `MOBATIMEFD306F.local`
 - IP adresa
5. V možnostech CSR nastavte CSR Only na **Self-Sign** (označeno fialově) a zadejte požadovanou platnost certifikátu, např. 30 let (years).
6. Volitelně můžete nastavit i další pole.
7. Poté klikněte na tlačítko **Submit**.
8. Webová stránka vygeneruje certifikát.
9. Stáhněte si soubory **Private Key** a **PEM Certificate**.



Tyto pokyny můžete použít také v případě, že chcete vygenerovat různé certifikáty SSL.

4.3.2.2. Nahrání certifikátu

1. Přejmenujte soubor `cert.key` (Private Key) na `key.pem`.
2. Přejmenujte soubor `cert.crt` (PEM Certificate) na `cert.pem`.
3. Zkopírujte tyto soubory do složky serveru TFTP.
4. Na webové stránce digitálních hodin přejděte do sekce **Supervision Services**.
5. Nastavte pole **HTTPS server certificate upload** na hodnotu **Private Key** a stiskněte tlačítko **Apply**.
Mělo by se zobrazit `Configuration saved` a měl by být nahrán Private Key.
6. Nastavte pole **HTTPS server certificate upload** na hodnotu **Certificate** a stiskněte tlačítko **Apply**.
Mělo by se zobrazit `Configuration saved` a certifikát by měl být nahrán.

4.3.2.3. Používání a správa certifikátů

Použít nový certifikát

1. Nastavte pole **HTTPS server certificate manage** na hodnotu **Apply user certificates** a stiskněte tlačítko **Apply**.
Mělo by se zobrazit `Configuration saved` a měl by být nahrán nový certifikát.

Odstranění certifikátu uživatele

1. Nastavte pole **HTTPS server certificate manage** na hodnotu **Apply factory certificates (delete user certificates)** a stiskněte tlačítko **Apply**.
Mělo by se zobrazit `Configuration saved` a uživatelské certifikáty by měly být odstraněny.

4.3.3. Záložka Overview

Toto je titulní stránka webového rozhraní. Zde se zobrazují základní systémové informace, jako je typ zařízení, popis, verze firmwaru, čas, adresa MAC a IPv4.

Na této kartě nelze nic upravovat.

- Overview
- Network
- Time
- Time zone
- Mode
- Sensors
- Supervision
- General
- Command
- Authentication
- Logout

System information

General

Device type Digital clock ECO-M-DC

Device description ECO-M-DC.57.6 - PoE

Device status Time ok

Device alarm Invalid SSL certificate

Firmware version 07.15

Network

MAC address

Network IPv4

Address

Time

Device time 2024-01-30 10:09:50

Local offset 60 min

4.3.4. Záložka Network

Tato karta slouží k síťovému nastavení parametrů hodin. Můžete zde nastavit téměř všechna nastavení související se sítí, například režim IP, povolení nebo zakázání vícesměrového vysílání, adresu IPv4 a IPv6, dokonce i port klienta časové zóny.

- Overview
- Network
- Time
- Time zone
- Mode
- Sensors
- Supervision
- General
- Command
- Authentication
- Logout

Network

General

MAC address

IP mode IPv4 and IPv6

DNS server address 0.0.0.0

Multicast Enable

Hostname

Communication mode Unicast

Multicast group

IPv4

DHCP Enable

IPv6

Address (link local)

Address (SLAAC) ::

Address (manual)

Prefix 64

Gateway ::

Autoconfiguration SLAAC and DHCPv6

Address (DHCP) ::

Services

Timezone client port 65532

Configuration client port 65534

4.3.5. Záložka Time

- Overview
- Network
- Time
- Time zone
- Mode
- Sensors
- Supervision
- General
- Command
- Authentication
- Logout

Time

General

Current NTP server

Device time 2024-01-30 10:12:03

Local offset 60 min

Last sync 2024-01-30 10:12:02

Timeout to indicate no sync h

NTP

Server address 1

Server address 2

Server address 3

Server address 4

Poll interval s

Apply

4.3.6. Záložka Time Zone

- Overview
- Network
- Time
- Time zone
- Mode
- Sensors
- Supervision
- General
- Command
- Authentication
- Logout

Time zone

General

Entry selection

Apply

4.3.7. Záložka Mode

Overview
Network
Time
Time zone
Mode
Sensors
Supervision
General
Command
Authentication
Logout

Mode

General

Display brightness Auto ▾

Time display format 24 ▾

Display alternating mode Continuous display time ▾

IR auto lock time U ▾

Time display zeros Yes ▾

Date display zeros No ▾

Display current derating -50% ▾

Light measurement correction -50% ▾

Stopwatch keyboard connected No ▾

Display alternating mode - display intervals

Time 6 s ▾

Date 3 s ▾

Calendar week off ▾

Temperature 1 off ▾

Humidity 1 off ▾

Pressure 1 off ▾

Temperature 2 off ▾

Humidity 2 off ▾

Pressure 2 off ▾

Power

4.3.8. Záložka Sensors

Overview
Network
Time
Time zone
Mode
Sensors
Supervision
General
Command
Authentication
Logout

Sensors

General

Supported types TP3/30, TPH 1m

Sensor 1

Type TP3/30 ▾

1-Wire input TEMP 1 ▾

Sensor 1: Temperature

Correction 0 ±10 °C

Display units Enable ▾

Unit °C ▾

Sensor 2

Type TP3/30 ▾

1-Wire input TEMP 2 ▾

Sensor 2: Temperature

Correction 0 ±10 °C

Display units Enable ▾

Unit °C ▾

Apply

4.3.9. Záložka Supervision

| | |
|----------------|--------------------|
| Overview | Supervision |
| Network | |
| Time | |
| Time zone | |
| Mode | |
| Sensors | |
| Supervision | |
| General | |
| Command | |
| Authentication | |
| Logout | |

SNMP

Notification manager 1

Notification manager 2

Alive notification send interval min

Enabled versions v3, v2c, v1 ▾

SNMPv2c parameters

Read community string

Write community string

Trap community string

SNMPv3 USM Profile 1

Security name

Security level Auth, Priv ▾

Authentication protocol SHA (SHA-1) ▾

Authentication password

Privacy protocol AES (AES128) ▾

Privacy password

Access control Read & write ▾

SNMPv3 USM Profile 2

Security name

Security level Auth, Priv ▾

4.3.10. Záložka General

| | |
|----------------|----------------|
| Overview | General |
| Network | |
| Time | |
| Time zone | |
| Mode | |
| Sensors | |
| Supervision | |
| General | |
| Command | |
| Authentication | |
| Logout | |

General

Device type Digital clock ECO-M-DC

Device description ECO-M-DC.57.6 - PoE

Firmware number

Firmware version 07.15


Device status Time ok

Device alarm Invalid SSL certificate

Bootloader number


Bootloader version 03.00

4.3.11. Záložka Command



The screenshot shows the 'Command' configuration page. On the left is a dark sidebar with a menu containing: Overview, Network, Time, Time zone, Mode, Sensors, Supervision, General, Command (highlighted), Authentication, and Logout. The main content area is titled 'Command' and has a sub-section 'General'. It contains three dropdown menus: 'Software reset', 'Factory reset', and 'Firmware update'. Below these is an 'Apply' button.

4.3.12. Záložka Authentication



The screenshot shows the 'Authentication' configuration page. On the left is a dark sidebar with a menu containing: Overview, Network, Time, Time zone, Mode, Sensors, Supervision, General, Command, Authentication (highlighted), and Logout. The main content area is titled 'Authentication' and has a sub-section 'General'. It contains a single text input field labeled 'HTTP password'. Below it is an 'Apply' button.

5 Nastavení zobrazení

Souhrn nastavení zobrazení

| Položka nabídky | Popis | Hodnota(y) |
|-----------------|---|--------------------------------|
| d1 | Jas displeje | 1–30, A |
| d2 | Časové pásmo času a data | 0–64, A , U1–U7 |
| d3 | Časové konstanty | 1 , 2, 3, 4, 5, 6, U, 0 |
| d4 | 12hodinový formát | 0 , 1 |
| d5 | Čas s počáteční nulou | 0, 1 |
| d6 | Datum s počáteční nulou | 0 , 1 |
| d8 | Adresa hodin pro IR dálkový ovladač Přesunuto do nabídky SYST od verze r7.15 | 1–99 |
| d9 | Automatické zamykání IR dálkového ovladače Přesunuto do nabídky SYST od verze r7.15 | 1–60, U |
| 10 | Zobrazení času (definováno uživatelem) | 0–60 (sekund) |
| 11 | Zobrazení data (definované uživatelem) | 0–60 (sekund) |
| 12 | Zobrazení kalendářního týdne (definováno uživatelem) | 0–60 (sekund) |
| 13 | Zobrazení teploty 1 (definováno uživatelem) | 0–60 (sekund) |
| 14 | Zobrazení vlhkosti 1 (definováno uživatelem) | 0–60 (sekund) |
| 15 | Zobrazení tlaku 1 (definováno uživatelem) | 0–60 (sekund) |
| 16 | Zobrazení teploty 2 (definováno uživatelem) | 0–60 (sekund) |
| 17 | Zobrazení vlhkosti 2 (definováno uživatelem) | 0–60 (sekund) |
| 18 | Zobrazení tlaku 2 (definováno uživatelem) | 0–60 (sekund) |

Výchozí hodnoty jsou vyznačeny **tučně**.

5.1. Jas displeje



| | |
|------------------|----------------|
| Nabídka : | disp |
| Položka : | d1 |
| Hodnoty : | 1–30, A |

Nastavení jasu displeje umožňuje přizpůsobit svítivost displeje. Úroveň jasu je definována číselnými hodnotami nebo automatickým nastavením řízeným senzorem.

Můžete si vybrat z řady hodnot:

| Hodnota(y) | Popis |
|---------------------|--|
| 1–30 | nižší hodnota znamená nižší jas, vyšší hodnota vyšší jas |
| A (výchozí hodnota) | automatický jas |

5.2. Časová zóna času a data



| | |
|------------------|------------------------|
| Nabídka : | dISP |
| Položka : | d2 |
| Hodnoty : | 0–64, A , U1–U7 |

Časové pásmo zobrazeného času a data označuje zeměpisnou oblast nebo posun od UTC (které se používá jako referenční bod pro zobrazení aktuálního času a data). Časové pásmo je klíčovým aspektem měření času a pomáhá zajistit konzistenci a přesnost při komunikaci, plánování a vedení záznamů.

Můžete si vybrat z řady hodnot:

| Hodnota(y) | Popis |
|---------------------|--|
| 0–64 | Položky časových zón, viz tabulka časových zón |
| A (výchozí hodnota) | Automaticky nastavená časová zóna |
| U1–U7 | Předkonfigurovaná časová zóna ze softwaru MOBA-NMS |

5.3. Časové konstanty



| | |
|------------------|---------------------------|
| Nabídka : | dISP |
| Položka : | d3 |
| Hodnoty : | 1, 2, 3, 4, 5, 6, U, 8, 0 |

Toto nastavení umožňuje zvolit zobrazované údaje společně s automatickým přepnutím na další údaje nebo bez něj. Časovou posloupnost odpovídajících údajů může definovat uživatel nebo lze použít předdefinovanou časovou posloupnost.

Můžete si vybrat z řady hodnot:

| Hodnota(y) | Popis |
|---------------------|--|
| 1 (výchozí hodnota) | Stálé zobrazení času |
| 2 | Stálé zobrazení data |
| 3 | Stálé zobrazení teploty |
| 4 | Stálé zobrazení stopek |
| 5 | Sekvence zobrazení: čas 6 s, datum 3 s |
| 6 | Sekvence zobrazení: čas 8 s, datum 3 s, teplota 3 s |
| U | Časové konstanty nastavené uživatelem v sekundách pro každý konkrétní zobrazený údaj, viz časové konstanty |
| 8 | průběžné zobrazení sdílené obrazovky |

| Hodnota(y) | Popis |
|------------|--|
| 0 | Automatické přepínání údajů je vypnuto |

5.3.1. Uživatelem definované časové konstanty



| | |
|-----------|------------------------------------|
| Nabídka : | dISP |
| Položka : | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 |
| Hodnoty : | 0–60 (sekund) |

Tady si můžete přizpůsobit požadované časové konstanty:

| Položka nabídky | Funkce | Hodnoty |
|-----------------|------------------------------|---------------|
| 10 | Zobrazení času | 0–60 (sekund) |
| 11 | Zobrazení data | 0–60 (sekund) |
| 12 | Zobrazení kalendářního týdne | 0–60 (sekund) |
| 13 | Zobrazení teploty 1 | 0–60 (sekund) |
| 14 | Zobrazení vlhkosti 1 | 0–60 (sekund) |
| 15 | Zobrazení tlaku 1 | 0–60 (sekund) |
| 16 | Zobrazení teploty 2 | 0–60 (sekund) |
| 17 | Zobrazení vlhkosti 2 | 0–60 (sekund) |
| 18 | Zobrazení tlaku 2 | 0–60 (sekund) |

5.4. 12hodinový formát



| | |
|-----------|------|
| Nabídka : | dISP |
| Položka : | d4 |
| Hodnoty : | 0, 1 |

Dvanáctihodinový formát je široce používaná konvence pro vyjádření času v rámci 12hodinového cyklu, obvykle s označením **a.m.** a **p.m.** . Čas pokrývá 12hodinový úsek, který začíná o půlnoci (12:00) a končí v poledne (11:59), dále pokračuje od poledne (12:00) do doby těsně před půlnocí (23:59).

12hodinový cyklus je označen **tečkou u první číslice v levém horním rohu** .



Můžete povolit nebo zakázat 12hodinový formát:

| Hodnota | Popis |
|---------------------|---------|
| 0 (výchozí hodnota) | zakázán |
| 1 | povolen |

5.5. Čas s počáteční nulou



Nabídka : DISP
 Položka : d5
 Hodnoty : 0, 1

Čas s úvodní nulou se vztahuje na zobrazení hodin, minut a sekund v časovém formátu s nulou před jednocifernými hodnotami. Tím je zajištěna jednotnost zobrazení času a zlepšuje se jeho čitelnost.

Čas bez počáteční nuly



Čas s počáteční nulou



Můžete povolit nebo zakázat čas s počáteční nulou:

| Hodnota | Popis |
|---------------------|----------------------------------|
| 0 | čas s počáteční nulou je zakázán |
| 1 (výchozí hodnota) | je povolen čas s počáteční nulou |

5.6. Datum s počáteční nulou



Nabídka : DISP
 Položka : d6
 Hodnoty : 0, 1

Datum s úvodní nulou se vztahuje na zobrazení dnů, měsíců a let ve formátu data s nulou před jednocifernými hodnotami. Tím je zajištěna jednotnost zobrazení času a zlepšuje se čitelnost.

Datum bez počáteční nuly



Datum s počáteční nulou



Můžete povolit nebo zakázat datum s počáteční nulou:

| Hodnota | Popis |
|---------------------|-------------------------------------|
| 0 (výchozí hodnota) | datum s počáteční nulou je zakázáno |

| Hodnota | Popis |
|---------|-------------------------------------|
| 1 | je povoleno datum s počáteční nulou |

5.7. Adresa hodin pro IR dálkový ovladač

Změněno ve verzi r7.15: Tato položka byla přesunuta do nabídky SYST – položka c3 .



Nabídka : dISP
Položka : d8
Hodnoty : 1–99

Adresa hodin pro infračervený dálkový ovladač je specifický identifikátor přiřazený hodinám. Tento kód slouží jako jedinečná „adresa“, která umožňuje dálkovému ovladači komunikovat a ovládat konkrétní hodiny. Adresa pro řízení hodin je nezbytná pro zajištění toho, aby signály a příkazy dálkového ovladače byly přijímány cílovým zařízením.

Můžete si vybrat z řady hodnot:

| Hodnota(y) | Popis |
|------------|------------------------|
| 1–99 | Nastavení adresy hodin |



Další informace naleznete v části Zobrazení adresy hodin .

5.8. Automatické zamykání IR dálkového ovladače

Změněno ve verzi r7.15: Tato položka byla přesunuta do nabídky SYST – položka c4 .



Nabídka : dISP
Položka : d9
Hodnoty : 1–60, U

Tato funkce zajišťuje uzamčení příjmu infračerveného signálu digitálních hodin po určité době nečinnosti (od posledního stisknutí libovolného tlačítka na infračerveném dálkovém ovladači) a zabraňuje tak nechtěnému stisknutí tlačítka na infračerveném dálkovém ovladači.

Můžete si vybrat z řady hodnot:

| Hodnota(y) | Popis |
|--------------|---|
| 1–60 (minut) | Doba v minutách pro automatické zamykání od posledního stisknutí tlačítka na IR dálkovém ovladači |
| U | Automatické zamykání je vypnuté |



Další informace naleznete v části Automatický zámek .

5.9. Zámek dálkového ovládání

Změněno ve verzi r7.15: Tato nastavení byla přesunuta do nabídky SYST.

Pomocí dálkového ovladače lze hodiny uzamknout proti neoprávněnému nebo nežádoucímu ovládání.



Chcete-li nastavit adresu hodin pro IR dálkový ovladač, přejděte do nabídky Adresa hodin pro IR dálkový ovladač (dISP menu položka d8) .

Chcete-li nastavit automatické uzamčení IR dálkového ovladače po uplynutí určité doby, přejděte do nabídky Automatické zamykání IR dálkového ovladače (dISP menu položka d9) .

5.9.1. Ruční zámek

Chcete-li uzamknout všechny hodiny v dosahu paprsku IR dálkového ovladače, stiskněte dlouze tlačítko **F2** . Uzamčení hodin je indikováno zobrazením **LOC** na displeji hodin.

5.9.2. Automatický zámek

Automatické uzamčení hodin po x minutách (lze nastavit v nabídce dISP položka d9) není na displeji indikováno.

5.9.3. Zobrazení adresy hodin

Zobrazení adresy se aktivuje dlouhým stisknutím tlačítka **F3** a na displeji se zobrazí jako **Axx** .

xx představuje nastavenou adresu hodin s počáteční nulou.



`A01 → adresa hodin 1

5.9.4. Odemknutí hodin

Chcete-li odemknout všechny hodiny v dosahu paprsku IR dálkového ovladače, stiskněte dlouze tlačítko **F1** . Odblokování hodin je indikováno zobrazením **UNL** na displeji hodin.

Chcete-li odemknout pouze určité hodiny s určitou adresou, stiskněte tlačítko **F1** , po kterém následuje adresa hodin ve dvoumístném formátu s počáteční nulou. Pro hodiny s adresou 5 bude tedy sekvence následující:

F1 0 5

Úspěšné odemknutí je signalizováno zobrazením **UNL** na displeji hodin.

6 Nastavení synchronizace

Souhrn nastavení synchronizace

| Položka nabídky | Popis | Hodnota(y) |
|-----------------|---|-----------------|
| o1 | Časová zóna zdroje synchronizace | 0–64, A |
| o2 | Typ synchronizace | 1–11, A |
| o4 | Časové zóny MOBALine z hlavních hodin | 1–20, 0 |
| o5 | Časové zóny serveru MOBATIME z hlavních hodin | 1–15, 0 |
| 10 | Počet stop bitů | 1, 2 |
| 11 | Parita | n, o, E |
| 12 | Časový limit pro indikaci stavu bez synchronizace | to (podnabídka) |
| 13 | Posun zobrazeného času | oF (podnabídka) |

Výchozí hodnoty jsou vyznačeny **tučně**.

6.1. Časová zóna zdroje synchronizace



| | |
|-----------|---------|
| Nabídka : | SYNC |
| Položka : | o1 |
| Hodnoty : | 0–64, A |

Synchronizace časových pásem je proces, který zajišťuje přesné sladění měření času s konkrétním časovým pásmem. To je nezbytné pro koordinaci činností, plánování událostí a udržování konzistence v globalizovaném světě.

Můžete si vybrat z řady hodnot:

| Hodnota(y) | Popis |
|------------|--|
| 0–64 | Položky časových zón, viz Tabulka časových zón |
| A | Automaticky nastavená časová zóna |

6.2. Typ synchronizace



| | |
|-----------|---------|
| Nabídka : | SYNC |
| Položka : | o2 |
| Hodnoty : | 1–12, A |

Pro správný proces synchronizace je nutné určit typ zdroje používaného v časovém systému.

Můžete si vybrat z několika typů synchronizace:

| Hodnota | Popis |
|----------------------|---|
| A | Autodetekce (MOBALine, sériový kód MOBATIME, DCF, IRIG-B nebo NTP) |
| 1 | Autonomní provoz bez synchronizace |
| 2 ^[1] | Synchronizace DCF |
| 3 ^[1] | Sériový kód MOBATIME |
| 4 ^[1] | MOBALINE |
| 5 ^[1] | Impulsy 24 V VDC, minutové intervaly |
| 6 ^[1] | Impulsy 24 V VDC, půlminutové intervaly |
| 7 ^[1] | Impulsy 24 V VDC, sekundové intervaly |
| 8 ^[1] | DCF-FSK- IRIG-B standard, IRIG-B 123, IRIG-B DIEM, AFNOR A, AFNOR C |
| 9 ^[1] | Aktivní kód DCF |
| 10 ^[2] | GPS |
| 11 ^[3] | RS-485 |
| 12 ^{[3][4]} | Sdílené parametry z hodin Master |

^[1] pouze pro digitální hodiny synchronizované variantou LGC

^[2] pouze pro digitální hodiny synchronizované pomocí GPS

^[3] pouze pro RS-485 option

^[4] k dispozici pouze v případě, že je v nabídce ShrE položka E7 (Sdílení času) nastavena hodnotu **2**

6.3. Časové zóny z hlavních hodin

V této kapitole jsou vysvětleny funkce systému Master Clock System při současném přenosu hlavního místního času spolu s přednastavenými časovými pásmy.

Uživatelé mají možnost vybrat a zobrazit kterékoli z těchto předkonfigurovaných časových pásem.



Pokud je položka **o4** / **o5** nastavena na hodnotu **0**, bude přijatý čas na digitálních hodinách nastaven podle kapitoly Časové pásmo nastavení času a data (položka d2 nabídky DISP).

Pokud na digitálních hodinách nastavíte libovolné předkonfigurované časové pásmo, zdědí definici času z Master Clock (Časové pásmo nastavení času a data - položka nabídky DISP d2 - musí být nastaveno na hodnotu **A**).

6.3.1. MOBALine časové zóny



Toto nastavení je k dispozici pouze pro digitální hodiny s variantou LGC.



Nabídka : SYNC
Položka : o4
Hodnoty : 1–20, 0

Můžete si vybrat z řady hodnot:

| Hodnota(y) | Popis |
|------------|-------------------------------|
| 1–20 | Předkonfigurované časové zóny |
| 0 | Vypnuto |

6.3.2. Server MOBATIME časové zóny



Toto nastavení je k dispozici pouze pro digitální hodiny s NTP, PoE, WiFi a WiFi5.



Nabídka : SYNC
Položka : o5
Hodnoty : 1–15, 0

Můžete si vybrat z řady hodnot:

| Hodnota(y) | Popis |
|------------|-------------------------------|
| 1–15 | Předkonfigurované časové zóny |
| 0 | Vypnuto |

6.4. Přenosové parametry pro RS-485



Tato nastavení jsou k dispozici pouze pro digitální hodiny s RS-485 option.

6.4.1. Počet stop bitů



Nabídka : SYNC
Položka : 10
Hodnoty : 1, 2

Za datovými bity následuje jeden nebo více stop bitů, které označují konec datového rámce. Stop bity zajišťují synchronizaci a rámování.

Můžete si vybrat z hodnot:

| Hodnota | Popis |
|---------------------|-----------|
| 1 (výchozí hodnota) | Stop bity |
| 2 | Stop bity |

6.4.2. Parita



| | |
|------------------|---------|
| Nabídka : | SYNC |
| Položka : | 11 |
| Hodnoty : | n, o, E |

Parita je mechanismus používaný k detekci chyb při přenosu dat mezi zařízeními v síti RS-485. Zahrnuje zahrnutí dodatečného bitu, známého jako paritní bit, do každého datového rámce. Paritní bit se používá ke kontrole, zda byla přenášená data přijata správně.

Můžete si vybrat z hodnot:

| Hodnota | Popis |
|---------------------|--------------|
| n | Žádná parita |
| o | Lichá parita |
| E (výchozí hodnota) | Sudá parita |

6.5. Časový limit pro indikaci stavu bez synchronizace



| | |
|------------------|----------------------------|
| Nabídka : | SYNC |
| Položka : | 12 |
| Hodnoty : | to* (přístupná podnabídka) |

Slouží jako určující mechanismus pro indikaci stavu bez synchronizace. Tento přístup spočívá v nastavení předem definovaného časového intervalu (timeout periody), během kterého by mělo dojít k očekávané události. Pokud událost nenastane ve stanoveném časovém intervalu, slouží jako indikace určitého stavu.

Podnabídka to pro nastavení časového limitu pro vypnutí stavu bez synchronizace

| Hodnota | Popis |
|---------|---|
| ddd | Hodnota časového limitu v hodinách nastavená po číslicích v rozsahu 1–255 hodin |

6.6. Posun zobrazeného času



| | |
|------------------|----------------------------|
| Nabídka : | SYNC |
| Položka : | 13 |
| Hodnoty : | oF* (přístupná podnabídka) |

Posun zobrazeného času znamená úpravu zobrazené hodnoty času, která odráží časový rozdíl vzhledem k referenčnímu bodu. Tento posun umožňuje uživatelům zobrazit časové informace, které odpovídají jejich preferencím nebo požadavkům.

Podnabídka oF pro nastavení posunu zobrazeného času

| Hodnota | Popis |
|---------|---|
| -ddd | Hodnota časového limitu v násobcích 10 ms nastavovaná po číslicích v rozsahu -999 až 999 (*10 ms) Rozsah jednotlivých číslic je 0–9 – = záporná hodnota posunu (např. -150 → hodnota posunu -1,5 s) |

7 Nastavení sítě



Síťová nastavení jsou k dispozici pouze pro variantu digitálních hodin NTP, PoE, PoE+, WiFi nebo WiFi5.

Souhrn nastavení sítě

| Položka nabídky | Popis | Hodnota(y) |
|-----------------|---|--------------------------------------|
| n1 | Režim IP | 0, 1, 2 |
| n2 | Režim komunikace | 0, 1 |
| n3 | Režim DHCPv4 | 0, 1 |
| n4 | IP adresa | IP (podnabídka) |
| n5 | Maska podsítě | Su (podnabídka) |
| n6 | Výchozí brána | Gt (podnabídka) |
| n7 | Multicast adresa | Mc (podnabídka) |
| n8 | Unicast NTP adresa | Uc (podnabídka) |
| n9 | Interval dotazování NTP | Pi (podnabídka) |
| 10 | Automatická konfigurace adres (SLAAC) | 0, 1 |
| 11 | Režim DHCPv6 | 0, 1 |
| 12 | Režim WiFi | 1, 2, 3 |
| 13 | Režim Multicast pro konfiguraci digitálních hodin | 0, 1 |
| 14 | Protokol SNMP | 0, 1 |
| 15 | Webový server | 0, 1 |
| 16 | Režim zabezpečení webového serveru | 0, 1, 2, 3 |
| LOCL | Link Local adresa | podnabídka pro zobrazení adresy IPv6 |
| SLAC | Automatická konfigurace SLAAC | podnabídka pro zobrazení adresy IPv6 |
| dHCP | První adresa z DHCPv6 | podnabídka pro zobrazení adresy IPv6 |
| MANU | Ruční nastavení adresy IPv6 | podnabídka pro zobrazení adresy IPv6 |
| PrEF | Prefix pro ručně nastavenou adresu IPv6 | podnabídka pro zobrazení adresy IPv6 |
| GAte | Brána z automatické konfigurace SLAAC | podnabídka pro zobrazení adresy IPv6 |

| Položka nabídky | Popis | Hodnota(y) |
|-----------------|------------|-------------------------------------|
| MAC | Adresa MAC | podnabídka pro zobrazení adresy MAC |

7.1. Režim IP



| | |
|------------------|----------|
| Nabídka : | NEt |
| Položka : | n1 |
| Hodnoty : | 0 , 1, 2 |

Režim IP se týká specifické konfigurace a nastavení. Definuje, jak zařízení v síti komunikují, jak jsou adresována a jak jsou data směrována.

Režim IP určuje, zda zařízení v síti používají protokol IPv4 nebo IPv6. IPv4 je starší a rozšířenější verze, ale na druhou stranu IPv6 je navržen tak, aby řešil omezení IPv4 a přizpůsobil se rostoucímu počtu připojených zařízení.

Můžete si vybrat z několika režimů:

| Hodnota | Popis |
|-------------|---|
| 0 (výchozí) | NTP, PoE: IPv4 / IPv6 WiFi: není podporováno |
| 1 | NTP, PoE: IPv4 WiFi: IPv4 |
| 2 | NTP, PoE: IPv6 WiFi: není podporováno |

7.2. Režim komunikace



| | |
|------------------|-------|
| Nabídka : | NEt |
| Položka : | n2 |
| Hodnoty : | 0 , 1 |

Komunikační režimy jsou základem interakce a sdílení dat mezi zařízeními v síťovém prostředí. Tyto režimy určují pravidla, protokoly a mechanismy, kterými se řídí přenos dat.

Unicastová komunikace zahrnuje odesílání dat z jednoho zdroje do jednoho konkrétního cílového zařízení. Jedná se o komunikaci typu one-to-one.

Multicastová komunikace zahrnuje odesílání dat určité skupině (skupině zařízení, multicastové skupině). Data mohou přijímat pouze zařízení, která se k této skupině multicast připojila.

Můžete si vybrat z těchto režimů:

| Hodnota | Popis |
|---------------------|-----------|
| 0 (výchozí hodnota) | Unicast |
| 1 | Multicast |

7.3. Režim DHCPv4



| | |
|------------------|------|
| Nabídka : | NEt |
| Položka : | n3 |
| Hodnoty : | 0, 1 |

DHCPv4 (**D** ynamic **H** ost **C** onfiguration **P** rotocol for **IP v4**) je síťový protokol používaný k automatizaci a zjednodušení procesu přidělování a správy IP adres a souvisejících informací o konfiguraci sítě v rámci sítě založené na protokolu IPv4.

Můžete povolit nebo zakázat DHCPv4:

| Hodnota | Popis |
|---------------------|----------------|
| 0 | DHCPv4 zakázán |
| 1 (výchozí hodnota) | DHCPv4 povolen |

7.4. IP adresa



| | |
|------------------|----------------------------|
| Nabídka : | NEt |
| Položka : | n4 |
| Hodnoty : | IP* (přístupná podnabídka) |

IP adresa (**I** nternet **P** rotocol address) je jedinečné číselné označení přidělené každému zařízení připojenému k síti, které ke komunikaci používá internetový protokol. IP adresy slouží jako identifikátory, které umožňují zařízením odesílat a přijímat data mezi sebou v síti.

7.4.1. Podnabídka pro zobrazení a úpravu IPv4 adresy

Zde můžete upravovat parametry sítě IPv4 v režimu ručního nastavení nebo zobrazit parametry přiřazené DHCPv4.

| Hodnota | Popis | Rozsah |
|---------|------------------------------------|-------------------------------|
| A | 1 st octet IPv4 address | 0–255, nastavení po číslicích |
| b | 2 nd octet IPv4 address | 0–255, nastavení po číslicích |
| C | 3 rd octet IPv4 address | 0–255, nastavení po číslicích |
| d | 4 th octet IPv4 address | 0–255, nastavení po číslicích |

7.5. Maska podsítě



| | |
|------------------|----------------------------|
| Nabídka : | NEt |
| Položka : | n5 |
| Hodnoty : | Su* (přístupná podnabídka) |

Maska podsítě je číselná hodnota používaná v sítích k definování hranic a rozdělení IP adres v rámci sítě. Pracuje ve spojení s IP adresami a pomáhá určit, která část IP adresy identifikuje síť a která část identifikuje jednotlivá zařízení v rámci této sítě.

7.5.1. Podnabídka pro zobrazení a úpravu IPv4 adresy

Zde můžete upravovat parametry sítě IPv4 v režimu ručního nastavení nebo zobrazit parametry přiřazené DHCPv4.

| Hodnota | Popis | Rozsah |
|---------|------------------------------------|-------------------------------|
| A | 1 st octet IPv4 address | 0–255, nastavení po číslicích |
| b | 2 nd octet IPv4 address | 0–255, nastavení po číslicích |
| C | 3 rd octet IPv4 address | 0–255, nastavení po číslicích |
| d | 4 th octet IPv4 address | 0–255, nastavení po číslicích |

7.6. Výchozí brána



| | |
|------------------|----------------------------|
| Nabídka : | NEt |
| Položka : | n6 |
| Hodnoty : | Gt* (přístupná podnabídka) |

Výchozí brána slouží jako klíčové síťové zařízení, které usnadňuje komunikaci mezi zařízeními v místní síti a zařízeními v externích sítích.

7.6.1. Podnabídka pro zobrazení a úpravu IPv4 adresy

Zde můžete upravovat parametry sítě IPv4 v režimu ručního nastavení nebo zobrazit parametry přiřazené DHCPv4.

| Hodnota | Popis | Rozsah |
|---------|------------------------------------|-------------------------------|
| A | 1 st octet IPv4 address | 0–255, nastavení po číslicích |
| b | 2 nd octet IPv4 address | 0–255, nastavení po číslicích |
| C | 3 rd octet IPv4 address | 0–255, nastavení po číslicích |
| d | 4 th octet IPv4 address | 0–255, nastavení po číslicích |

7.7. Multicast adresa



| | |
|------------------|----------------------------|
| Nabídka : | NEt |
| Položka : | n7 |
| Hodnoty : | Mc* (přístupná podnabídka) |

Multicast adresa je specializovaný typ IP adresy používaný v sítích k efektivnímu doručování datových paketů od jednoho odesílatele více příjemcům.

7.7.1. Podnabídka pro zobrazení a úpravu IPv4 adresy

Zde můžete nastavit adresu IPv4 skupiny vícesměrového vysílání.



Adresu multicast lze nastavit pouze v případě, že je Communication mode nastaveno na multicast (položka nabídky NEt n2 nastavena na hodnotu 1).

| Hodnota | Popis | Rozsah |
|---------|------------------------------------|-------------------------------|
| A | 1 st octet IPv4 address | 0–255, nastavení po číslicích |
| b | 2 nd octet IPv4 address | 0–255, nastavení po číslicích |
| C | 3 rd octet IPv4 address | 0–255, nastavení po číslicích |
| d | 4 th octet IPv4 address | 0–255, nastavení po číslicích |

7.8. Unicast NTP adresa



| | |
|------------------|-------------------------|
| Nabídka : | NEt |
| Položka : | n8 |
| Hodnoty : | Uc* (přístupné podmenu) |

Unicastová adresa NTP označuje konkrétní IP adresu serveru NTP nebo zdroje času, na který zařízení odesílá požadavky na synchronizaci času.

7.8.1. Podnabídka pro zobrazení a úpravu IPv4 adresy

Zde můžete nastavit IPv4 adresu unicast serveru NTP.

| Hodnota | Popis | Rozsah |
|---------|------------------------------------|-------------------------------|
| A | 1 st octet IPv4 address | 0–255, nastavení po číslicích |
| b | 2 nd octet IPv4 address | 0–255, nastavení po číslicích |
| C | 3 rd octet IPv4 address | 0–255, nastavení po číslicích |
| d | 4 th octet IPv4 address | 0–255, nastavení po číslicích |

7.9. Interval dotazování NTP



| | |
|------------------|----------------------------|
| Nabídka : | NEt |
| Položka : | n9 |
| Hodnoty : | Pi* (přístupná podnabídka) |

Interval dotazování NTP označuje frekvenci, s jakou klient NTP odesílá požadavky na synchronizaci času (dotazování NTP) nakonfigurovaným serverům NTP na rovnocenných serverech. Určuje, jak často klient kontroluje a upravuje své vnitřní hodiny, aby udržoval přesný a synchronizovaný čas.

7.9.1. Podnabídka pro nastavení intervalu dotazování NTP

| Hodnota | Popis |
|---------|--|
| ddd | Hodnota intervalu dotazování nastavovaná po číslicích v rozsahu 10–999 sekund Rozsah jednotlivých číslic je 0–9 |

7.10. Automatická konfigurace adres (SLAAC)



| | |
|------------------|------|
| Nabídka : | NEt |
| Položka : | 10 |
| Hodnoty : | 0, 1 |

Automatická konfigurace adres (SLAAC) je metoda konfigurace adres IPv6, která umožňuje zařízením automaticky přidělovat a konfigurovat jejich adresy IPv6 na základě informací poskytovaných v reklamních zprávách směrovače. Zjednodušuje proces přidělování IP adres v sítích IPv6 a je základní součástí adresní architektury IPv6.

Můžete povolit nebo zakázat SLAAC:

| Hodnota | Popis |
|---------------------|---------------|
| 0 | SLAAC vypnuto |
| 1 (výchozí hodnota) | SLAAC povolen |

7.11. Režim DHCPv6



| | |
|------------------|------|
| Nabídka : | NEt |
| Položka : | 11 |
| Hodnoty : | 0, 1 |

DHCPv6 (**D**ynamic **H**ost **C**onfiguration **P**rotocol for **IP v6**) je síťový protokol používaný k dynamickému přidělování adres IPv6 a konfiguračních informací zařízením v síti IPv6. Režim DHCPv6 určuje způsob správy konfigurace adres IPv6.

Můžete povolit nebo zakázat režim DHCPv6:

| Hodnota | Popis |
|---------------------|----------------|
| 0 | DHCPv6 zakázán |
| 1 (výchozí hodnota) | DHCPv6 povolen |

7.12. Režim WiFi



Toto nastavení je k dispozici pouze pro digitální hodiny s variantou WiFi nebo WiFi5



| | |
|------------------|---------|
| Nabídka : | NEt |
| Položka : | 12 |
| Hodnoty : | 1, 2, 3 |

Režimy WiFi určují možnosti a vlastnosti bezdrátové sítě, včetně rychlosti přenosu dat, dosahu a kompatibility s různými zařízeními. Popis jednotlivých režimů naleznete v kapitole Provoz hodin > Provoz síťových hodin > Režim WiFi .

Můžete si vybrat z několika režimů:

| Hodnota | Popis |
|---------------------|--|
| 1 (výchozí hodnota) | Uživatelé definovaná bezdrátová síť (definovaná prostřednictvím MOBA-NMS nebo webového rozhraní) |

| Hodnota | Popis |
|---------|-----------------------------------|
| 2 | Výchozí bezdrátová síť: MOBA-WIFI |
| 3 | Režim AP (Access Point) |

7.13. Režim Multicast pro konfiguraci digitálních hodin



| | |
|-----------|------|
| Nabídka : | NEt |
| Položka : | 13 |
| Hodnoty : | 0, 1 |

Režim Multicast pro konfiguraci digitálních hodin označuje metodu distribuce informací o konfiguraci času a aktualizací více digitálních hodin po síti pomocí komunikace Multicast. Tento režim se běžně používá v případech, kde se nachází velký počet digitálních hodin, které je třeba synchronizovat s centrálním časovým serverem.

Můžete povolit nebo zakázat režim vícesměrového vysílání:

| Hodnota | Popis |
|---------------------|---------------------------|
| 0 | Zakázání multicast režimu |
| 1 (výchozí hodnota) | Povolení multicast režimu |

7.14. Protokol SNMP



| | |
|-----------|------|
| Nabídka : | NEt |
| Položka : | 14 |
| Hodnoty : | 0, 1 |

SNMP (**S**imple **N**etwork **M**anagement **P**rotocol) je v sítích široce používaný protokol pro správu sítě. Je určen pro monitorování a správu zařízení a síťových prostředků v sítích IP. SNMP umožňuje správcům sítě shromažďovat informace o síťových zařízeních, konfigurovat jejich nastavení a přijímat oznámení o síťových událostech.

Můžete povolit nebo zakázat SNMP:

| Hodnota | Popis |
|---------------------|---------------|
| 0 | Zakázání SNMP |
| 1 (výchozí hodnota) | Povolení SNMP |

7.15. Webový server



| | |
|-----------|------|
| Nabídka : | NEt |
| Položka : | 15 |
| Hodnoty : | 0, 1 |

Díky webovému serveru můžete digitální hodiny snadno nastavit, zobrazit a sledovat.

Můžete povolit nebo zakázat webový server:

| Hodnota | Popis |
|---------------------|---------------------------|
| 0 | Zakázání webového serveru |
| 1 (výchozí hodnota) | Povolení webového serveru |

7.16. Režim zabezpečení webového serveru



Toto nastavení je dostupné (viditelné) pouze tehdy, je-li povolen webový server – NEt položka menu 15 nastavena na hodnotu **1**.



Nabídka : NEt
Položka : 16
Hodnoty : 0, 1, 2, 3

Toto nastavení umožňuje nakonfigurovat režim zabezpečení webového serveru, který určuje, jak budou zpracovávány požadavky webového serveru.

Možnosti jsou:

| Hodnota(y) | Popis |
|---------------------|----------------------------|
| 0 (výchozí hodnota) | HTTP a HTTPS |
| 1 | Pouze HTTP |
| 2 | Pouze HTTPS |
| 3 | Přesměrování HTTP na HTTPS |

7.17. Link Local adresa



Nabídka : NEt
Položka : LOCL
Hodnoty : *přístupné podmenu pro zobrazení adresy IPv6*

Link Local adresa je typ IPv6 adresy, která se používá pro komunikaci v rámci jednoho síťového segmentu nebo spoje. Link Local adresa je určena pro práci v místní síti a obvykle není směrována mimo tento segment sítě.

7.17.1. Podnabídka pro zobrazení IPv6 adresy



Pouze pro čtení

| Název bloku adresy IPv6 | Hodnota | Popis | Rozsah |
|-------------------------|---------|--|-----------------|
| -b1- | hhhhh | Hexadecimální hodnota 1. bloku IPv6 adresy | Nelze upravovat |
| -b2- | hhhhh | Hexadecimální hodnota 2. bloku IPv6 adresy | Nelze upravovat |
| -b3- | hhhhh | Hexadecimální hodnota 3. bloku IPv6 adresy | Nelze upravovat |

| Název bloku adresy IPv6 | Hodnota | Popis | Rozsah |
|-------------------------|---------|--|-----------------|
| -b4- | hhhhh | Hexadecimální hodnota 4. bloku IPv6 adresy | Nelze upravovat |
| -b5- | hhhhh | Hexadecimální hodnota 5. bloku IPv6 adresy | Nelze upravovat |
| -b5- | hhhhh | Hexadecimální hodnota 5. bloku IPv6 adresy | Nelze upravovat |
| -b6- | hhhhh | Hexadecimální hodnota 6. bloku IPv6 adresy | Nelze upravovat |
| -b7- | hhhhh | Hexadecimální hodnota 7. bloku IPv6 adresy | Nelze upravovat |
| -b8- | hhhhh | Hexadecimální hodnota 8. bloku IPv6 adresy | Nelze upravovat |

7.18. Automatická konfigurace SLAAC



| | |
|------------------|--|
| Nabídka : | NEt |
| Položka : | SLAC |
| Hodnoty : | <i>přístupné podmenu pro zobrazení adresy IPv6</i> |

Automatická konfigurace adres (SLAAC) je metoda konfigurace adres IPv6, která umožňuje zařízením automaticky přidělovat a konfigurovat jejich adresy IPv6 na základě informací poskytovaných v reklamních zprávách směrovače. Zjednodušuje proces přidělování IP adres v sítích IPv6 a je základní součástí adresní architektury IPv6.


7.18.1. Podnabídka pro zobrazení P_{v6} adresy



Pouze pro čtení

| Název bloku adresy IPv6 | Hodnota | Popis | Rozsah |
|-------------------------|---------|--|-----------------|
| -b1- | hhhhh | Hexadecimální hodnota 1. bloku IPv6 adresy | Nelze upravovat |
| -b2- | hhhhh | Hexadecimální hodnota 2. bloku IPv6 adresy | Nelze upravovat |
| -b3- | hhhhh | Hexadecimální hodnota 3. bloku IPv6 adresy | Nelze upravovat |
| -b4- | hhhhh | Hexadecimální hodnota 4. bloku IPv6 adresy | Nelze upravovat |
| -b5- | hhhhh | Hexadecimální hodnota 5. bloku IPv6 adresy | Nelze upravovat |
| -b5- | hhhhh | Hexadecimální hodnota 5. bloku IPv6 adresy | Nelze upravovat |
| -b6- | hhhhh | Hexadecimální hodnota 6. bloku IPv6 adresy | Nelze upravovat |
| -b7- | hhhhh | Hexadecimální hodnota 7. bloku IPv6 adresy | Nelze upravovat |
| -b8- | hhhhh | Hexadecimální hodnota 8. bloku IPv6 adresy | Nelze upravovat |

7.19. První adresa z DHCPv6

| | | |
|---|------------------|--|
|  | Nabídka : | NEt |
| | Položka : | dHCP |
| | Hodnoty : | <i>přístupné podmenu pro zobrazení adresy IPv6</i> |


V protokolu DHCPv6 je první adresou, kterou klient obvykle požaduje, adresa IPv6 pro jeho síťové rozhraní.

7.19.1. Podnabídka pro zobrazení IPv6 adresy



| Název bloku adresy IPv6 | Hodnota | Popis | Rozsah |
|-------------------------|---------|--|-----------------|
| -b1- | hhhhh | Hexadecimální hodnota 1. bloku IPv6 adresy | Nelze upravovat |
| -b2- | hhhhh | Hexadecimální hodnota 2. bloku IPv6 adresy | Nelze upravovat |
| -b3- | hhhhh | Hexadecimální hodnota 3. bloku IPv6 adresy | Nelze upravovat |
| -b4- | hhhhh | Hexadecimální hodnota 4. bloku IPv6 adresy | Nelze upravovat |
| -b5- | hhhhh | Hexadecimální hodnota 5. bloku IPv6 adresy | Nelze upravovat |
| -b5- | hhhhh | Hexadecimální hodnota 5. bloku IPv6 adresy | Nelze upravovat |
| -b6- | hhhhh | Hexadecimální hodnota 6. bloku IPv6 adresy | Nelze upravovat |
| -b7- | hhhhh | Hexadecimální hodnota 7. bloku IPv6 adresy | Nelze upravovat |
| -b8- | hhhhh | Hexadecimální hodnota 8. bloku IPv6 adresy | Nelze upravovat |

7.20. Ruční nastavení adresy IPv6

| | | |
|---|------------------|--|
|  | Nabídka : | NEt |
| | Položka : | MANU |
| | Hodnoty : | <i>přístupné podmenu pro zobrazení adresy IPv6</i> |

Zde můžete zobrazit ručně nastavenou adresu IPv6, která byla nastavena jiným způsobem, např. přes webové rozhraní.


7.20.1. Podnabídka pro zobrazení IPv6 adresy



| Název bloku adresy IPv6 | Hodnota | Popis | Rozsah |
|-------------------------|---------|--|-----------------|
| -b1- | hhhhh | Hexadecimální hodnota 1. bloku IPv6 adresy | Nelze upravovat |

| Název bloku adresy IPv6 | Hodnota | Popis | Rozsah |
|-------------------------|---------|--|-----------------|
| -b2- | hhhhh | Hexadecimální hodnota 2. bloku IPv6 adresy | Nelze upravovat |
| -b3- | hhhhh | Hexadecimální hodnota 3. bloku IPv6 adresy | Nelze upravovat |
| -b4- | hhhhh | Hexadecimální hodnota 4. bloku IPv6 adresy | Nelze upravovat |
| -b5- | hhhhh | Hexadecimální hodnota 5. bloku IPv6 adresy | Nelze upravovat |
| -b5- | hhhhh | Hexadecimální hodnota 5. bloku IPv6 adresy | Nelze upravovat |
| -b6- | hhhhh | Hexadecimální hodnota 6. bloku IPv6 adresy | Nelze upravovat |
| -b7- | hhhhh | Hexadecimální hodnota 7. bloku IPv6 adresy | Nelze upravovat |
| -b8- | hhhhh | Hexadecimální hodnota 8. bloku IPv6 adresy | Nelze upravovat |

7.21. Prefix pro ručně nastavenou adresu IPv6

| | | |
|--|------------------|--|
|  | Nabídka : | NET |
| | Položka : | PrEF |
| | Hodnoty : | <i>přístupné podmenu pro zobrazení adresy IPv6</i> |


Prefix je část adresy IPv6, která představuje síťový segment, do kterého zařízení nebo síťové rozhraní patří.

7.21.1. Podnabídka pro zobrazení P_{v6} adresy

 Pouze pro čtení

| Název bloku adresy IPv6 | Hodnota | Popis | Rozsah |
|-------------------------|---------|--|-----------------|
| -b1- | hhhhh | Hexadecimální hodnota 1. bloku IPv6 adresy | Nelze upravovat |
| -b2- | hhhhh | Hexadecimální hodnota 2. bloku IPv6 adresy | Nelze upravovat |
| -b3- | hhhhh | Hexadecimální hodnota 3. bloku IPv6 adresy | Nelze upravovat |
| -b4- | hhhhh | Hexadecimální hodnota 4. bloku IPv6 adresy | Nelze upravovat |
| -b5- | hhhhh | Hexadecimální hodnota 5. bloku IPv6 adresy | Nelze upravovat |
| -b5- | hhhhh | Hexadecimální hodnota 5. bloku IPv6 adresy | Nelze upravovat |
| -b6- | hhhhh | Hexadecimální hodnota 6. bloku IPv6 adresy | Nelze upravovat |
| -b7- | hhhhh | Hexadecimální hodnota 7. bloku IPv6 adresy | Nelze upravovat |
| -b8- | hhhhh | Hexadecimální hodnota 8. bloku IPv6 adresy | Nelze upravovat |

7.22. Brána z automatické konfigurace SLAAC

| | | |
|---|------------------|--|
|  | Nabídka : | NEt |
| | Položka : | GAtE |
| | Hodnoty : | <i>přístupné podmenu pro zobrazení adresy IPv6</i> |


Brána v kontextu SLAAC je kritické síťové zařízení, které poskytuje základní směrovací informace zařízením IPv6. Je zodpovědná za oznamování prefixu a délky prefixu sítě, což umožňuje zařízením automaticky konfigurovat jejich adresy IPv6.

7.22.1. Podnabídka pro zobrazení P_v6 adresy




| Název bloku adresy IPv6 | Hodnota | Popis | Rozsah |
|-------------------------|---------|--|-----------------|
| -b1- | hhhhh | Hexadecimální hodnota 1. bloku IPv6 adresy | Nelze upravovat |
| -b2- | hhhhh | Hexadecimální hodnota 2. bloku IPv6 adresy | Nelze upravovat |
| -b3- | hhhhh | Hexadecimální hodnota 3. bloku IPv6 adresy | Nelze upravovat |
| -b4- | hhhhh | Hexadecimální hodnota 4. bloku IPv6 adresy | Nelze upravovat |
| -b5- | hhhhh | Hexadecimální hodnota 5. bloku IPv6 adresy | Nelze upravovat |
| -b5- | hhhhh | Hexadecimální hodnota 5. bloku IPv6 adresy | Nelze upravovat |
| -b6- | hhhhh | Hexadecimální hodnota 6. bloku IPv6 adresy | Nelze upravovat |
| -b7- | hhhhh | Hexadecimální hodnota 7. bloku IPv6 adresy | Nelze upravovat |
| -b8- | hhhhh | Hexadecimální hodnota 8. bloku IPv6 adresy | Nelze upravovat |

7.23. Adresa MAC

| | | |
|---|------------------|---|
|  | Nabídka : | NEt |
| | Položka : | MAC |
| | Hodnoty : | <i>přístupné podmenu pro zobrazení adresy MAC</i> |

Adresa MAC (**M** edia **A** ccess **C** ontrol) je jedinečný identifikátor přiřazený kartě síťového rozhraní nebo řadiči v zařízení. Slouží jako hardwarová adresa, která odlišuje jedno síťové zařízení od druhého v místní síti.

7.23.1. Podnabídka pro zobrazení MAC adresy



| Položka | Popis | Hodnoty |
|---------|--------------------------------------|---------|
| L1 | 1 st octet of MAC address | 0x00 |

| Položka | Popis | Hodnoty |
|----------------|--------------------------------------|----------------|
| L2 | 2 nd octet of MAC address | 0x16 |
| L3 | 3 rd octet of MAC address | 0x91 |
| L4 | 4 th octet of MAC address | 0xFD, 0xFD |
| L5 | 5 th octet of MAC address | 0x00–0xFF |
| L6 | 6 th octet of MAC address | 0x00–0xFF |

8 Nastavení senzoru



V závislosti na typu senzoru.

Souhrn nastavení senzoru

| Položka nabídky | Popis | Hodnota(y) |
|-----------------|---|---|
| t1 | Typ senzoru | P3, P2, P1, -, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 |
| t2 | Zobrazená korekce teploty | cT (podnabídka) |
| t3 | Zobrazení jednotek teploty | 0, 1 |
| t4 | Jednotky teploty | °C, °F |
| t6 | Zobrazená korekce vlhkosti | cH (podnabídka) |
| t7 | Zobrazení jednotek vlhkosti | 0, 1 |
| t8 | Jednotky vlhkosti | rh, Hr |
| 10 | Zobrazená korekce tlaku | cP (podnabídka) |
| 11 | Zobrazení jednotek tlaku | 0, 1 |
| 12 | Jednotka tlaku | hp |
| 14 | Přednastavená hodnota teploty | PT (podnabídka) |
| 15 | Přednastavená hodnota vlhkosti | PH (podnabídka) |
| 16 | Přednastavená hodnota tlaku | PP (podnabídka) |
| 17 | Číslo vstupu pro senzor One-Wire | 1, 2 |
| 22 | Typ komunikačního protokolu LAN senzoru | 1, 2 |
| 23 | IP adresa LAN senzoru | IP (podnabídka) |

Výchozí hodnoty jsou vyznačeny **tučně**.

8.1. Typ senzoru



Nabídka : SENx
Položka : t1
Hodnoty : P3, P2, P1, -, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13, 14, 15

Existuje mnoho typů senzorů, z nichž každý je optimalizován pro konkrétní aplikaci.

Můžete si vybrat z požadovaného typu senzoru:

| Hodnota | Typ senzoru |
|---------|----------------------------|
| P3 | Přednastavená hodnota TPHB |

| Hodnota | Typ senzoru |
|---------------------|---------------------------|
| P2 | Přednastavená hodnota TPH |
| P1 | Přednastavená hodnota TP |
| - | Žádný senzor |
| 0 (výchozí hodnota) | TP3/30 |
| 1 | TPH 1m |
| 2 [1] | TP LAN |
| 3 [1] | TP LAN PoE |
| 4 [1] | TPHP LAN |
| 5 [1] | TPHP LAN PoE |
| 6 [1] | TPH PoE |
| 7 [1] | TPHB LAN |
| 13 [1] | TP Shared |
| 14 [1] | TPH Shared |
| 15 [1] | TPHB Shared |

[1] pouze s variantou NTP, PoE, WiFi nebo WiFi5

[2] pouze pro RS-485 option

[3] only with NTP, PoE, WiFi or WiFi5 variant and/or RS-485 option

8.2. Číslo vstupu pro senzor One-Wire



Nabídka : SENx
Položka : 17
Hodnoty : 1, 2

Můžete si vybrat ze vstupu TEMP1 nebo TEMP2:

| Hodnota(y) | Popis |
|---------------------|-------------|
| 1 (výchozí hodnota) | Vstup TEMP1 |
| 2 | Vstup TEMP2 |

8.3. Teplotní senzor

8.3.1. Zobrazená korekce teploty



| | |
|------------------|--------------------------------|
| Nabídka : | SENx |
| Položka : | t2 |
| Hodnoty : | cT* (s přístupnou podnabídkou) |

Toto nastavení zajišťuje přesnost a spolehlivost zobrazované teploty. Senzory teploty mohou mít přirozené nepřesnosti nebo mohou v průběhu času driftovat.

Podnabídka cT

Podnabídka pro nastavení korekce teploty

| Hodnota(y) | Popis | Rozsah |
|------------|---|--|
| -d . d | Nastavení korekce zobrazované teploty na displeji | - = záporná hodnota d.d = hodnota korekce nastavovaná po číslicích, rozsah každé číslice je 0–9 Rozsah: -9,9 až 9,9 °C |

8.3.2. Zobrazení jednotek teploty



| | |
|------------------|------|
| Nabídka : | SENx |
| Položka : | t3 |
| Hodnoty : | 0, 1 |

Zobrazení jednotek teploty můžete povolit nebo zakázat:

| Hodnota(y) | Popis |
|---------------------|---|
| 0 | Vypnuto (nezobrazují se žádné jednotky) |
| 1 (výchozí hodnota) | Povoleno (jednotky se zobrazují) |

8.3.3. Jednotky teploty



| | |
|------------------|--------|
| Nabídka : | SENx |
| Položka : | t4 |
| Hodnoty : | °C, °F |

Jednotky teplotního senzoru jsou stupně Celsia nebo Fahrenheita.

Celsiova stupnice se běžně používá k měření teploty ve většině světa. Je založena na teplotě tuhnutí (0 °C) a varu (100 °C) vody při standardním atmosférickém tlaku na úrovni hladiny moře. Je to výchozí jednotka používaná pro teplotní čidla.

Fahrenheitova stupnice se používá především ve Spojených státech. Je založena na bodu mrazu (32 °F) a varu (212 °F) vody při standardním atmosférickém tlaku na úrovni hladiny moře.

Můžete si vybrat ze dvou typů jednotek teploty:

| Hodnota(y) | Popis |
|-----------------------|---------------|
| °C (výchozí jednotka) | stupně Celsia |

| Hodnota(y) | Popis |
|------------|--------------------|
| °F | stupňů Fahrenheita |

8.3.4. Přednastavená hodnota



| | |
|-----------|--------------------------------|
| Nabídka : | SENx |
| Položka : | 14 |
| Hodnoty : | PT* (s přístupnou podnabídkou) |

Přednastavená hodnota senzoru zajišťuje, že se zobrazí vámi definovaná hodnota bez ohledu na údaj senzoru nebo i v případě, že senzor není vůbec připojen.

Zde můžete nastavit přednastavenou hodnotu teploty.

Podnabídka PT

Podnabídka pro nastavení přednastavené hodnoty teploty:

| Hodnota(y) | Popis | Rozsah |
|------------|---|--|
| ddd | Nastavení přednastavené hodnoty teploty | dd.d = přednastavená hodnota nastavovaná po číslicích, rozsah každé číslice je 0–9 Rozsah: -99 až 999 |
| -.d | Nastavení desetinné části | d = hodnota Rozsah: 0 až 9 |

8.4. Senzor vlhkosti

8.4.1. Zobrazená korekce vlhkosti



| | |
|-----------|--------------------------------|
| Nabídka : | SENx |
| Položka : | t6 |
| Hodnoty : | cH* (s přístupnou podnabídkou) |

Toto nastavení zajišťuje přesnost a spolehlivost zobrazované vlhkosti. Snímače vlhkosti mohou mít vrozené nepřesnosti nebo mohou v průběhu času driftovat.

8.4.1.1. Podnabídka cH

Podnabídka pro nastavení korekce vlhkosti

| Hodnota(y) | Popis | Rozsah |
|------------|--|---|
| -d.d | Nastavení zobrazené korekce vlhkosti na displeji | - = záporná hodnota d.d = hodnota korekce nastavovaná po číslicích, rozsah každé číslice je 0–9 Rozsah: -9,9 až 9,9 |

8.4.2. Zobrazení jednotek vlhkosti



| | |
|-----------|------|
| Nabídka : | SENx |
| Položka : | t7 |
| Hodnoty : | 0, 1 |

Zobrazení jednotek vlhkosti můžete povolit nebo zakázat:

| Hodnota(y) | Popis |
|---------------------|---|
| 0 | Vypnuto (nezobrazují se žádné jednotky) |
| 1 (výchozí hodnota) | Povoleno (jednotky se zobrazují) |

8.4.3. Jednotky vlhkosti



| | |
|-----------|---------|
| Nabídka : | SENx |
| Položka : | t8 |
| Hodnoty : | rH , Hr |

Vlhkost se udává v jednotkách relativní vlhkosti (rH nebo Hr). Relativní vlhkost je nejběžnější jednotkou pro vyjádření úrovně vlhkosti. Vyjadřuje množství vodní páry ve vzduchu v procentech maximálního množství vodní páry, které může vzduch při dané teplotě a tlaku pojmout.

Relativní vlhkost se pohybuje v rozmezí od 0 % (zcela suchý vzduch) do 100 % (nasyčený vzduch, kdy vzduch již nemůže pojmout žádnou vlhkost).

Můžete si vybrat ze dvou typů jednotek relativní vlhkosti:

| Hodnota(y) | Popis |
|-----------------------|-------------------|
| rH (výchozí jednotka) | Relativní vlhkost |
| Hr | |

8.4.4. Přednastavená hodnota



| | |
|-----------|---------------------------------|
| Nabídka : | SENx |
| Položka : | 15 |
| Hodnoty : | PH* (s přístupovou podnabídkou) |

Přednastavená hodnota senzoru zajišťuje, že se zobrazí vámi definovaná hodnota bez ohledu na údaj senzoru nebo i v případě, že senzor není vůbec připojen.

Zde můžete nastavit přednastavenou hodnotu vlhkosti.

8.4.4.1. Podnabídka PH

Podnabídka pro nastavení přednastavené hodnoty vlhkosti

| Hodnota(y) | Popis | Rozsah |
|------------|--|---|
| dd | Nastavení přednastavené hodnoty vlhkosti | dd.d = přednastavená hodnota nastavovaná po číslicích, rozsah každé číslice je 0–9 Rozsah: -99 až 99 |
| - .d | Nastavení desetinné části | d = hodnota Rozsah: 0 až 9 |

8.5. Tlakový senzor

8.5.1. Zobrazená korekce tlaku



| | |
|-----------|--------------------------------|
| Nabídka : | SENx |
| Položka : | 10 |
| Hodnoty : | cP* (s přístupnou podnabídkou) |

Toto nastavení zajišťuje přesnost a spolehlivost zobrazovaného tlaku. Senzory tlaku mohou mít přirozené nepřesnosti nebo mohou v průběhu času driftovat.

8.5.1.1. Podnabídka cP

Podnabídka pro nastavení korekce tlaku

| Hodnota(y) | Popis | Rozsah |
|------------|---|---|
| -ddd | Nastavení korekce zobrazovaného tlaku na displeji | - = záporná hodnota ddd = hodnota korekce nastavovaná po číslicích, rozsah každé číslice je 0–9 Rozsah: -999 až 999 |

8.5.2. Zobrazení jednotek tlaku



| | |
|-----------|------|
| Nabídka : | SENx |
| Položka : | 11 |
| Hodnoty : | 0, 1 |

Zobrazení jednotek tlaku můžete povolit nebo zakázat:

| Hodnota(y) | Popis |
|---------------------|---|
| 0 | Vypnuto (nezobrazují se žádné jednotky) |
| 1 (výchozí hodnota) | Povoleno (jednotky se zobrazují) |

8.5.3. Tlakové jednotky



| | |
|-----------|------|
| Nabídka : | SENx |
| Položka : | 12 |
| Hodnoty : | hp |

Tlak je mírou síly působící na danou plochu. Výchozí jednotkou senzory tlaku je hektopascal (hPa, na snímači se zobrazuje jako **hp**). Je ekvivalentní hodnotě 100 Pa.

Je užitečný pro vyjádření tlaku vzduchu v různých výškách a pro sledování změn atmosférického tlaku, které mohou indikovat vývoj počasí.

K dispozici je pouze jedna tlaková jednotka:

| Hodnota(y) | Popis |
|------------|-------------|
| hp | Hectopascal |

8.5.4. Přednastavená hodnota



| | |
|-----------|--------------------------------|
| Nabídka : | SENx |
| Položka : | 16 |
| Hodnoty : | PP* (s přístupnou podnabídkou) |

Přednastavená hodnota senzoru zajišťuje, že se zobrazí vámi definovaná hodnota bez ohledu na údaj senzoru nebo i v případě, že senzor není vůbec připojen.

Zde můžete nastavit přednastavenou hodnotu tlaku.

8.5.4.1. Podnabídka PP

Podnabídka pro nastavení přednastavené hodnoty tlaku

| Hodnota(y) | Popis | Rozsah |
|------------|---------------------------------------|---|
| dddd | Nastavení přednastavené hodnoty tlaku | dd.d = přednastavená hodnota nastavovaná po číslicích, rozsah každé číslice je 0–9 Rozsah: 0 až 9999 |
| -.d | Nastavení desetinné části | d = hodnota Rozsah: 0 až 9 |

8.6. Senzor LAN



K dispozici pouze s variantou NTP, PoE, WiFi nebo WiFi5.

8.6.1. Typ komunikačního protokolu



| | |
|-----------|------|
| Nabídka : | SENx |
| Položka : | 22 |
| Hodnoty : | 1, 2 |

Typ komunikačního protokolu pro senzory LAN závisí na konkrétních požadavcích snímačů a použité síťové infrastruktuře.

Můžete si vybrat mezi komunikačním protokolem Modbus nebo Spinel:

| Hodnota(y) | Popis |
|------------|--------|
| 1 | Modbus |
| 2 | Spinel |

8.6.2. IP adresa



| | |
|-----------|--------------------------------|
| Nabídka : | SENx |
| Položka : | 23 |
| Hodnoty : | IP* (s přístupnou podnabídkou) |

IP adresa (I nternet P rotocol address) je jedinečné číselné označení přidělené každému zařízení připojenému k síti, které ke komunikaci používá internetový protokol.

IP adresy slouží jako identifikátory, které umožňují zařízením odesílat a přijímat data v síti.

8.6.2.1. Podnabídka IP

Podnabídka pro nastavení IP adresy

Zde můžete nastavit IP adresu senzoru.

| Hodnota(y) | Popis | Rozsah |
|------------|------------------------------------|-------------------------------|
| A | 1 st octet IPv4 address | 0–255, nastavení po číslicích |
| b | 2 nd octet IPv4 address | 0–255, nastavení po číslicích |
| C | 3 rd octet IPv4 address | 0–255, nastavení po číslicích |
| d | 4 th octet IPv4 address | 0–255, nastavení po číslicích |

9 Nastavení stopek

Souhrn nastavení stopek

| Položka nabídky | Popis | Hodnota(y) |
|-----------------|--|------------------|
| PreS | Čas spuštění stopek | podnabídka |
| h1 | Směr počítání | 1, 2, 3, 4 |
| h2 | Režim řízení | 1, 2, 3, 4, 5, 6 |
| h3 | Počítací jednotka | 1, 2, 3, 4 |
| h4 | Uzavření kontaktu | 0, 1–30, C |
| h6 | Připojení externí klávesnice | 0, 1 |
| h7 | Časový limit pro přepnutí na výchozí zobrazení pro BRB | 0, 1–99 |

Výchozí hodnoty jsou vyznačeny **tučně**.

9.1. Čas spuštění stopek



Nabídka : StoP
 Položka : PreS
 Hodnoty : submenu

Toto nastavení je rozhodující pro nastavení času spuštění stopek pro počítání směrem dolů.

Podnabídka pro nastavení času spuštění stopek

| Zobrazená položka | Hodnota(y) | Popis | Rozsah |
|-------------------|------------|-------------------------|-------------|
| HH : MM | HH | Nastavení hodin | Rozsah 0–99 |
| | MM | Nastavení minut | Rozsah 0–59 |
| SS . HsHs | SS | Nastavení sekund | Rozsah 0–59 |
| | HsHs | Nastavení 1/100 sekundy | Rozsah 0–99 |

9.2. Směr počítání



Nabídka : StoP
 Položka : h1
 Hodnoty : 1, 2, 3, 4

Směr počítání stopek určuje, zda stopky počítají směrem nahoru nebo dolů (se zastavením na nule nebo s automatickým restartem od zadané časové hodnoty nebo s udržováním počtu do záporných hodnot).

Můžete si vybrat, zda chcete počítat směrem nahoru nebo dolů:

| Hodnota | Popis |
|---------------------|---|
| 1 (výchozí hodnota) | Směrem nahoru |
| 2 | Směrem dolů od nastavené časové hodnoty se zastávkou na nule |
| 3 | Směrem dolů od nastavené časové hodnoty s automatickým restartem od zadané časové hodnoty |
| 4 | Směrem dolů od nastavené časové hodnoty až k nule a následným čítáním do záporných hodnot |

9.3. Režim řízení



| | |
|------------------|-------------------|
| Nabídka : | StoP |
| Položka : | h2 |
| Hodnoty : | 1 , 2, 3, 4, 5, 6 |

Můžete si vybrat z několika režimů ovládání:


| Hodnota | Popis |
|---------------------|----------------|
| 1 (výchozí hodnota) | Režim řízení 1 |
| 2 | Režim řízení 2 |
| 3 | Režim řízení 3 |
| 4 | Režim řízení 4 |
| 5 | Režim řízení 5 |
| 6 | Režim řízení 6 |

9.3.1. Režim řízení 1

| Tlačítko dálkového ovladače | Tlačítko | Funkce |
|-----------------------------|----------|--|
| S/S | PB3 | Střídavě START - STOP - ODMRAZENÍ (UNFREEZE) displeje (pokud je displej zmražen (FREEZE)) |
| HOLD | PB1 | Zmražení (FREEZE) údajů na displeji, čítač pokračuje v čítání |
| RESET | PB1L | Vynulování čítače v režimu STOP pro čítání nahoru, nebo návrat na přednastavenou hodnotu u ostatních režimů čítání |

Stopwatch display

display of zeroes or preset value




9.3.2. Režim řízení 2

| Tlačítko dálkového ovladače | Tlačítko | Funkce |
|-----------------------------|----------|--|
| S/S | PB3 | Střídavě START - STOP - ODMRAZENÍ (UNFREEZE) displeje (pokud je displej zmražen (FREEZE)) |
| HOLD | PB1 | První stisknutí tlačítka způsobí, že se displej zmrazí (FREEZE) na dosaženém čase a čítač pokračuje v čítání; další aktivace tlačítka zobrazí mezičas od prvního stisku tlačítka |
| RESET | PB1L | Reset čítače v režimu STOP při čítání nahoru, nebo návrat na přednastavenou hodnotu u ostatích režimů čítání |

Stopwatch display

display of zeroes or preset value




9.3.3. Režim řízení 3

| Tlačítko dálkového ovladače | Tlačítko | Funkce |
|-----------------------------|----------|---|
| S/S | PB3 | Spuštění čítače od nuly nebo od nastavené hodnoty v režimu počítání dolů, další stisknutí tlačítka způsobí zmrazení (FREEZE) displeje a obnoví odpočítávání od nuly v režimu počítání nahoru nebo od nastavené hodnoty v režimu počítání dolů |
| HOLD | PB1 | Odmrazení (UNFREEZE) displeje, čítač pokračuje v čítání |
| RESET | PB1L | Vynulování čítače nebo návrat na přednastavenou hodnotu s následným zastavením čítače |

Stopwatch display

display of zeroes or preset value




9.3.4. Režim řízení 4

| Tlačítko dálkového ovladače | Tlačítko | Funkce |
|-----------------------------|----------|--|
| S/S | PB3 | Spuštění čítače |
| HOLD | PB1 | Zastavení čítače |
| RESET | PB1L | Resetování čítače nebo návrat na přednastavenou hodnotu se zastavením čítače |


Stopwatch display

display of zeroes or preset value




9.3.5. Režim řízení 5

| Tlačítko dálkového ovladače | Tlačítko | Funkce |
|-----------------------------|----------|--|
| S/S | BRB10 | Střídavě: 1. Start 2. Stop 3. Reset |



9.3.6. Režim řízení 6

| Tlačítko dálkového ovladače | Tlačítko | Funkce |
|-----------------------------|----------|---|
| S/S | BRB10 | Střídavě: 1. Zobrazení stopek + Start 2. Stop 3. Výchozí zobrazení + Reset |



Výchozí zobrazení lze nastavit v nabídce DISP v položce d3 (Časové konstanty) :

1. **Zobrazení vypnuto**



Pokud je v nabídce DISP položka d3 nastavena na hodnotu **4** (nepřetržitě zobrazení stopek), displej se vypne po uplynutí doby nečinnosti nebo po krátkém stisknutí tlačítka.

2. **Zobrazení času, data nebo teploty**

Pokud je v nabídce DISP položka d3 nastavena na hodnotu **0, 1, 2, 3, 5, 6** nebo **U**, displej se po uplynutí doby nečinnosti nebo po krátkém stisknutí tlačítka přepne na zobrazení času, data nebo teploty.

9.4. Počítací jednotka



Nabídka : StoP
Položka : h3
Hodnoty : 1, 2, 3, 4

Počítací jednotka stopek určuje, jak se čas rozdělí a zobrazí při běhu stopek. Počítací jednotka se liší v závislosti na konstrukci a účelu stopek.

Můžete si vybrat z různých počítacích jednotek:

| Hodnota | Popis |
|---------------------|--|
| 1 (výchozí hodnota) | Čítání v krocích po 1/100 sekundy (při 4místném displeji počítání pokračuje do 59,99 sekundy a poté pokračuje zobrazením minut : sekund), až do 59 minut a maximálně 59,99 sekundy |
| 2 | Čítání v krocích po 1 sekundě (u 4-místného displeje počítání pokračuje do 59 minut a 59 sekund a poté se zobrazením hodin : minut), maximálně do 23 hodin, 59 minut a 59 sekund |
| 3 | Čítání po 1 minutě až do 23 hodin a 59 minut |
| 4 | Čítání v periodách po jednom dni odečítání nebo sčítání probíhá vždy kolem půlnoci, schopnost počítat až do 9999 dnů, při zastavení počítání se za poslední číslicí zobrazí tečka |

9.5. Uzavření kontaktu



Toto nastavení je k dispozici pouze u možnosti REL.



Nabídka : StoP
Položka : h4
Hodnoty : 0, 1–30, C

Kontaktní zavírání stopek je základní operací používanou v různých aplikacích, kde je vyžadováno přesné měření času, například ve sportu, vědeckých experimentech, vaření a mnoha dalších oblastech.

Zavírání kontaktu stopek můžete nastavit nebo zakázat:

| Hodnota | Popis |
|---------------------|--|
| 0 (výchozí hodnota) | Funkce vypnuta |
| 1–30 | Časový úsek kontaktu pro stopky, průchod nulou při provozu v režimu odpočítávání, počínaje nastavenou hodnotou |
| C | Kontakt je během aktivního počítání sepnutý |

9.6. Připojení externí klávesnice



Nabídka : StoP
Položka : h6
Hodnoty : 0, 1

Připojení externí klávesnice můžete buď povolit, nebo zakázat:

| Hodnota | Popis |
|---------------------|----------------|
| 0 (výchozí hodnota) | Funkce vypnuta |
| 1 | Připojeno |



Pokud je připojena externí klávesnice, nelze **připojit** teplotní čidla TP3/30m a TPHP .

9.7. Časový limit pro přepnutí na výchozí zobrazení pro BRB



Nabídka : StoP
Položka : h7
Hodnoty : 0, 1–99

Zde můžete nastavit časový limit pro přepnutí na výchozí zobrazení po stisknutí tlačítka BRB10.

Tento čas můžete vypnout nebo nastavit v sekundách:

| Hodnota | Popis |
|---------------------|--|
| 0 (výchozí hodnota) | Funkce vypnuta |
| 1-99 | Čas v sekundách pro přechod na výchozí zobrazení po zastavení stopek nebo dosažení cílového času |

9.8. Připojení BRB10

10 Nastavení času a data



Tato nastavení používejte výhradně pro autonomní režim nebo při použití impulzní linky.

Souhrn nastavení času a data

| Položka nabídky | Popis | Hodnota(y) |
|-----------------|-------|----------------------------------|
| HH:MM | Čas | Podnabídka nastavení času |
| DD.MM. | Datum | Podnabídka nastavení data a roku |
| 20YY | Rok | Podnabídka nastavení data a roku |

10.1. Čas



Nabídka : tIME
 Položka : HH:MM
 Hodnoty : submenu

Zde můžete nastavit zobrazený čas.

Podnabídka pro nastavení času

| Hodnota | Popis | Rozsah |
|---------|-----------------|-------------|
| HH | Nastavení hodin | Rozsah 0–23 |
| MM | Nastavení minut | Rozsah 0–59 |

10.2. Datum a rok



Nabídka : tIME
 Položka : DD. MM., 20RR
 Hodnoty : submenu

Zde můžete nastavit zobrazené datum a rok.

Podnabídka pro nastavení data (a roku)

| Hodnota | Popis | Rozsah |
|---------|------------------|-------------|
| DD | Nastavení dne | Rozsah 1–31 |
| MM | Nastavení měsíce | Rozsah 1–12 |

| Hodnota | Popis | Rozsah |
|---------|----------------|-------------|
| RR | Nastavení roku | Rozsah 0–99 |



Pokud je nastavené datum při ukládání nastaveného roku mimo platný rozsah, bude automaticky opraveno. Nabídka se neuloží, vrátí se zpět na začátek nastavení dne a je nutné znovu projít celou nabídku nastavení a potvrdit nebo upravit navržené změny data.

11 Nastavení systému

Souhrn nastavení systému

| Položka nabídky | Popis | Hodnota(y) |
|-----------------|--|--------------------------------------|
| c0 | Diagnostické nástroje | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
| c1 | Obnovení továrního nastavení | 0, 1 |
| c2 | Aktualizace firmwaru prostřednictvím nastavení procesu USB | 0, 1 (podnabídka) |
| c3 | Adresa hodin pro IR dálkový ovladač Nově od verze r7.15 | 1–99 |
| c4 | Automatické zamykání IR dálkového ovladače Nově od verze r7.15 | 1–60, U |
| c5 | Snížení jasu displeje | 0, -1, -2, -3, -4, -5 |
| c6 | Korekce světelného senzoru | 5, 4, 3, 2, 1, 0, -1, -2, -3, -4, -5 |
| c7 | Individuální nastavení jasu číslic Nově od verze r8.02 | podnabídka di |
| c8 | Individuální nastavení jasu teček Nově od verze r8.02 | podnabídka do |

Výchozí hodnoty jsou vyznačeny **tučně**.



Položky menu označené **červenou linkou** nemusí být dostupné všem uživatelům. Jejich dostupnost se může lišit v závislosti na konfiguraci zařízení.

Položky menu mohou být v budoucích verzích k dispozici všem uživatelům.

11.1. Diagnostické nástroje



Nabídka : SYSt
Položka : c0
Hodnoty : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Diagnostické nástroje jsou sadou specializovaných funkcí a nástrojů, které umožňují sledovat funkce hodin.

Můžete si vybrat z hodnot:

| Hodnota(y) | Popis |
|------------------------------|----------------------------|
| 1 * (výchozí hodnota) | Test zobrazení |
| 2 * | Zobrazení aktivních alarmů |
| 3 * | Zobrazení vnitřní teploty |

| Hodnota(y) | Popis |
|------------|-------------------------------------|
| 4 * | Zobrazení výsledků testů |
| 5 * | Zobrazení kalibrační odchylky |
| 6 * | Pasivní diagnostická nabídka DCF |
| 7 * | Zobrazení diagnostiky kvality linky |
| 8 * | Podnabídka diagnostiky GPS |

Všechny hodnoty mají přístupné podnabídky.

11.1.1. Zobrazení podnabídky testu

Po zadání této položky se rozsvítí všechny segmenty displeje.

4-ciferný displej



6-ciferný displej



11.1.2. Podnabídka Aktivní alarmy

| Hodnota(y) | Popis |
|------------|---|
| AL : -- | Pokud není aktivní žádný alarm |
| AL : xx | xx představuje aktivní alarmový bit: |
| 0 | Ztráta synchronizace za poslední hodinu |
| 6 | Restart zařízení |
| 7 | Chyba komunikace NMS |
| 8 | Chyba časového pásma (sezónní server) |
| 9 | Chyba ověřování NMS |
| 33 * | Prázdňá kalibrační hodnota (nekalibrovaná) |
| 34 * | Časový limit synchronizace |
| 35 * | Netestováno (test neprošel) |
| 36 * | Nejsou přítomny certifikáty SSL |
| 39 * | Chyba hardwaru – není přítomen některý modul nebo periferie |
| | Pro procházení mezi aktivními bity použijte >> nebo PB2 . |
| | Alarmové bity s * jsou indikovány stavovou LED diodou. |

11.1.3. Podnabídka vnitřní teploty

| Hodnota(y) | Popis |
|------------|--|
| dd °C | dd představuje vnitřní teplotu ve °C Příklad: 25 °C |

11.1.4. Podnabídka Výsledky testů

| Hodnota(y) | Popis |
|------------|--|
| PASS | Testováno ve výrobě s kladným výsledkem |
| FAIL | Testováno ve výrobě s neúspěšným výsledkem |
| Není | Netestováno ve výrobě |

11.1.5. Podnabídka Kalibrační odchylka

| Hodnota(y) | Popis |
|------------|--|
| -- -- | Kalibrační odchylka větší než 1000 ppm |
| 0xxx | Kalibrační odchylka větší než 100 ppm |
| xx.xx | Kalibrační odchylka menší než 100 ppm |

Záporná odchylka je indikována svítící tečkou u první číslice.

Právě probíhající kalibrace je indikována blikající desetinnou čárkou.

11.1.6. Pasivní diagnostická nabídka DCF



xx:yz – zobrazení během minuty, tj. při příjmu bitů

| Hodnota(y) | Popis |
|------------|---|
| xx | Počet bitů přijatých v aktuální minutě, v ideálním případě čítač odpovídá aktuální hodnotě sekund (rozsah 0–58) |
| y | Hodnota posledního přijatého bitu (hodnota 0 nebo 1) |
| z | Počet po sobě jdoucích telegramů přijatých s časem, které byly dekodovány bez chyby Rozsah 0–9, hodnota větší než 9 se pak zobrazí s desetinnou tečkou, tj. 9. |

Po uplynutí jedné celé minuty (nebo pokud je mezi přichozími bity pauza přibližně 2 sekundy), tj. předpokládá se, že je přijat celý telegram, se zobrazí obrazovka, která ukazuje výsledek zpracování telegramu:

| Hodnota(y) | Popis |
|------------|---|
| --:-z | Indikuje úspěšné zpracování telegramu DCF, kdy z označuje aktuální hodnotu čítače po sobě jdoucích přijatých telegramů |
| Er:dd | Hodnota dd odpovídá níže uvedeným možným stavům: |
| 0x01 | nesprávný počet přijatých bitů |
| 0x02 | chybějící startovací bit pro začátek telegramu |
| 0x04 | chybějící startovací bit pro příjem času |
| 0x08 | paritní chyba při dekodování hodnoty minut |
| 0x10 | paritní chyba při dekodování hodnoty hodin |
| 0x20 | paritní chyba při dekodování data |
| 0x40 | neplatný dekodovaný časový rozsah |
| 0x80 | neplatný rozsah dekodovaných dat |

11.1.7. Podnabídka diagnostiky kvality linky

Jednotlivé parametry se zobrazují jako položky podnabídky. Mezi jednotlivými parametry můžete listovat stisknutím tlačítka  nebo .

| Hodnota(y) | Popis |
|------------|--|
| Sc | detekovaný typ zdroje synchronizačního signálu podnabídka |
| Sc:-- | zdroj synchronizace ještě není identifikován, pokud je vybrána možnost auto |
| Sc:xx | hodnota xx označuje typ identifikovaného spojení, zobrazená hodnota odpovídá popisu nabídky SYNC položka o2 (Typ synchronizace) |
| u | podnabídka kvality detekovaného synchronizačního signálu |
| u--- | synchronizační signál ještě není správně detekován |
| uxxx | hodnota xxx odpovídá procentuálnímu podílu kvality zpracování synchronizačního signálu |
| Er | počet chyb zpracování synchronizačního signálu podnabídka |
| Er:xx | hodnota xx v rozsahu 0–99 |
| Er:99. | hodnota čítače je větší než 99 |
| t | odpočítávání časového limitu v sekundách pro opětovné spuštění procesu detekce synchronizačního signálu podnabídka |
| txxx | hodnota xxx v rozsahu 0–999 |
| t999. | hodnota čítače je větší než 999 |

| Hodnota(y) | Popis |
|------------|---|
| | Při úspěšném zpracování signálu odpočítávání nikdy nedosáhne nuly |
| St | stavová podnabídka zpracování synchronizačního signálu |
| St:xx | hodnota xx odpovídá možným stavům: |
| | 0 neznámý |
| | 1 detekována linka |
| | 2 detekce řádkového rámce |
| | 3 zkontrolovaný řádkový rámeček |
| | 4 detekovaný čas linky |
| | 5 zjištěno časové pásmo |

11.1.8. Podnabídka diagnostiky GPS

| Hodnota(y) | Popis |
|------------|---|
| St | Stav GPS |
| EE | Chyba GPS modulu. Není přítomen nebo nekomunikuje. |
| -- | GPS není zachycena |
| 2d | 2D Fix – GPS zachycena v režimu 2D |
| 3d | 3D Fix – GPS zachycena v režimu 3D |
| Su | Počet satelitů použitých k výpočtu polohy |
| SA | Počet dostupných satelitů |
| PP | Přesnost určení polohy (PDOP) |
| HI | Nejvyšší PDOP < 1,0 |
| 1-2 | Vysoká |
| 2-5 | Dobrá |
| 5-10 | Dostatečná |
| 10-20 | Nízká |
| L0 | Velmi nízká PDOP > 20 |

11.2. Obnovení továrního nastavení



Nabídka : SYSt
Položka : c1
Hodnoty : 0, 1

Můžete si vybrat z řady hodnot:

| Hodnota(y) | Popis |
|---------------------|--|
| 0 (výchozí hodnota) | Žádná funkce |
| 1 * | Vyvolání továrního nastavení, přejde do Submenu pro obnovení továrního nastavení |

11.2.1. Submenu pro obnovení továrního nastavení

| Hodnota(y) | Popis |
|------------|--|
| FAC | Nápis FAC bliká, potvrzením OK nebo PB2 vyvoláte výchozí nastavení |



V případech, kdy chybná konfigurace způsobila, že se hodiny dostaly do smyčky resetování (čímž se tato položka nabídky nebo nabídka stala obecně nepřístupnou), použijte Obnovení továrního nastavení pomocí tlačítek a tlačítka resetování.

11.3. Aktualizace firmwaru prostřednictvím nastavení procesu USB

✓ Added in version r7.07.



K dispozici pouze pro variantu LGC nebo GPS.



Nabídka : SYSt
Položka : c2
Hodnoty : 0, 1* (s přístupnou podnabídkou)

Aktualizace firmwaru je proces aktualizace softwaru zabudovaného v hardwarovém zařízení. Tyto aktualizace mohou přinést různé výhody, například opravy chyb nebo nové funkce. Toto nastavení umožňuje aktualizovat firmware hodin prostřednictvím jednotky USB s aktualizacím souborem.

Můžete si vybrat z těchto hodnot:

| Hodnota(y) | Popis |
|---------------------|---|
| 0 (výchozí hodnota) | Žádná funkce |
| 1 * | Vyvolání procesu aktualizace firmwaru Vstup do podnabídky pro aktualizaci firmwaru |

11.3.1. Podnabídka pro aktualizaci firmwaru

| Hodnota(y) | Popis |
|------------|--|
| FU:xx | Bliká nápis FU:xx , kde xx představuje signalizaci stavu USB |
| FU:1-99 | proces kopírování souboru |
| FU: 0 | Inicializace jednotky USB je v pořádku |
| FU:-1 | Jednotka USB není načtena |
| FU:-2 | nebyl nalezen aktualizací soubor |
| FU:-3 | neplatný soubor pro zařízení |
| FU:-4 | neznámá chyba |

Pro stav 0 se potvrzením **OK** nebo **PB2L** spustí proces aktualizace; pokud je soubor na jednotce v pořádku, spustí se proces kopírování a jeho průběh se zobrazí jako kladné číslo v rozsahu 1--99 .

11.4. Adresa hodin pro IR dálkový ovladač



Pokud je verze vašeho firmwaru **r7.14** nebo nižší, toto nastavení naleznete v nabídce DISP – položka d8 .



Nabídka : SYSt

Položka : c3

Hodnoty : 1-99

Adresa hodin pro infračervený dálkový ovladač je specifický identifikátor přiřazený hodinám. Tento kód slouží jako jedinečná „adresa“, která umožňuje dálkovému ovladači komunikovat a ovládat konkrétní hodiny. Adresa pro řízení hodin je nezbytná pro zajištění toho, aby signály a příkazy dálkového ovladače byly přijímány cílovým zařízením.

Můžete si vybrat z řady hodnot:

| Hodnota(y) | Popis |
|------------|------------------------|
| 1-99 | Nastavení adresy hodin |



Další informace naleznete v části Zobrazení adresy hodin .

11.5. Automatické zamykání IR dálkového ovladače



Pokud je verze vašeho firmwaru **r7.14** nebo nižší, toto nastavení naleznete v nabídce DISP – položka d9 .



Nabídka : SYSt

Položka : c4

Hodnoty : 1-60, U

Tato funkce zajišťuje uzamčení příjmu infračerveného signálu digitálních hodin po určité době nečinnosti (od posledního stisknutí libovolného tlačítka na infračerveném dálkovém ovladači) a zabraňuje tak nechtěnému stisknutí tlačítka na infračerveném dálkovém ovladači.

Můžete si vybrat z řady hodnot:

| Hodnota(y) | Popis |
|--------------|---|
| 1–60 (minut) | Doba v minutách pro automatické zamykání od posledního stisknutí tlačítka na IR dálkovém ovladači |
| U | Automatické zamykání je vypnuté |



Další informace naleznete v části Automatický zámek .

11.6. Zámek dálkového ovládání



Pokud je verze vašeho firmwaru **r7.14** nebo nižší, toto nastavení naleznete v nabídce DISP.

Pomocí dálkového ovladače lze hodiny uzamknout proti neoprávněnému nebo nežádoucímu ovládání.



Chcete-li nastavit adresu hodin pro IR dálkový ovladač, přejděte do nabídky Adresa hodin pro IR dálkový ovladač (SYST menu položka c3) .

Chcete-li nastavit automatické uzamčení IR dálkového ovladače po uplynutí určité doby, přejděte do nabídky Automatické zamykání IR dálkového ovladače (SYST menu položka c4) .

11.6.1. Ruční zámek

Chcete-li uzamknout všechny hodiny v dosahu paprsku IR dálkového ovladače, stiskněte dlouze tlačítko **F2** . Uzamčení hodin je indikováno zobrazením **LOC** na displeji hodin.

11.6.2. Automatický zámek

Automatické uzamčení hodin po x minutách (lze nastavit v nabídce SYST položka c4) není na displeji indikováno.

11.6.3. Zobrazení adresy hodin

Zobrazení adresy se aktivuje dlouhým stisknutím tlačítka **F3** a na displeji se zobrazí jako **Axx** .

xx představuje nastavenou adresu hodin s počáteční nulou.



`A01 → adresa hodin 1

11.6.4. Odemknutí hodin

Chcete-li odemknout všechny hodiny v dosahu paprsku IR dálkového ovladače, stiskněte dlouze tlačítko **F1** . Odblokování hodin je indikováno zobrazením **UNL** na displeji hodin.

Chcete-li odemknout pouze určité hodiny s určitou adresou, stiskněte tlačítko **F1** , po kterém následuje adresa hodin ve dvoumístném formátu s počáteční nulou. Pro hodiny s adresou 5 bude tedy sekvence následující:

F1 0 5

Úspěšné odemknutí je signalizováno zobrazením **UNL** na displeji hodin.

11.7. Snížení jasu displeje

✔ Added in version r8.0.



Nabídka : SYSt
Položka : c5
Hodnoty : 0, -1, -2, -3, -4, -5

Snížení jasu displeje je funkce, která upravuje jas displeje na základě konkrétních podmínek nebo preferencí uživatele.

Můžete si vybrat z řady hodnot:

| Hodnota | Popis |
|---------|-----------------------------|
| 0 | Snížení jasu displeje 0% |
| -1 | Snížení jasu displeje -10% |
| -2 | Snížení jasu displeje -20% |
| -3 | Snížení jasu displeje -30% |
| -4 | Snížení jasu displeje -40% |
| -5 | Snížení jasu displeje -50 % |

11.8. Korekce světelného senzoru

✔ Added in version r8.0.



Nabídka : SYSt
Položka : c6
Hodnoty : 5, 4, 3, 2, 1, 0, -1, -2, -3, -4, -5

Nastavení korekce světelného senzoru je funkce určená k optimalizaci přesnosti a výkonu světelného senzoru používaného k automatickému nastavení jasu displeje.

Můžete si vybrat z řady hodnot:

| Hodnota | Popis |
|---------|----------------------------------|
| 5 | Korekce světelného senzoru 50% |
| 4 | Korekce světelného senzoru 40% |
| 3 | Korekce světelného senzoru 30% |
| 2 | Korekce světelného senzoru 20% |
| 1 | Korekce světelného senzoru 10% |
| 0 | Korekce světelného senzoru 0% |
| -1 | Korekce světelného senzoru -10 % |
| -2 | Korekce světelného senzoru -20 % |
| -3 | Korekce světelného senzoru -30 % |
| -4 | Korekce světelného senzoru -40 % |

| Hodnota | Popis |
|---------|---------------------------------|
| -5 | Korekce světelného senzoru -50% |

11.9. Individuální nastavení jasu číslic

✓ Added in version r8.02.



Tato položka menu nemusí být dostupná všem uživatelům. Její dostupnost se může lišit v závislosti na konfiguraci zařízení. Tato položka menu může být v budoucích verzích k dispozici všem uživatelům.



Nabídka : SYSt
Položka : c7
Hodnoty : podnabídka **di**

Toto nastavení umožňuje upravit jas jednotlivých číslic. Každá číslice se nastavuje samostatně, přičemž hodnoty se pohybují od **0** do **E** (hodnoty **0** – **9**, poté hodnoty **A** – **E**). To je užitečné v případech, kdy jsou některé číslice jasnější než jiné a vy potřebujete jejich jas vyvážit.

Stisknutím **PB2L** nebo **OK** na IR dálkovém ovladači přejděte do podnabídky **di** :

Podnabídka **di**

| Hodnota | Popis | Rozsah |
|----------------------|---|---------------------|
| 00. :00. | Nastavení jasu displeje jednotlivých číslic (nastavená hodnota bliká) | 0 – E |
| 00. :00. °°. | | |
| 00. :00. :00. | | |

11.9.1. Postup nastavení

- Stisknutím **PB2L** nebo **OK** na IR dálkovém ovladači vstupte do podnabídky **di**. První číslice bliká.
- Nastavte požadovaný jas v rozsahu od **0** (žádná změna jasu) do **E** (maximální snížení jasu):
 - Chcete-li zvýšit nastavenou hodnotu (zvýšit hodnotu snížení jasu), stiskněte tlačítko **PB2** nebo tlačítko **+** na IR dálkovém ovladači.
 - Chcete-li nastavenou hodnotu snížit, stiskněte tlačítko **PB1** nebo tlačítko **-** na IR dálkovém ovladači.
- Pokud jste s nastaveným jasnem spokojeni, stiskněte tlačítko **PB2L** nebo **OK** na IR dálkovém ovladači pro přechod na další číslici. Další číslice bliká. Postup opakujte.
- Pokud jste spokojeni s jasnem všech číslic, stiskněte tlačítko **PB2L** nebo **OK** na IR dálkovém ovladači až do konce nastavení. Nastavené hodiny se uloží automaticky a nastavení se vrátí k položce nabídky SYSt **c7:di**.

11.10. Individuální nastavení jasu teček

✓ Added in version r8.02.



Tato položka menu nemusí být dostupná všem uživatelům. Její dostupnost se může lišit v závislosti na konfiguraci zařízení. Tato položka menu může být v budoucích verzích k dispozici všem uživatelům.



| | |
|------------------|----------------------|
| Nabídka : | SYSt |
| Položka : | c8 |
| Hodnoty : | podnabídka do |

Toto nastavení umožňuje upravit jas jednotlivých teček. Každá tečka se nastavuje samostatně, přičemž hodnoty se pohybují od 0 do E (hodnoty 0 – 9 , dále pak hodnoty A – E). To je užitečné v případech, kdy jsou některé tečky jasnější než jiné a vy potřebujete jejich jas vyvážit.

Stisknutím **PB2L** nebo **OK** na IR dálkovém ovladači přejděte do podnabídky **do** :


Podnabídka **do**

| Hodnota | Popis | Rozsah |
|---------------|--|--------|
| 00. :00. | Nastavení jasu displeje jednotlivých teček (číslice bliká – více informací viz tabulka níže) | 0 – E |
| 00. :00. °°. | | |
| 00. :00. :00. | | |

11.10.1. Postup nastavení

1. Stisknutím **PB2L** nebo **OK** na IR dálkovém ovladači vstupte do podnabídky **do** . První číslice bliká (tím je indikováno nastavení jasu první tečky).

Další informace o tom, jaké číslice představují jakou tečku, naleznete na obrázku nebo v tabulce níže.



2. Nastavte požadovaný jas tečky v rozsahu od 0 (žádná změna jasu) do E (maximální snížení jasu):
 - Chcete-li zvýšit nastavenou hodnotu (zvýšit hodnotu snížení jasu), stiskněte tlačítko **PB2** nebo tlačítko **+** na IR dálkovém ovladači.
 - Chcete-li nastavenou hodnotu snížit, stiskněte tlačítko **PB1** nebo tlačítko **-** na IR dálkovém ovladači.
3. Pokud jste s nastaveným jasem spokojeni, stiskněte tlačítko **PB2L** nebo **OK** na IR dálkovém ovladači pro přechod na další nastavení tečky. Další číslice, představující další tečku, bliká. Postup opakujte.
4. Pokud jste spokojeni s jasem všech teček, stiskněte tlačítko **PB2L** nebo **OK** na IR dálkovém ovladači až do konce nastavení. Nastavené hodiny se uloží automaticky a nastavení se vrátí k položce nabídky SYSt **c8:do** .

Číslice > Tečky

| Blikající číslice | Nastavovaná tečka |
|-----------------------------|--|
| První číslice | Tečka v levém horním rohu (označení AM / PM) |
| Druhá číslice | Tečka v pravém dolním rohu vedle druhé číslice |
| Třetí číslice | První dvojtečka |
| Čtvrtá číslice | Tečka v pravém dolním rohu vedle čtvrté číslice |
| Pátá číslice ^[1] | Druhá dvojtečka (při konfiguraci displeje 4 + 2 číslice se dvojtečka nezobrazuje) |
| Šestá číslice | Tečka v pravém dolním rohu vedle šesté číslice |

[1] Pouze pro konfiguraci displeje 4 + 2 nebo 6 číslic.

12 Režimy napájení

✔ Added in version r7.14.

Digitální hodiny podporují režimy vypnutí a úspory energie. V těchto režimech je zobrazení hodin vypnuto, aby byla zajištěna nižší spotřeba energie.

Shrnutí režimů napájení

| Položka nabídky | Popis | Hodnota(y) |
|-----------------|-------------------------------|-----------------|
| P1 | Vypnutí napájení (Power OFF) | 0, 1 |
| P2 | Power SAVE | 0, 1 |
| P3 | Čas spuštění úsporného režimu | St (podnabídka) |
| P4 | Čas ukončení režimu ukládání | Ed (podnabídka) |

12.1. Vypnutí napájení



Nabídka : Powr
 Položka : P1
 Hodnoty : 0, 1

Tento režim zajišťuje, že je zobrazení hodin trvale vypnuté. Hodiny nereagují na žádné stisknutí tlačítek dálkového ovladače nebo tlačítek.

Aktivace prostřednictvím nabídky:


| Hodnota(y) | Popis |
|------------|---------------------------------|
| 0 | Žádná funkce |
| 1 | Okamžité vypnutí displeje hodin |

Alternativně pro IR dálkový ovladač lze režim vypnutí aktivovat dlouhým stisknutím **DISP** z **Hlavní obrazovky** (zobrazení času, data, stopek, ...).

Po potvrzení se displej okamžitě přepne do režimu Power OFF a vypne se. Vstup do tohoto režimu je indikován zobrazením **OFF** na 1 sekundu.

Režim se ukončí dlouhým stisknutím tlačítka **DISP** na IR dálkovém ovladači nebo dlouhým stisknutím **PB1** nebo **PB2**. Displej se poté opět zapne.

Aktivaci lze provést také prostřednictvím karty **Režim** webového rozhraní.



Mode

General

| | |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Display brightness | 2 |
| Time display format | 24 |
| Display alternating mode | Continuous display time |
| IR auto lock time | U |
| Time display zeros | Yes |
| Date display zeros | Yes |
| Display current derating | no derating |
| Light measurement correction | no correction |
| Stopwatch keyboard connected | No |

Display alternating mode - display intervals

| | |
|----------------------|-----|
| Time | 6 s |
| Date | 3 s |
| Calendar week | off |
| Temperature 1 | off |
| Humidity 1 | off |
| Pressure 1 | off |
| Temperature 2 | off |
| Humidity 2 | off |
| Pressure 2 | off |

Power

| | |
|------------------------|--------|
| Power OFF | No |
| Power save mode | Enable |
| Save mode start | 08:01 |
| Save mode end | 08:02 |

Apply

12.2. Power SAVE



| | |
|------------------|-------|
| Nabídka : | Power |
| Položka : | P2 |
| Hodnoty : | 0, 1 |

Automatický režim, kdy se zobrazení hodin vypíná v nastaveném časovém intervalu. Při stisknutí některého z tlačítek nebo infračerveného dálkového ovladače se displej na krátkou dobu zapne. V této době lze hodiny normálně ovládat.

Po uplynutí 10 sekund od posledního stisknutí tlačítka nebo tlačítka se displej hodin opět vypne.

Vstup do tohoto režimu je indikován zobrazením **SLP** po dobu *1 sekundy* .

Aktivace úsporného režimu:

| Hodnota(y) | Popis |
|------------|-----------------------|
| 0 | Úsporný režim vypnut |
| 1 | Úsporný režim povolen |

Aktivaci lze provést také prostřednictvím karty **Režim** webového rozhraní .

- Overview
- Network
- Time
- Time zone
- Mode
- Sensors
- Supervision
- General
- Command
- Authentication
- Logout

Mode

General

Display brightness 2 ▾

Time display format 24 ▾

Display alternating mode Continuous display time ▾

IR auto lock time U ▾

Time display zeros Yes ▾

Date display zeros Yes ▾

Display current derating no derating ▾

Light measurement correction no correction ▾

Stopwatch keyboard connected No ▾

Display alternating mode - display intervals

Time 6 s ▾

Date 3 s ▾

Calendar week off ▾

Temperature 1 off ▾

Humidity 1 off ▾

Pressure 1 off ▾

Temperature 2 off ▾

Humidity 2 off ▾

Pressure 2 off ▾

Power

Power OFF No ▾

Power save mode Enable ▾

Save mode start 08:01

Save mode end 08:02

Apply



Následující podnabídky času spuštění a ukončení jsou přístupné pouze v případě, že je aktivován úsporný režim.

12.2.1. Čas spuštění úsporného režimu



Nabídka : Powr
Položka : P3
Hodnoty : St* (*přístupné podmenu*)

V této podnabídce lze nastavit čas spuštění úsporného režimu:

| Hodnota(y) | Popis | Rozsah |
|------------|-----------------|-------------|
| HH | Nastavení hodin | Rozsah 0–23 |
| MM | Nastavení minut | Rozsah 0–59 |

12.2.2. Čas ukončení režimu ukládání



Nabídka : Powr
Položka : P4
Hodnoty : Ed* (*přístupné podmenu*)

V této podnabídce lze nastavit čas ukončení úsporného režimu:

| Hodnota(y) | Popis | Rozsah |
|------------|-----------------|-------------|
| HH | Nastavení hodin | Rozsah 0–23 |
| MM | Nastavení minut | Rozsah 0–59 |

13 Režim sdílení

✔ Added in version r8.0.



K dispozici pouze pro digitální hodiny synchronizované pomocí varianty Ethernet a/nebo s možností RS-485.

Režim sdílení umožňuje sdílení určitých parametrů, hodnot a funkcí mezi vícero hodinami. Předpokládá se, že pro každý sdílený parametr existuje jedno řídicí zařízení Master a několik zařízení Slave. Zařízení Master odesílá sdílené hodnoty a zařízení Slave je přijímají, přebírají a aplikují.

V současné době lze sdílet následující parametry:

- Režim zobrazení
- Stopky
- Relé
- Jas
- Obrazovka
- Senzor(y)
- Čas




Pro samostatný parametr nesmí existovat na společném sdíleném kanálu (port UDP nebo RS485) více než jedno řídicí zařízení. V opačném případě budou hodiny Slave zobrazovat nesprávné informace nebo to může vést k chybnému chování.

Souhrn nastavení sdílení

| Položka nabídky | Popis | Hodnota(y) |
|-----------------|--|---------------|
| E0 | Nastavení rozhraní | 0, 1 |
| E1 | Nastavení portu UDP | podnabídka Pt |
| E2 | Režim sdílení displeje (výchozí displej, stopky) | 0, 1, 2 |
| E3 | Sdílení stopek | 0, 1, 2 |
| E4 | Sdílení relé | 0, 1, 2 |
| E5 | Sdílení jasu displeje | 0, 1, 2 |
| E6 | Sdílení obrazovky | 0, 1, 2 |
| E7 | Sdílení času | 0, 1, 2 |
| 10 | Sdílení senzoru 1 | 0, 1, 2 |
| 11 | Sdílení senzoru 2 | 0, 1, 2 |
| 20 | Místní nastavení stopek | 0, 1 |

13.1. Nastavení rozhraní

| | | |
|---|------------------|------|
|  | Nabídka : | ShrE |
| | Položka : | E0 |
| | Hodnoty : | 0, 1 |



Toto nastavení je k dispozici pouze v případě, že digitální hodiny jsou ve variantě Ethernet a obsahují také Option RS-485.

Nastavení rozhraní po kterém bude probíhat sdílení.

| Hodnota | Popis |
|---------|--------|
| 0 | LAN |
| 1 | RS-485 |

13.2. Nastavení portu UDP

| | | |
|---|------------------|----------------------------|
|  | Nabídka : | ShrE |
| | Položka : | E1 |
| | Hodnoty : | Pt* (přístupná podnabídka) |



K dispozici pouze v případě, že je zvoleno rozhraní Ethernet a LAN pro sdílení (nabídka ShrE položka E0 (Nastavení rozhraní) je nastavena na hodnotu 0).

Chcete-li nastavit hodnotu portu UDP, vstupte do podnabídky Pt a nastavte požadovaný port UDP pomocí následujících položek. Port UDP se nastavuje ve formátu `xyyy`, rozsah: 1 – 65535. Výchozí port je 65533.


Podnabídka Pt pro nastavení portu UDP

| Hodnota | Popis | Rozsah |
|---------|------------------------------|--------|
| A | UDP port, nastavení tisíců | xx |
| b | UDP port, nastavení jednotek | yyy |



Nelze vybrat port, který je v současné době používán jinou službou. Obecně jsou obsazeny porty 65532 a 65534.

13.3. Sílení režimu zobrazení (výchozí displej, stopky)

| | | |
|---|------------------|---------|
|  | Nabídka : | ShrE |
| | Položka : | E2 |
| | Hodnoty : | 0, 1, 2 |

Sdílení informací o tom, zda se má zobrazit hlavní obrazovka (čas, datum atd.) nebo stopky.

| Hodnota | Popis |
|---------|----------|
| 0 | Zakázáno |
| 1 | Master |

| Hodnota | Popis |
|---------|-------|
| 2 | Slave |

13.4. Sdílení stopek



Nabídka : ShrE
Položka : E3
Hodnoty : 0, 1, 2

Sdílení stopek spolu s jejich režimem řízení a nastavením (směr počítání, počáteční hodnota atd.).



Aby se zobrazovala správná hodnota stopek, musí být hodiny Slave synchronizovány.

Pokud mají mít hodiny Slave jiné nastavení stopek, nastavte v nabídce ShrE položka 20 (Místní nastavení stopek) hodnotu **1** .

| Hodnota | Popis |
|---------|----------|
| 0 | Zakázáno |
| 1 | Master |
| 2 | Slave |

13.5. Sdílení relé



Nabídka : ShrE
Položka : E4
Hodnoty : 0, 1, 2

Sdílení stavu relé (hodiny Slave nemusí být vybaveny optionem REL, jeho virtuální stav ale může být sdílen).

| Hodnota | Popis |
|---------|----------|
| 0 | Zakázáno |
| 1 | Master |
| 2 | Slave |

13.6. Sdílení jasu displeje



Nabídka : ShrE
Položka : E5
Hodnoty : 0, 1, 2

Sdílení nastaveného jasu displeje.

Požadovaný jas displeje lze nastavit v nabídce DISP položka d1 (Jas displeje) .

| Hodnota | Popis |
|---------|----------|
| 0 | Zakázáno |

| Hodnota | Popis |
|---------|--------|
| 1 | Master |
| 2 | Slave |

13.7. Sdílení obrazovky



Nabídka : ShrE
Položka : E6
Hodnoty : 0, 1, 2

Přímé sdílení obrazovky. Sdílí se také navigace v menu a podobné akce.

| Hodnota | Popis |
|---------|----------|
| 0 | Zakázáno |
| 1 | Master |
| 2 | Slave |

13.8. Sdílení času



Nabídka : ShrE
Položka : E7
Hodnoty : 0, 1, 2



K dispozici pouze pro rozhraní RS-485 (nabídka ShrE položka E0 nastavená na hodnotu **1**).

Sdílení času z hodin Master do hodin Slave.

V hodinách Slave pak lze synchronizaci s tímto sdíleným parametrem nastavit v nabídce SYNC v položce o2 (Typ synchronizace) nastavením hodnoty **12**. Přesto ale zobrazený sdílený čas nemusí být tak přesný jako pomocí přímé synchronizace z jiných zdrojů.

| Hodnota | Popis |
|---------|----------|
| 0 | Zakázáno |
| 1 | Master |
| 2 | Slave |

13.9. Sdílení senzoru 1



Nabídka : ShrE
Položka : 10
Hodnoty : 0, 1, 2

Sdílení hodnot naměřených senzorem 1. V hodinách Slave pak lze v nabídce SENx v položce t1 (Typ senzoru) nastavit virtuální sdílený senzor 1 jako typ senzoru.

| Hodnota | Popis |
|---------|----------|
| 0 | Zakázáno |
| 1 | Master |
| 2 | Slave |

13.10. Sdílení senzoru 2



| | |
|------------------|---------|
| Nabídka : | ShrE |
| Položka : | 11 |
| Hodnoty : | 0, 1, 2 |

Sdílení hodnot naměřených senzorem 2. V hodinách Slave pak lze v nabídce SENx v položce t2 (Typ senzoru) nastavit virtuální sdílený senzor 2 jako typ senzoru.

| Hodnota | Popis |
|---------|----------|
| 0 | Zakázáno |
| 1 | Master |
| 2 | Slave |

13.11. Místní nastavení stopek



| | |
|------------------|------|
| Nabídka : | ShrE |
| Položka : | 20 |
| Hodnoty : | 0, 1 |

Pokud je toto nastavení zakázáno, nebudou hodiny Slave sdílet nastavení stopek s hodinami Master.


| Hodnota | Popis |
|---------|----------|
| 0 | Zakázáno |
| 1 | Povoleno |

13.12. Příklady nastavení režimu sdílení

Sdílení stopek a relé po síti LAN s automatickým přepnutím na stopky

Popis připojení

- Více hodin synchronizovaných pomocí NTP protokolu (varianta NTP / PoE / WiFi) připojených ke společné síti.
- Jedny hodiny Master s připojeným BRB10 tlačítkem, zbytek hodiny Slave se sířenami připojenými na jejich relé.
- Zdroj synchronizace všech hodin NTP server (např. pool.ntp.org)
- Výchozí zobrazení času, po stisku tlačítka BRB10 přepnutí na zobrazení stopek a zahájení odpočítávání 5 minut, sepnutí relé



Nastavení hodin Master

Nastavení sdílení

| Nastavení | Nabídka | Položka | Hodnota |
|--------------------------------------|---------|---------|---------|
| Sdílení režimu zobrazení jako Master | ShrE | E2 | 1 |
| Sdílení stopek jako Master | ShrE | E3 | 1 |
| Sdílení relé jako Master | ShrE | E4 | 1 |

Další nastavení

| Nastavení | Nabídka | Položka | Hodnota |
|---|---------|---------|---------|
| Stopky v režimu odpočítávání | StoP | h1 | 2 |
| Stopky odpočítávají dobu 5 min | StoP | PrES | 00:05 |
| Odpojení relé při odpočítávání (toto nastavení je k dispozici také pro variantu bez optionu Relay, pokud je v režimu Master povolena možnost Sdílení relé) | StoP | h4 | C |
| Připojení externí klávesnice | StoP | h6 | 1 |
| Režim ovládání BRB10 | StoP | h2 | 6 |

Nastavení hodin Slave

Nastavení sdílení

| Nastavení | Nabídka | Položka | Hodnota |
|-------------------------------------|---------|---------|---------|
| Sdílení režimu zobrazení jako Slave | ShrE | E2 | 2 |
| Sdílení stopek jako Slave | ShrE | E3 | 2 |
| Sdílení relé jako Slave | ShrE | E4 | 2 |




Aby sdílení stopek fungovalo správně, musí být všechny hodiny synchronizovány (v tomto příkladu NTP server), jinak se na hodinách Slave zobrazí --:--.

Sdílení času a teploty přes RS-485 z hodin synchronizovaných pomocí GPS varianty

Popis připojení

- Jedny hodiny synchronizované variantou GPS s možností RS-485 a dvěma teplotními čidly TP3/30, ostatní hodiny synchronizované variantou LGC s možností RS-485.
- Hodiny synchronizované ve variantě GPS jako hodiny Master se sdílením času a teploty na RS-485, ostatní hodiny jako hodiny Slave.
- Zdroj synchronizace:
 - Master: GPS
 - Slave: RS-485
- Všechny hodiny v režimu automatického zobrazení času, data a teploty.



Nastavení hodin Master

Nastavení sdílení

| Nastavení | Nabídka | Položka | Hodnota |
|--------------------------------------|---------|---------|---------|
| Sdílení režimu zobrazení jako Master | ShrE | E2 | 1 |
| Sdílení času jako Master | ShrE | E7 | 1 |
| Sdílení senzoru 1 jako Master | ShrE | 10 | 1 |

Nastavení hodin Slave

Nastavení sdílení

| Nastavení | Nabídka | Položka | Hodnota |
|-------------------------------------|---------|---------|---------|
| Sdílení režimu zobrazení jako Slave | ShrE | E2 | 2 |

| Nastavení | Nabídka | Položka | Hodnota |
|------------------------------|---------|---------|---------|
| Sdílení času jako Slave | ShrE | E7 | 2 |
| Sdílení senzoru 1 jako Slave | ShrE | 10 | 2 |

Další nastavení

| Nastavení | Nabídka | Položka | Hodnota |
|---|---------|---------|---------|
| Synchronizace času podle hodin Master (toto nastavení přebírá synchronizovaný čas z hodin Master synchronizovaných pomocí varianty GPS namísto aby byly synchronizovány pomocí své varianty LGC) | SYNC | o2 | 12 |
| Nastavení typu senzoru na Sdílený senzor | SENx | t1 | 13 |

14 Výpočet místního času

14.1. Podle zdroje synchronizace

Toto nastavení je vhodné pro digitální hodiny synchronizované přijímačem DCF nebo řízené hlavními hodinami jako SLAVE hodiny v systému časové distribuce. Interní tabulka časových pásem se nepoužívá.

| Položka | Nastavená hodnota (hodnoty) | Popis |
|---------|-----------------------------|--|
| o1 | A | Časová zóna se přebírá podle zdroje synchronizace |
| o2 | 2-9, 11, A | Typ synchronizačního signálu |
| o4 | 0 | Časové pásmo MOBALine se nepoužívá |
| o5 | 0 | Server časových zón se nepoužívá |
| d2 | A | Zobrazení času a data podle zdroje synchronizace včetně letního času |

14.2. Podle časových zón MOBALine

Toto nastavení je vhodné pro digitální hodiny řízené hodinami MASTER jako hodiny MOBALine SLAVE v systému distribuce času s možností zobrazení různých časových pásem MOBALine.

| Položka | Nastavená hodnota (hodnoty) | Popis |
|---------|-----------------------------|---|
| o1 | A | Časová zóna je převzata podle zdroje synchronizace, výpočet času UTC je založen na informacích MOBALine |
| o2 | 4 | MOBALINE |
| o4 | 1-20 | Výběr časové zóny MOBALine |
| d2 | A | Zobrazení času a data podle zvolené časové zóny MOBALine včetně letního času |

14.3. Podle předkonfigurovaných časových zón systému MOBA-NMS

Toto nastavení je vhodné pro digitální hodiny NTP, PoE, WiFi a WiFi5, kde by mělo být použito několik uživatelsky definovaných položek časových pásem. Položky časových pásem jsou předkonfigurovány pomocí softwaru MOBA-NMS.

| Položka | Nastavená hodnota (hodnoty) | Popis |
|---------|-----------------------------|---------------------------------------|
| o1 | A | Protokol NTP používá časové pásmo UTC |
| o2 | A | Automaticky |
| o5 | 0 | Nepoužívá se žádný server časové zóny |

| Položka | Nastavená hodnota (hodnoty) | Popis |
|---------|-----------------------------|---|
| d2 | U1–U7 | Zobrazení času a data podle zvolené předkonfigurované časové zóny včetně letního času |

14.4. Podle serveru MOBATIME

Toto nastavení je vhodné pro digitální hodiny NTP, PoE, WiFi a WiFi5 řízené servery MOBATIME NTP, které podporují funkci serveru časových pásem.

| Položka | Nastavená hodnota (hodnoty) | Popis |
|---------|-----------------------------|---|
| o1 | A | Protokol NTP používá čas UTC |
| o2 | A | Automaticky |
| o5 | 1–15 | Výběr časové zóny serveru časových zón |
| d2 | A | Zobrazení času a data podle zvolené časové zóny serveru včetně letního času |

14.5. Podle interní tabulky časových zón

Toto nastavení je vhodné pro autonomní digitální hodiny nebo v případech, kdy je třeba zobrazit čas v jiném časovém pásmu, než poskytuje synchronizační zdroj. Výpočet zobrazeného času a data je založen na interní tabulce časových zón nebo na parametrech časových zón specifických pro uživatele – viz tabulka časových zón .

| Položka | Nastavená hodnota (hodnoty) | Popis |
|---------|-----------------------------|---|
| o1 | 0–64, A | Podle časové zóny, ve kterém funguje zdroj synchronizace (např. hodnota 2 pro DCF v západní Evropě, hodnota A pro synchronizaci NTP) Hodnota A pouze pro zdroj synchronizace pracující s časem UTC |
| o2 | 1–11, A | Autonomní provoz nebo jakýkoli typ synchronizačního signálu |
| o4 | 0 | Časové pásmo MOBALine se nepoužívá |
| o5 | 0 | Server časových zón se nepoužívá |
| d2 | 0–64, U | Zobrazení času a data výpočtem z času UTC podle zvolené časové zóny včetně letního času |

15 Tabulka časových zón

Časové zony jsou systémem rozdělení zemského povrchu na oblasti, z nichž každá má svůj vlastní časový posun od UTC (koordinovaného světového času) nebo GMT (greenwichského času) a které mohou mít odlišná pravidla pro změny sezónního času. Toto rozdělení umožňuje konzistentní a synchronizované měření času na celém světě.

| Č. | Město / stát | Posun UTC | DST | Standardní → DST | DST → Standard |
|----|--|--------------|-----|-----------------------------------|---------------------------------|
| 00 | UTC GMT, Monrovia, Casablanca | 0 | Ne | | |
| 01 | Londýn, Dublin, Edinburgh, Lisabon | 0 | Ano | poslední neděle v březnu (01:00) | poslední neděle v říjnu (02:00) |
| 02 | Brusel, Amsterdam, Berlín, Bern, Kodaň, Madrid, Oslo, Paříž, Řím, Stockholm, Vídeň, Bělehrad, Bratislava, Praha, Budapešť, Lublaň, Sarajevo, Sofie, Vilnius, Varšava, Záhřeb | +1 | Ano | poslední březnová neděle (02:00) | poslední neděle v říjnu (03:00) |
| 03 | Atény, Helsinky, Riga, Tallinn | +2 | Ano | poslední neděle v březnu (03:00) | poslední neděle v říjnu (04:00) |
| 04 | Bukurešť | +2 | Ano | poslední neděle v březnu (03:00) | poslední neděle v říjnu (04:00) |
| 05 | Pretoria, Harare, Kaliningrad | +2 | Ne | | |
| 06 | Ammán | +2 | Ano | poslední čtvrtek v březnu (23:59) | poslední pátek v říjnu (01:00) |
| 07 | UTC (GMT) | 0 | Ne | | |
| 08 | Istanbul, Kuvajt City, Minsk, Moskva, Petrohrad, Volgograd | +3 | Ne | | |
| 09 | Praia, Kapverdy | -1 | Ne | | |
| 10 | UTC (GMT) | 0 | Ne | | |
| 11 | Abu Dhabi, Muscat, Tbilisi, Samara | +4 | Ne | | |
| 12 | Kabul | +4,5 | Ne | | |
| 13 | Adamstown (Pitcairnův ostrov) | -8 | Ne | | |
| 14 | Taškent, Islámábád, Karáčí, Jekatěrinburg | +5 | Ne | | |
| 15 | Mumbai, Kalkata, Chennai, New Delhi, Colombo | +5,5 | Ne | | |
| 16 | Astana, Thimphu, Dháka, Novosibirsk | +6 | Ne | | |
| 17 | Bangkok, Hanoj, Jakarta, Krasnojarsk | +7 | Ne | | |
| 18 | Peking, Hongkong, Singapur, Taipei, Irkutsk | +8 | Ne | | |
| 19 | Tokio, Soul, Jakutsk | +9 | Ne | | |
| 20 | Ostrov Gambier | -9 | Ne | | |

| Č. | Město / stát | Posun UTC | DST | Standardní → DST | DST → Standard |
|----|--|--------------|-----|---|--|
| 21 | Jižní Austrálie: Adelaide | +9,5 | Ne | | |
| 22 | Severní teritorium: Darwin | +9,5 | Ne | | |
| 23 | Brisbane, Guam, Port Moresby, Vladivostok | +10 | Ne | | |
| 24 | Sydney, Canberra, Melbourne, Tasmánie: Hobart | +10 | Ano | 1 st Sunday October (02:00) | 1 st Sunday April (03:00) |
| 25 | UTC (GMT) | 0 | Ne | | |
| 26 | UTC (GMT) | 0 | Ne | | |
| 27 | Honiara (Šalamounovy ostrovy), Magadan, Noumea (Nová Kaledonie) | +11 | Ne | | |
| 28 | Auckland, Wellington | +12 | Ano | poslední neděle v září (02:00) | 1 st Sunday April (03:00) |
| 29 | Majuro (Marshallův ostrov), Anadyr | +12 | Ne | | |
| 30 | Azory | -1 | Ano | poslední neděle v březnu (00:00) | poslední neděle v říjnu (01:00) |
| 31 | Střední Atlantik | -2 | Ne | | |
| 32 | Brasília | -3 | Ano | 3 rd Sunday October (00:00) | 3 rd Sunday February (00:00) |
| 33 | Buenos Aires | -3 | Ne | | |
| 34 | Newfoundland | -3,5 | Ano | 2 nd Sunday March (02:00) | 1 st Sunday November (02:00) |
| 35 | Atlantický čas (Kanada) | -4 | Ano | 2 nd Sunday March (02:00) | 1 st Sunday November (02:00) |
| 36 | La Paz | -4 | Ne | | |
| 37 | Bogota, Lima, Quito | -5 | Ne | | |
| 38 | New York, východní čas (USA a Kanada) | -5 | Ano | 2 nd Sunday March (02:00) | 1 st Sunday November (02:00) |
| 39 | Chicago, centrální čas (USA a Kanada) | -6 | Ano | 2 nd Sunday March (02:00) | 1 st Sunday November (02:00) |
| 40 | Tegucigalpa, Honduras | -6 | Ne | | |
| 41 | Phoenix, Arizona | -7 | Ne | | |
| 42 | Denver, Horský čas | -7 | Ano | 2 nd Sunday March (02:00) | 1 st Sunday November (02:00) |
| 43 | Los Angeles, Pacifický čas | -8 | Ano | 2 nd Sunday March (02:00) | 1 st Sunday November (02:00) |
| 44 | Anchorage, Aljaška (USA) | -9 | Ano | 2 nd Sunday March (02:00) | 1 st Sunday November (02:00) |

| Č. | Město / stát | Posun | | | |
|----|---------------------------|-------|-----|--------------------------------------|---|
| | | UTC | DST | Standardní → DST | DST → Standard |
| 45 | Honolulu, Havaj (USA) | -10 | Ne | | |
| 46 | Midway Is. (USA) | -11 | Ne | | |
| 47 | Mexico City, Mexiko | -6 | Ano | 1 st Sunday April (02:00) | poslední neděle v říjnu (02:00) |
| 48 | Adak (Aleutuánský ostrov) | -10 | Ano | 2 nd Sunday March (02:00) | 1 st Sunday November (02:00) |
| 49 | UTC (GMT) | 0 | Ne | | |
| 50 | UTC (GMT) | 0 | Ne | | |
| 51 | UTC (GMT) | 0 | Ne | | |
| 52 | UTC (GMT) | 0 | Ne | | |
| 53 | UTC (GMT) | 0 | Ne | | |
| 54 | Ittoqqortoormiit, Grónsko | -1 | Ano | poslední neděle v březnu (00:00) | poslední neděle v říjnu (01:00) |
| 55 | Nuuk, Qaanaaq, Grónsko | -3 | Ano | poslední březnová sobota (22:00) | poslední říjnová sobota (23:00) |
| 56 | Myanmar | +6,5 | Ne | | |
| 57 | Západní Austrálie: Perth | +8 | Ne | | |
| 58 | Caracas | -4,5 | Ne | | |
| 59 | Standardní čas CET | +1 | Ne | | |
| 60 | nepoužívá se | | | | |
| 61 | nepoužívá se | | | | |
| 62 | Baku | +4 | Ano | poslední březnová neděle (04:00) | poslední neděle v říjnu (05:00) |
| 63 | UTC (GMT) | 0 | Ne | | |
| 64 | UTC (GMT) | 0 | Ne | | |

Legenda

| | |
|---------------------------|--|
| UTC : | Koordinovaný světový čas |
| Posun UTC : | Časový rozdíl od času UTC |
| DST : | Letní čas |
| Standardní → DST : | Změna času ze standardního (zimního) času na letní čas |
| DST → Standardní : | Změna času z letního na standardní (zimní čas) |



předposlední březnová neděle (02:00)



předposlední neděle v březnu ve 02:00 hodin místního času

16 Obnovení továrního nastavení pomocí tlačítek

✔ Added in version r7.16.

V případě, že se hodiny dostanou do stavu, že nefungují správně z důvodu nesprávné konfigurace nebo není možné se k hodinám připojit přes Ethernet, lze situaci vyřešit vyvoláním továrního nastavení z nabídky hodin **Tovární nastavení** (**Nabídka SYSt** – položka **c1**).

To však může být problém ve velmi extrémních případech, kdy chybná konfigurace způsobila, že hodiny vstoupily do smyčky resetování. V takovém okamžiku **není možné** vstoupit do nabídky hodin.

Bylo přidáno nové obnovení továrního nastavení pomocí kombinace stisknutí tlačítek, které by mělo problém vyřešit.

16.1. Postup

1. Připojte hodiny k napájení.
2. Stiskněte a podržte současně tlačítka **PB1** a **PB2** .
3. Hodiny restartujte krátkým stisknutím tlačítka **reset** a současným podržením tlačítek **PB1** a **PB2** .



Tlačítko resetování se nachází uvnitř hodin na řídicím modulu hodin umístěném na desce plošných spojů.

Sejměte přední panel z těla hodin. Panel je držěn magnety, k jeho vyjmutí je zapotřebí poměrně velká síla.

Tlačítko je malé žluté tlačítko s označením **RST** .

4. Podržte obě tlačítka **PB1** a **PB2** , dokud se na displeji hodin nezobrazí **FAC** (přibližně za 5 sekund).
5. Uvolněte tlačítka **PB1** a **PB2** . Hodiny se restartují do továrního nastavení.

17 Aktualizace firmware

Tato část obsahuje pokyny a informace o aktualizaci firmwaru hodin, což je software, který běží na vnitřním procesoru hodin. Aktualizace firmwaru mohou přinést nové funkce, vylepšení a opravy chyb.



Aktuální verze firmwaru ke dni 19.12.24: **r8.06**




Při aktualizaci z verze **r7.x** (verze nižší než **r8.0**) na verzi např. **r8.2** musíte **nejprve** aktualizovat na verzi **r8.0** (ke stažení přejděte na adresu URL: <<https://docs.mobatime.cloud/ECO-SLH-DC/firmware/bin/dc4-8.00.zip>>). Teprve potom můžete volně aktualizovat na libovolnou vyšší verzi. **Tento mezikrok je zásadní!**

17.1. Aktualizace firmwaru prostřednictvím MOBA-NMS

Pokyny k aktualizaci firmwaru prostřednictvím systému MOBA-NMS naleznete na adrese www.mobatime.com/product/moba-nms/.

17.2. Aktualizace firmwaru prostřednictvím protokolu SNMP

1. Nainstalujte TFTP server (např. **tftpd32**).
2. Povolte přístup v okně zabezpečení systému Windows po otevření souboru serveru TFTP.




3. Umístíte soubor firmwaru s názvem **device.upd** do složky, ze které váš TFTP server obsluhuje soubory.
4. Otevřete software správce SNMP a načtete soubor MIB.
5. Najděte proměnnou **mbnscCommandFirmwUpd** (OID = **.1.3.6.1.4.1.13842.6.2.7.4**) a nastavte ji na **devide.upd**.
6. V závislosti na serveru TFTP se zobrazují informace o průběhu aktualizace.
7. Po stažení firmwaru počkejte asi 1 minutu.
8. Zkontrolujte, zda je verze firmwaru správná.



Pokud verze firmwaru není správná, je nutné postup opakovat.

17.3. Aktualizace firmwaru prostřednictvím webového serveru

1. Nainstalujte TFTP server (např. **tftpd32**).
2. Povolte přístup v okně zabezpečení systému Windows po otevření souboru serveru TFTP.



- Umístíte soubor firmwaru s názvem `device.upd` do složky, ze které váš TFTP server obsluhuje soubory.
- Otevřete webové rozhraní digitálních hodin, které chcete aktualizovat.



Pokyny pro přístup k webovému rozhraní naleznete v kapitole **Jak vstoupit do webového rozhraní?**

- Ve webovém rozhraní přejděte do sekce **Příkaz**.
- Aktualizace se vyvolá stisknutím tlačítka **Použít**.
- V závislosti na serveru TFTP se zobrazují informace o průběhu aktualizace.
- Po stažení firmwaru počkejte asi 1 minutu.
- Zkontrolujte, zda je verze firmwaru správná.



Pokud verze firmwaru není správná, je nutné postup opakovat.

17.4. Aktualizace firmwaru přes USB

✓ Added in version r7.07.



Aktualizace firmwaru přes USB je k dispozici pouze pro variantu LGC nebo GPS digitálních hodin.

- Nahrajte soubor firmwaru s názvem `device.upd` na jednotku USB.
- Připojte jednotku USB k hodinám pomocí konektoru USB-C na desce plošných spojů hodin.
- Otevřete nabídku hodin a přejděte do podnabídky SYSt system.
- Nastavením položky **c2** na hodnotu **1** se aktivuje proces aktualizace firmwaru.

Prvním krokem procesu aktualizace firmwaru je načtení zařízení USB.



Na displeji se zobrazí blikající symbol **FU:xx**, kde **xx** představuje výsledek procesu:

0 : Připojený disk USB
-1 : Jednotka USB nebyla nalezena

- Pokud se zobrazí **FU: 0**, lze přenos souboru spustit stisknutím tlačítka **OK** na IR dálkovém ovladači nebo stisknutím **PB2L**.
- Pokud je soubor na disku USB v pořádku, zpráva přestane blikat a zobrazí se **FU:xx** pouze s blikajícími dvojtečkami, kde **xx** již představuje procentuální průběh přenosu souboru.
- Pokud je soubor pro zařízení neplatný, bliká **FU:-3** nebo pokud soubor nebyl nalezen, bliká **FU:-2**.
- Po dokončení přenosu souboru se zobrazí zpráva **DONE** a hodiny se po 2 sekundách vynulují, čímž se proces aktualizace dokončí.



Do zahájení přenosu souborů lze nabídku opustit stisknutím tlačítka **ESC** na dálkovém ovladači nebo stisknutím tlačítka **PB1L**.

Pokud se proces přenosu souboru nezdaří a kopírování se nedokončí, je nutné hodiny ručně vynulovat, **jelikož ovládání hodin pomocí tlačítek nebo infračerveného dálkového ovladače je během přenosu souboru ignorováno**.

[1] Modely ECO-DC a ECO-M-DC mají místo USB-C rozhraní USB-A.

18 Specifikace hodin

Tyto kapitoly obsahují podrobné technické údaje o specifikacích a schopnostech hodin. Tyto kapitoly pomáhají uživatelům pochopit funkce hodin, rozměry, požadavky na napájení a další důležité podrobnosti.

18.1. Technické parametry

| Displej | 57.4 | 57.6 | 57x.6 | 100.4 | 100.6 | 100x.6 |
|-----------------------------|------|---------|-------|-------|----------|--------|
| Výška číslic [mm] | 57 | 57 / 38 | 57 | 100 | 100 / 57 | 100 |
| Počet číslic | 4 | 4 + 2 | 6 | 4 | 4 + 2 | 6 |
| Čitelnost na vzdálenost [m] | 25 | | | 40 | | |

| Formát zobrazení | 57.4 | 57.6 | 57x.6 | 100.4 | 100.6 | 100x.6 |
|--|------|------|-------|-------|-------|--------|
| HH : MM DD. MM. | ✓ | × | × | ✓ | × | × |
| HH : MM ^{SS} DD. MM. ^{RR} | × | ✓ | × | × | ✓ | × |
| HH : MM : SS DD. MM. RR | × | × | ✓ | × | × | ✓ |

| Formát zobrazení | |
|------------------|--|
| Ze sítě | 100-240 VAC / 50-60 Hz |
| PoE | IEEE 802.3af - Class 3 |
| VDC option | 18-55 V (viz Tabulka napětí VDC) |
| VDISP option | Napájecí napětí závisí na barvě displeje (viz Tabulka napětí VDISP) |

| Příkon | 57.4 | 57.6 | 57x.6 | 100.4 | 100.6 | 100x.6 |
|---------|------|------|-------|-------|-------|--------|
| Ze sítě | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 10 |
| PoE | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 10 |

Příkon je uveden ve VA.

| Krystalová základna a záloha chodu | |
|------------------------------------|--|
| Záloha chodu | 96 hodin pomocí superkapacitoru nebo 2 roky s lithiovou baterií |
| Přesnost | ±0,1 s/den bez synchronizace (po 24 hodinách synchronizace při konstantní teplotě) |

| Přesnost měření teploty (pro senzor TP3/30m) | |
|--|---------|
| Rozsah -25 až +85 °C | ±0,5 °C |
| Rozsah -50 až +125 °C | ±2,0 °C |


| Pracovní prostředí | |
|--------------------|----------------------------|
| Teplota | -5 až +55 °C |
| Vlhkost | 0 až 95 % (bez kondenzace) |
| Stupeň krytí | IP 54 |

| Hmotnost [kg] | 57.4 | 57.6 | 57x.6 | 100.4 | 100.6 | 100x.6 |
|---------------|------|------|-------|-------|-------|--------|
| Jednostranné | 2,6 | 3,3 | 3,5 | 4,7 | 5,8 | 6,5 |


| Rozměry [mm] | | | | | | |
|--------------|------|------|-------|-------|-------|--------|
| Š × V × H | 57.4 | 57.6 | 57x.6 | 100.4 | 100.6 | 100x.6 |
| Jednostranné | 380 | 470 | 500 | 570 | 710 | 785 |
| | 150 | 150 | 150 | 220 | 220 | 220 |
| | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |

18.2. Schéma a rozměry

18.2.1. Bez zadního krytu



18.2.2. Se zadním krytem



Rozměry montážních otvorů jsou uvedeny modrou barvou.

18.2.3. Rozměry

Rozměry jsou uvedeny v mm.

WO/ BC : Bez zadního krytu

W/ BC : Se zadním krytem

| Index | 57.4 | 57.6 | 57x.6 | 100.4 | 100.6 | 100x.6 |
|-------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| A | 380 | 470 | 500 | 570 | 710 | 785 |
| B | 150 | 150 | 150 | 220 | 220 | 220 |
| C | 39 (WO/ BC) 44 (W/ BC) | 39 (WO/ BC) 44 (W/ BC) | 39 (WO/ BC) 44 (W/ BC) | 39 (WO/ BC) 44 (W/ BC) | 39 (WO/ BC) 44 (W/ BC) | 39 (WO/ BC) 44 (W/ BC) |
| E | 360 | 450 | 480 | 550 | 690 | 765 |
| F | 70 (WO/ BC) 0 (W/ BC) | 70 (WO/ BC) 0 (W/ BC) | 70 (WO/ BC) 0 (W/ BC) | 120 (WO/ BC) 0 (W/ BC) | 120 (WO/ BC) 0 (W/ BC) | 120 (WO/ BC) 0 (W/ BC) |
| G | N/A (WO/ BC) 75 (W/ BC) | N/A (WO/ BC) 75 (W/ BC) | N/A (WO/ BC) 75 (W/ BC) | N/A (WO/ BC) 110 (W/ BC) | N/A (WO/ BC) 110 (W/ BC) | N/A (WO/ BC) 110 (W/ BC) |
| H | 325 | 415 | 445 | 520 (WO/ BC) 525 (W/ BC) | 660 | 735 (WO/ BC) 740 (W/ BC) |

| Index | 57.4 | 57.6 | 57x.6 | 100.4 | 100.6 | 100x.6 |
|-------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| I | 130 | 130 | 130 | 185 (WO/ BC) 190 (W/ BC) | 185 | 185 (WO/ BC) 188 (W/ BC) |
| J | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| K | N/A (WO/ BC) 55 (W/ BC) | N/A (WO/ BC) 55 (W/ BC) | N/A (WO/ BC) 55 (W/ BC) | N/A (WO/ BC) 90 (W/ BC) | N/A (WO/ BC) 90 (W/ BC) | N/A (WO/ BC) 90 (W/ BC) |
| L | N/A (WO/ BC) 90 (W/ BC) | N/A (WO/ BC) 135 (W/ BC) | N/A (WO/ BC) 90 (W/ BC) | N/A (WO/ BC) 150 (W/ BC) | N/A (WO/ BC) 255 (W/ BC) | N/A (WO/ BC) 290 (W/ BC) |

18.3. Tabulka napětí optionu VDC



Použité zkratky:

R – červená; **PG** – pravá zelená; **B** – modrá; **W** – bílá; **A** – žlutá; **G** – zelená

18.3.1. 7segmentový displej

| Velikost | R | PG | B | W | A | G |
|----------|---|----|---|-------|---|---|
| 57.4 | | | | 18–55 | | |
| 57.6 | | | | 18–55 | | |
| 57x.6 | | | | 18–55 | | |
| 100.4 | | | | 18–55 | | |
| 100.6 | | | | 18–55 | | |
| 100x.6 | | | | 18–55 | | |

Napětí je ve V.

18.3.2. SMD LED displej



K dispozici pouze pro digitální hodiny s optionem **SL**.

| Velikost | R | PG | B | W | A | G |
|----------|---|----|-------|---|---|---|
| 57.4 | | | 18–55 | | | – |
| 57.6 | | | 18–55 | | | – |
| 57x.6 | | | 18–55 | | | – |
| 100.4 | | | 18–55 | | | – |
| 100.6 | | | 18–55 | | | – |
| 100x.6 | | | 18–55 | | | – |

Napětí je ve V.

18.4. Tabulka napětí optionu VDISP



Použité zkratky:

R – červená; **PG** – pravá zelená; **B** – modrá; **W** – bílá; **A** – žlutá; **G** – zelená

18.4.1. 7segmentový displej

| Velikost | R | PG | B | W | A | G |
|----------|----|----|----|---|---|----|
| 57.4 | 12 | | 14 | | | 12 |
| 57.6 | 12 | | 14 | | | 12 |
| 57x.6 | 12 | | 14 | | | 12 |
| 100.4 | 12 | | 14 | | | 12 |
| 100.6 | 12 | | 14 | | | 12 |
| 100x.6 | 12 | | 14 | | | 12 |

Napětí je ve V.

18.4.2. SMD LED displej



K dispozici pouze pro digitální hodiny s optionem **SL**.

| Velikost | R | PG | B | W | A | G |
|----------|----|----|----|---|----|---|
| 57.4 | 15 | | 18 | | 15 | - |
| 57.6 | 15 | | 18 | | 15 | - |
| 57x.6 | 15 | | 18 | | 15 | - |
| 100.4 | 15 | | 18 | | 15 | - |
| 100.6 | 15 | | 18 | | 15 | - |
| 100x.6 | 15 | | 18 | | 15 | - |

Napětí je ve V.

18.5. Tabulka napětí varianty LGC

| Typ podružné linky | Rozsah napětí |
|--------------------|---------------|
| MOBALINE | 5–30 VAC |
| Impulse, CODE | ±12–30 V |
| IRIG-B | 0,2–2 Vpp |

19 Často kladené otázky

Zde najdete odpovědi na často kladené otázky.

19.1. FAQ – Obecné

Jak ukončit režim Power OFF (vypnutí displeje)?

Režim Power OFF ukončíte stisknutím tlačítka **PB1L** nebo **PB2L**, nebo **DISP** na IR dálkovém ovladači.

Jak obnovit tovární nastavení digitálních hodin?

Jsou-li hodiny plně funkční, vstupte do kapitoly Obnovení továrního nastavení v **SYSt menu – položka c1**. Nastavte hodnotu **1**, čímž přejdete do Submenu pro obnovení továrního nastavení. Pokud nastavíte hodnotu **1**, na displeji začne blikat nápis **FAC** a hodiny se obnoví do továrního nastavení.

Pokud hodiny nereagují nebo vstoupily do smyčky resetování, je třeba provést Obnovení továrního nastavení pomocí tlačítek.

19.2. FAQ – Výpočet místního času

Mám digitální hodiny synchronizované přijímačem DCF nebo řízené hodinami MASTER. Jak nastavit výpočet místního času?

Interní tabulka časových pásem se nepoužívá. Chcete-li zobrazit správný místní čas, nastavte následující položky na hodnoty:

1. Přejděte na položku nabídky SYNC **o1** a nastavte ji na hodnotu **A**. Tím zajistíte převzetí časového pásma podle zdroje synchronizace.
2. Přejděte na položku nabídky SYNC **o2** a nastavte ji na hodnotu **2-9**, **11** nebo **A** (autodetekce). Vyberte typ synchronizace.
3. Přejděte na položku nabídky SYNC **o4** a deaktivujte časovou zónu MOBALine (nastavte hodnotu **0**).
4. Přejděte na položku nabídky SYNC **o5** a deaktivujte časovou zónu serveru MOBATIME (nastavte hodnotu **0**).
5. Přejděte na položku nabídky DISP **d2** a nastavte ji na hodnotu **A** (automaticky nastavené časové pásmo). Čas a datum se zobrazí podle zdroje synchronizace včetně letního času.

Mám digitální hodiny řízené hodinami MASTER jako hodiny MOBALine SLAVE a chci používat časové zóny MOBALine. > Jak nastavit výpočet místního času?

Chcete-li zobrazit správný místní čas, nastavte následující položky na hodnoty:

1. Přejděte na položku nabídky SYNC **o1** a nastavte ji na hodnotu **A**. Tím zajistíte, že časové pásmo bude převzato podle zdroje synchronizace a výpočet času UTC bude vycházet z informací MOBALine.
2. Přejděte na položku nabídky SYNC **o2** a nastavte ji na hodnotu **4** (typ synchronizace MOBALine).
3. Přejděte na položku nabídky SYNC **o4** a nastavte požadované časové pásmo MOBALine** (hodnoty 1–20).
4. Přejděte na položku nabídky DISP **d2** a nastavte ji na hodnotu **A** (automaticky nastavené časové pásmo). Čas a datum se zobrazí podle zvoleného časového pásma MOBALine včetně letního času.

Mám NTP, PoE, WiFi nebo WiFi5 variantu digitálních hodin řízených serverem MOBATIME NTP. Jak nastavit výpočet > místního času?

Chcete-li zobrazit správný místní čas, nastavte následující položky na hodnoty:

1. Přejděte na položku nabídky SYNC **o1** a nastavte ji na hodnotu **A** (automaticky nastavené časové pásmo). Protokol NTP pak používá čas UTC.
2. Přejděte na položku nabídky SYNC **o2** a nastavte ji na hodnotu **A** (autodetekce).
3. Přejděte na položku nabídky SYNC **o5** a nastavte požadované časové pásmo MOBALine** (hodnoty 1–15).
4. Přejděte na položku nabídky DISP **d2** a nastavte ji na hodnotu **A** (automaticky nastavené časové pásmo). Čas a datum se zobrazí podle zvoleného časového pásma serveru MOBATIME včetně letního času.

Potřebuji zobrazit jiné časové pásmo než časové pásmo poskytované synchronizačním zdrojem. Jak nastavit > požadované časové pásmo?

Chcete-li nastavit požadované časové pásmo, nastavte následující položky na hodnoty:

1. Přejděte na položku nabídky SYNC **o1** a nastavte ji na hodnotu **0–64** nebo **A** (automaticky nastavené časové pásmo). Nastavte hodnotu podle časového pásma, ve kterém pracuje zdroj synchronizace (např. hodnota 2 pro DCF v západní Evropě nebo hodnota A pro synchronizaci NTP).
Hodnota A pouze pro synchronizaci pracující s časem UTC.
2. Přejděte na položku nabídky SYNC **o2** a nastavte ji na hodnotu **1–11** nebo **A** (autodetekce). Vyberte typ synchronizace.
3. Přejděte na položku nabídky SYNC **o4** a deaktivujte časovou zónu MOBALine (nastavte hodnotu **0**).
4. Přejděte na položku nabídky SYNC **o5** a deaktivujte časovou zónu serveru MOBATIME (nastavte hodnotu **0**).
5. Přejděte na položku nabídky DISP **d2** a nastavte ji na hodnotu **0–64** nebo **A** (automaticky nastavené časové pásmo). Čas a datum se zobrazí podle výpočtu z času UTC podle požadovaného časového pásma včetně letního času.



ELEKON, s.r.o.
Brněnská 364/17, 682 01 Vyškov – CZ



elekon@mobatime.cz



+420 517 302 000



www.mobatime.cz