



Manual del usuario

Code Blue

Módulo especial de recepción de señal



Escanea el código QR o introduce la siguiente URL para obtener la última versión:
<https://docs.mobatime.cloud/CB>

Notas importantes

1. Lea y siga las indicaciones de seguridad de este documento antes de utilizar el producto. No podemos garantizar que no se produzcan accidentes o daños por el uso inadecuado de este producto. Utilice este producto con cuidado y bajo su propia responsabilidad.
2. No nos hacemos responsables de los daños directos o indirectos causados por el uso de este documento o de dicho producto.
3. Este producto debe ser conectado e instalado por un electricista cualificado que esté familiarizado con la normativa pertinente (por ejemplo, VDE).
4. La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. La última versión de este documento está disponible para su descarga en <https://docs.mobatime.cloud/CB/user-manual/pdf>.
5. Este Manual del Usuario ha sido redactado con el máximo cuidado para explicar todos los detalles que garanticen un funcionamiento seguro y estable de este producto. No obstante, si surge alguna pregunta o aparece algún error, no dude en ponerse en contacto con el servicio de asistencia.
6. Las imágenes mostradas tienen fines ilustrativos y pueden diferir del producto final.
7. Queda prohibida la reproducción total o parcial de este documento o de dicho producto en cualquier forma o por cualquier medio, así como su uso para realizar cualquier derivado, como traducción, transformación o adaptación, sin la autorización de ELEKON, s.r.o., Brněnská 364/17, Vyškov 682 01 / REPÚBLICA CHECA.
8. Copyright © 2026 ELEKON, s.r.o., Brněnská 364/17, Vyškov 682 01 / REPÚBLICA CHECA. Todos los derechos reservados.

Índice

1.	Introducción	5
2.	Conexión al reloj digital	6
3.	Ajustes recomendados del reloj digital	7
3.1.	Procedimiento de configuración	7


1 Introducción

El módulo Código Azul es un módulo opcional para los relojes digitales MOBATIME diseñado para recibir una señal de Código Azul de un sistema externo y activar automáticamente una función dedicada de cronómetro de emergencia en la pantalla del reloj.


2 Conexión al reloj digital

El módulo Code Blue se conecta al bloque de terminales **TEMP** de la placa de circuito impreso del reloj digital.


Bloque de terminales enchufable estándar TEMP



Bloque de terminales enchufable TEMP



Bloque de terminales de tornillo TEMP (directamente en la placa de circuito impreso del reloj digital)



3 Ajustes recomendados del reloj digital

Para garantizar el correcto funcionamiento del módulo Code Blue, el reloj digital debe estar ajustado correctamente.

3.1. Procedimiento de configuración

- 1. Acceda al menú principal del reloj digital.
- 2. Navegue hasta el submenú **S E O P** y entre.
- 3. Ajuste cada elemento del menú según la tabla:

Elemento del menú	Valor	Descripción
h 2	7	Modo de control 7
h 6	1	Teclado externo conectado
h 8	1	Entrada 1 activa alta (LOG1)
1 0	1	Parpadeo de pantalla activado
1 1	5 - 5 0	Periodo de parpadeo según sea necesario
1 2	1 0 - 9 0	Función de parpadeo según sea necesario



Headquarters/Production
Sales Worldwide
Sales Switzerland

Tel. +41 34 432 46 46 | Fax +41 34 432 46 99
moserbaer@mobatime.com | www.mobatime.com

MOBATIME AG | Stettbachstrasse 5 | CH-8600 Dübendorf
Tel. +41 44 802 75 75 | Fax +41 44 802 75 65
info-d@mobatime.ch | www.mobatime.ch

MOBATIME SA | En Budron H 20 | CH-1052 Le Mont-sur-Lausanne
Tél. +41 21 654 33 50 | Fax +41 21 654 33 69
info-f@mobatime.ch | www.mobatime.ch

Sales Germany/Austria

BÜRK MOBATIME GmbH
Postfach 3760 | D-78026 VS-Schwenningen
Steinkirchring 46 | D-78056 VS-Schwenningen
Tel. +49 7720 / 85 35 - 0 | Fax +49 7720 / 85 35 - 11
buerk@buerk-mobatime.de | www.buerk-mobatime.de